YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÜNİVERSAL MOTOR ÜRETİM SÜRECİNDE ENDÜVİ MONTAJ HATTI OTOMASYONU

Elektrik Mühendisi Serkan YÜCESOY

FBE Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı Kontrol ve Otomasyon Programında Hazırlanan

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Galip CANSEVER

İSTANBUL, 2010

İÇİNDEKİLER

Sayfa

İÇİNDEKİL	ER	i
KISALTMA	LİSTESİ	/i
ŞEKİL LİST	ESİ v	ii
TABLO LİS	TESİ	Х
ÖNSÖZ		ci
ÖZET	x	ii
ABSTRACT	vi	
1	ÜNİVERSAL MOTORI AR	11 1
1.		1
1.1	Universal Motorlarin Yapısı	1
1.1.1	Endůktor (Kutup)	2
1.1.2		3
1.1.3	Kolektör	3
1.1.4	Firçalar.	4
1.1.5	Yataklar ve Digerleri	4
1.2	Universal Motoriarin Çalışma Prensioi.	5
1.3	Kaynak Besiemesine Gore Karşılaştırılması	0
1.4	Übevir Ayarı.	/
1.4.1	Davin Vänänän Dažiatinilmaai	ð o
1.4.2	Übevir Yonunun Degiştirilmesi.	ð
1.4.3	Universal Motoriarin Kullanlidigi Yerler	9
2	APCELİK ÜNİVERSAL MOTOP OPERASYON AKIS ANALİZİ 1	Λ
2.	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ 1	0
2. 2.1	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ 1 Üniversal Motor İş Akışı 1	0 0
2. 2.1 2.1.1	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ 1 Üniversal Motor İş Akışı. 1 Endüvi İş Akışı. 1	0 0 1
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ1Üniversal Motor İş Akışı.1Endüvi İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1	0 0 1 1
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ1Üniversal Motor İş Akışı.1Endüvi İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1	0 1 1 1
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ1Üniversal Motor İş Akışı1Endüvi İş Akışı1Saç Dilme Operasyonu1Laminasyon Basma Operasyonu1Mil Taşlama Operasyonu1	0 0 1 1 1 2
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ1Üniversal Motor İş Akışı.1Endüvi İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Mil Taşlama Operasyonu.1Mil Çakma Operasyonu.1	0 0 1 1 1 2 2
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ1Üniversal Motor İş Akışı1Endüvi İş Akışı1Saç Dilme Operasyonu1Laminasyon Basma Operasyonu1Mil Taşlama Operasyonu1Mil Çakma Operasyonu1Endüvi Sargı Operasyonu1	0 0 1 1 2 2
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ1Üniversal Motor İş Akışı1Endüvi İş Akışı1Saç Dilme Operasyonu1Laminasyon Basma Operasyonu1Mil Taşlama Operasyonu1Mil Çakma Operasyonu1Endüvi Sargı Operasyonu1Endüvi Önbalans Operasyonu1	0 0 1 1 2 2 3
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ1Üniversal Motor İş Akışı.1Endüvi İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Mil Taşlama Operasyonu.1Mil Çakma Operasyonu.1Endüvi Sargı Operasyonu.1Endüvi Önbalans Operasyonu.1Endüvi VerniklemeOperasyonu.1	0 0 1 1 2 2 3 3
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ1Üniversal Motor İş Akışı1Endüvi İş Akışı1Saç Dilme Operasyonu1Laminasyon Basma Operasyonu1Mil Taşlama Operasyonu1Mil Çakma Operasyonu1Endüvi Sargı Operasyonu1Endüvi Önbalans Operasyonu1Endüvi VerniklemeOperasyonu1Kollektör Torna Operasyonu1	0 0 1 1 2 2 3 3 3
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ1Üniversal Motor İş Akışı1Endüvi İş Akışı1Saç Dilme Operasyonu1Laminasyon Basma Operasyonu1Mil Taşlama Operasyonu1Mil Çakma Operasyonu1Endüvi Sargı Operasyonu1Endüvi Önbalans Operasyonu1Endüvi VerniklemeOperasyonu1Kollektör Torna Operasyonu1Endüvi Elektrik Test Operasyonu1	0 0 1 1 2 2 3 3 4
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.10	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ1Üniversal Motor İş Akışı.1Endüvi İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Mil Taşlama Operasyonu.1Mil Çakma Operasyonu.1Endüvi Sargı Operasyonu.1Endüvi Önbalans Operasyonu.1Endüvi VerniklemeOperasyonu.1Kollektör Torna Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \end{array}$
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.10 2.1.1.11	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ1Üniversal Motor İş Akışı.1Endüvi İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Mil Taşlama Operasyonu.1Mil Çakma Operasyonu.1Endüvi Sargı Operasyonu.1Endüvi Önbalans Operasyonu.1Endüvi VerniklemeOperasyonu.1Kollektör Torna Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Çakma Operasyonu.1Indüvi Çakma Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test Operasyonu.1Indüvi Elektrik Test O	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \end{array}$
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.10 2.1.1.11 2.1.1.12	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ1Üniversal Motor İş Akışı.1Endüvi İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Mil Taşlama Operasyonu.1Mil Çakma Operasyonu.1Endüvi Sargı Operasyonu.1Endüvi Önbalans Operasyonu.1Endüvi VerniklemeOperasyonu.1Kollektör Torna Operasyonu.1Endüvi Elektrik Test Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \\ 4 \\ 5 \end{array}$
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.10 2.1.1.10 2.1.1.11 2.1.1.12 2.1.1.13	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ.1Üniversal Motor İş Akışı.1Endüvi İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Mil Taşlama Operasyonu.1Mil Çakma Operasyonu.1Endüvi Sargı Operasyonu.1Endüvi Önbalans Operasyonu.1Endüvi VerniklemeOperasyonu.1Kollektör Torna Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Zımparalama Operasyonu.1Mil Raşınak Çakma Operasyonu.1I Son Balans Operasyonu.1I Zımparalama Operasyonu.1	0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.10 2.1.1.11 2.1.1.12 2.1.1.13 2.1.1.14	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ.1Üniversal Motor İş Akışı.1Endüvi İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Mil Taşlama Operasyonu.1Mil Çakma Operasyonu.1Endüvi Sargı Operasyonu.1Endüvi Önbalans Operasyonu.1Endüvi VerniklemeOperasyonu.1Endüvi VerniklemeOperasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1<	0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.10 2.1.1.11 2.1.1.12 2.1.1.13 2.1.1.14 2.1.1.15	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ1Üniversal Motor İş Akışı.1Endüvi İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Mil Taşlama Operasyonu.1Mil Çakma Operasyonu.1Endüvi Sargı Operasyonu.1Endüvi Önbalans Operasyonu.1Endüvi VerniklemeOperasyonu.1Kollektör Torna Operasyonu.1Endüvi Elektrik Test Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Ponzalama Operasyonu.1Folyolama Operasyonu.1I1 </td <td>0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6</td>	0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.10 2.1.1.10 2.1.1.11 2.1.1.12 2.1.1.13 2.1.1.14 2.1.1.15 2.1.2	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ.1Üniversal Motor İş Akışı.1Endüvi İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Mil Taşlama Operasyonu.1Mil Çakma Operasyonu.1Endüvi Sargı Operasyonu.1Endüvi Önbalans Operasyonu.1Endüvi Örbalans Operasyonu.1Endüvi VerniklemeOperasyonu.1Kollektör Torna Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Zimparalama Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Stator İş Akışı.1	0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.10 2.1.1.11 2.1.1.12 2.1.1.13 2.1.1.14 2.1.1.15 2.1.2 2.1.2.1	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ.1Üniversal Motor İş Akışı.1Endüvi İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Mil Taşlama Operasyonu.1Mil Zaşlama Operasyonu.1Mil Qakma Operasyonu.1Endüvi Šargı Operasyonu.1Endüvi Önbalans Operasyonu.1Endüvi Önbalans Operasyonu.1Endüvi Önbalans Operasyonu.1Kollektör Torna Operasyonu.1Kollektör Torna Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Derasyonu.1Son Derasyonu.1Son Derasyonu.1Son Derasyonu.1Son Derasyonu.1Son Derasyonu.1Son Derasyonu.1Son Derasyonu.1Son Derasyonu.1Son Derasyonu.1Son Derasyonu.1Son Derasyonu.1Son Derasyonu.1Son Derasyonu.1<	0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.10 2.1.1.10 2.1.1.11 2.1.1.12 2.1.1.13 2.1.1.14 2.1.1.15 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ.1Üniversal Motor İş Akışı.1Endüvi İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Mil Taşlama Operasyonu.1Mil Çakma Operasyonu.1Mil Çakma Operasyonu.1Endüvi Šargı Operasyonu.1Endüvi Önbalans Operasyonu.1Endüvi Önbalans Operasyonu.1Endüvi VerniklemeOperasyonu.1Kollektör Torna Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Ponzalama Operasyonu.1Stator İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Istator İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Istator İş Akışı.1Saş Dilme Operasyonu.1Istator İş Akışı.1Istator İş Akışı.1Istator İş Akışı.1Istator İş Akışı.1Istator İş Akışı.1Istator İş Akışı.1Istator İş Akışı.1Istator İş Akışı.1Istator İş Akışı.1Istator İş Akışı.1Istator İş Akışı.1Istator Iş Akışı.1Istator Iş Akışı.1<	0 011122233344455566667
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.10 2.1.1.10 2.1.1.11 2.1.1.12 2.1.1.13 2.1.1.14 2.1.1.15 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.3	ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ.1Üniversal Motor İş Akışı.1Endüvi İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Laminasyon Basma Operasyonu.1Mil Taşlama Operasyonu.1Mil Çakma Operasyonu.1Mil Çakma Operasyonu.1Endüvi Sargı Operasyonu.1Endüvi Önbalans Operasyonu.1Endüvi Önbalans Operasyonu.1Endüvi VerniklemeOperasyonu.1Kollektör Torna Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Rulman Çakma Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Zimparalama Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Son Balans Operasyonu.1Imparalama Operasyonu.1Stator İş Akışı.1Saç Dilme Operasyonu.1Saç Dilme Operasyonu.1Sator İş Akışı.1Sargı Operasyonu.1Stator Sargı Operasyonu.1Stator Sargı Operasyonu.1Stator Sargı Operasyonu.1Sator Sargı Operasyonu.1Sator Sargı Operasyonu.1Sator Sargı Operasyonu.1Sator Sargı Operasyonu.1Sator Sargı Operasyonu.1Sator Sargı Operasyonu.1Sator Sargı Operasyonu.1Sator Sargı Operasyonu.1Sator Sargı Operasyonu.1Sator Sargı Operasyonu.1Sator Sargı Operasyonu.1	0 0111222333444555666677

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2	Endüvi Montaj Hattı Analizi Mevcut Durumun Analizi Hattın Layout 'unun Oluşturulması Endüvi Montaj Hattı Otomasyonu Hakkında Genel Bilgi Siemens PLC 'ler Siemens S7 -200 PLC 'ler Hakkında	18 20 20 21 22
3.	RULMAN ÇAKMA MAKİNASI OTOMASYONU	23
3.1 3.2 3.2.1. 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5 3.2.1.5 3.2.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.6	Rulman Çakma Operasyonu Kullanılan İş Elemanları. Rulman Çakma Makinası Çalışma Senaryosu. Rulman Çakma Otomatik Çevrim. Başlangıç Koşullarının Oluşturulması. Rulman Çakma Giriş Stoperi. İstasyon Stoperi ve İstasyon Yataklama Yukarı / Aşağı. Çakma Kafası Aşağı / Yukarı Hareketi. Paletin Kodlanması. Rulman Çakma Manuel Çevrim. Rulman Çakma Makinası Teknoloji Şeması. Rulman Çakma Makinası Sembol Tablosu. Rulman Çakma Makinası PLC Programı. Başlangıç Şartlarının Oluşturulması. Giriş Stoperi Set / Reset. İstasyon Yukarı Hareketi. Çakma Kafası Aşağı Hareketi. İstasyon Aşağı – Çakma Kafası Yukarı Hareketi. Paletin Kodlanması.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
3.6.1	Human- Machine Interface (HMI) Hakkında Genel Bilgi	45
3.6.2.1	PLC – HMI Bağlantısının Sağlanması.	
3.6.2.2	Device Settings (Araçların Ayarlanması)	47
3.6.2.3	Etiket (Tag) 'lerin oluşturulması	
3.6.3 3.6.4	Dil ve Font Ayarlari	48
364	Rulman Cakma Operasyonu Ekraplarin(Screens) Programlanmasi	49
3.6.4.1	Menu Ekranı	49
3.6.4.2	Ana Sayfa Ekranı	51
3.6.4.3	Cetvel Ekranı	54
3.6.4.4	Manuel 1 Ekranı	55
3.6.4.5	Manuel 2 Ekranı	56
4.	KASNAK BIRAKMA VE KASNAK ÇAKMA MAKİNASI OTOMASYONU	58
4.1	KASNAK BIRAKMA OPERASYONU	58
4.1.1	Kasnak Bırakma İs Elemanları	58
4.1.2	Kasnak Bırakma ve Kasnak Çakma Teknoloji Şeması	60
4.1.3	Kasnak Bırakma Operasyonu PLC Programi	61
4.1.3.1	Kasnak Dizici	61
4.1.3.2	Giriş Stoperinin Set Edilmesi	62
4.1.3.3	İstasyon Stoperin Set Edilmesi	63

4.1.3.4	İstasyon Yukarı / Aşağı Hareketi	65
4.1.3.5	Ana Cycle Merkeri'nin Oluşturulması	67
4.1.3.6	Tutucu (Gripper)'nun Set/ Reset Edilmesi	67
4.1.3.7	Tutucu (Gripper)Aşağı / Yukarı Hareketi	69
4.1.3.8	Kasnak Taşıyıcı (Kızak) İleri – Geri	71
4.1.3.9	Manuel Butonlarin Resetlenmesi	73
4.2	KASNAK ÇAKMA MAKİNASI OTOMASYONU	74
4.2.1	Kasnak Çakma Makinası Çalışma Senaryosu	74
4.2.1.1	Kasnak Çakma Otomatik Çevrim	74
4.2.1.2	Kasnak Çakma Güvenlik Tedbirleri	74
4.2.1.3	Kasnak Çakma Manuel Çevrim	75
4.2.2	Sembol Tablosunun Oluşturulması	76
4.2.3	Kasnak Bırakma ve Kasnak Çakma Teknoloji Şeması	
4.2.4	Kasnak Cakma PLC Programinin Oluşturulması	
4.2.4.1	Program Savfalarının Aktivasyonu,	78
4.2.4.2	Baslangic Kosullarinin Olusturulmasi	
4243	Giris Stoperi Set / Reset	80
4244	Paletin Yataklanması	81
4245	Cakma Kafasının Asağı Hareketi	83
4246	Cakma Kafası Vukarı Hareketi	
4247	Paletin Kodlanması	
4248	İstasyon Aşağı Harakati	00
4.2.4.8	İstasyoli Aşağı Halckeli	
4.2.4.9	Dylmon Colema va Kasnale Colema Dad Dandi	
4.2.4.10	Kuillali Çakılla ve Kasılak Çakılla Keu Daliul	92
4.3	Tayah Danal Dragramı	05
4 2 1	Etiletlerin (Tege) Obstandungs	
4.3.1	Etiketierin (Tags) Oluşturulması	
4.3.2		95
4.3.3	Ana Sayta Ekrani.	96
4.3.4	Cetvel Ekrani.	
4.3.5	Manuel I Ekrani.	97
4.3.6	Manuel 2 Ekrani.	98
4.3.7	Manuel 3 ve Manuel 4 Ekranları	99
5.	ZIMPARALAMA MAKİNASI OTOMASYONU	100
5.1	Zımparalama Makinası İş Elemanları	101
5.2	Zımparalama Makinası Çalışma Senaryosu	104
5.2.1	Otomatik Çevrim	104
5.2.1.1	Sistem Start – Stop	104
5.2.1.2	Temel Pozisyonlama	104
5.2.1.3	Sistem Otomatik Çevrim Start	104
5.2.1.4	Taşıyıcı Kafa Programının İşlemesi	104
5.2.1.4.1	Ön Bilgiler	104
5.2.1.4.2	Programın İşlevişi	105
5.2.2	Manuel Cevrim.	106
53	Zimparalama Makinasi PLC Programi	108
531	Tasivici Kol PLC Programi	108
5411	Sistem Baslangic Sartlarinin Olusturulmasi	108
5412	Sistemin Temel Pozisvona Alınması	100
5413	Sistem Otomatik Cevrim Start / Ston	109
0.1.1.0	Sistem Otomum çe i'nin Sunt / Stop	

5.4.1.4	Sağ Kafa Aşağı-Yukarı Hareketi	110
5.4.1.5	Sağ Gripper Kapama Hareketi	115
5.4.1.6	Sağ Gripper Açma Hareketi	117
5.4.1.7	Sol Kafa Öne (Band tarafına) Döndürme Hareketi	
5.4.1.8	Sol Kafa Aşağı-Yukarı Hareketi	119
5.4.1.9	Sol Gripper Kapama Hareketi	124
5.4.1.10	Sol Gripper Açma Hareketi	125
5.4.1.11	Sağ Kafa Öne (Band tarafına) Döndürme Hareketi	127
5.4.1.12	Kafa İleri Geri Hareketi	
5.4.1.13	Tepe Lambaları Set / Reset	132
5.4.2	Zımparalama İstasyonu PLC Programı	133
5.4.2.1	Zımparalama Kolu Aşağı	133
5.4.2.2	Zımparalama Kolu Yukarı	
5.4.2.3	Alt Zımpara Sıkıştırma Aşağı /Yukarı	135
5.4.2.4	Zımpara Tutucu	
5.4.2.5	Zımpara Sarma Motoru	
5.4.2.6	Zımparalama Kayış Tahrik Motoru	136
5.4.3	İstatistiksel Bilgiler ve Parametreler	137
5.4.3.1	Üretim Adedi	137
5.5	Zımparalama Operasyonu Touch Panel Programlanması	
5.5.1	Haberleşme Ayarları	138
5.5.2	Etiketlerin (Tags) Oluşturulması	
5.5.3	Zımparalama Operasyonu Ekranların(Screens) Programlanması	
5.5.3.1	Menü Ekranı	
5.5.3.2	Ana Sayfa Ekranı	139
5.5.3.3	İstatistik Ekranı	142
5.5.3.4	Manuel Hareket Ekranları	144
6.	SONUÇLAR	147
KAYNAK	LAR	148
ÖZGEÇM	İŞ	149

KISALTMA LİSTESİ

HMI	Human-Machine Interface
PLC	Programmable Logic Controller
d/d	Devir/ Dakika
A.C.	Alternative Current
D.C.	Direct Current
KT	Kasnak Tarafi
KTA	Kasnak Tarafi Aksi
H.P.	Horse Power

ŞEKİL LİSTESİ

		Sayfa
Şekil 1.1	Üniversal Motorun Komponentleri	2
Şekil 1.2	Üniversal Motorun Kesiti	2
Şekil 1.3	Üniversal Motor Statoru	2
Şekil 1.4	Üniversal Motor Endüvisi	3
Şekil 1.5	Kollektör Dilimleri	3
Şekil 1.6	Üniversal motorlarda fırça montajı ve fırça çeşitleri	4
Şekil 1.7	Rulmanlı yatak	4
Şekil 1.8	Üniversal motorun çalışma prensibi	
Şekil 1.9	Üniversal motorun hız ayar	7
Şekil 1.10	Üniversal motorlarda tristörle hız kontrolü devresi	8
Şekil 1.11	Üniversal motorun devir yönün değiştirilmesi	8
Şekil 1.12	Üniversal motorlarda endüvi sargı uçlarının değiştirilerek	
	devir yönünün değiştirilmesi	9
Şekil 2.1	Üniversal motor ana parçaları	10
Şekil 2.2	Sac dilme operasyonu	11
Şekil 2.3	Laminasyon basma	11
Şekil 2.4	Mil taşlama	12
Şekil 2.5	Mil çakma	12
Şekil 2.6	Endüvi sargı hattı	12
Şekil 2.7	Endüvi önbalans makinası	13
Şekil 2.8	Endüvi vernik fırını	13
Şekil 2.9	Kollektör torna tezgahı	13
Şekil 2.10	Endüvi elektriksel test	14
Şekil 2.11	Manuel rulman ve kasnak çakma tezgahı	
Şekil 2.12	Manuel son balans makinası	15
Şekil 2.13	Endüvi manuel zımpara ve ponza makinası	15
Şekil 2.14	Folyolama tezgahı	
Şekil 2.15	Sac Dilme Operasyonu	16
Şekil 2.16	Stator Laminasyon Presi	17
Şekil 2.17	Stator Sargi Hattı	17
Şekil 2.18	Motor Montaj komponentleri	
Şekil 2.19	Mevcut durumda endüvi montaj hattı yerleşimi	
Şekil 2.20	Otomasyon ile tasarlanacak yeni endüvi montaj hattı	19

~ 1 .1		
Şek1l 2.22	Endüvi montaj hatti layout	20
Şekil 2.23	S7-200 PLC dış görünüş	. 22
Şekil 3.1	Otomatik Rulman Çakma Tezgahı	23
Şekil 3.2	Rulman çakma tezgahı çakma kafası	. 23
Şekil 3.3	İstasyon Aşağı- Yukarı, Giriş-Çıkış Stoperi, Kod Vurucu Piston	24
Şekil 3.4	Analog Cetvel	25
Şekil 3.5	Load Cell (Yük Hücresi)	25
Şekil 3.6	Rulman Çakma Teknoloji Şeması	28
Şekil 3.7	Rulman Çakma Sembol Tablosu	29
Şekil 3.8	Rulman Çakma HMI Connection Sayfası Ayarları	. 46
Şekil 3.9	Rulman Çakma Device Settings	47
Şekil 3.10	Rulman Çakma Tags sayfası	48
Şekil 3.11	Rulman çakma dil ve yazı tipi ayarları penceresi	. 48
Şekil 3.12	Rulman çakma grafikler penceresi	49
Şekil 3.13	Rulman çakma menü ekranı	49
Şekil 3.14	Rulman çakma istatistik ekranına geçiş	. 50
Şekil 3.15	Rulman Çakma Cetvel ekranına geçiş	. 51
Şekil 3.16	Rulman çakma ana sayfa ekranı kapı kontrolü butonu	. 51
Şekil 3.17	Rulman çakma ana sayfa ekranı sistem start butonu	. 52
Şekil 3.18	Rulman çakma ana sayfa ekranı sistem stop butonu	52
Şekil 3.19	Rulman çakma anasayfa ekranı manuel ekranına geçiş butonu	53
Şekil 3.20	Rulman çakma anasayfa ekranı menü ekranına geçiş butonu	53
Şekil 3.21	Rulman çakma cetvel ekranı okunan değer ataması	. 54
Şekil 3.22	Rulman çakma cetvel ekranı piston yavaşlama değeri ataması	54
Şekil 3.23	Rulman çakma cetvel ekranı cetvel set değeri ataması	55
Şekil 3.24	Rulman çakma manuel 1 istasyon yukarı butonu press	. 55
Şekil 3.25	Rulman çakma manuel 1 istasyon yukarı butonu release	. 56
Şekil 3.26	Rulman çakma manuel 2 ekranı giriş stoperi butonu	56
Şekil 4.1	Kasnak bırakma yatay ve dikey kasnak dizici	. 58
Şekil 4.2	Kasnak bırakma makinası genel görünümü	. 59
Şekil 4.3	Endüvi taşıma paleti	59
Şekil 4.4	Kasnak bırakma ve kasnak çakma teknoloji şeması	60
Şekil 4.5	Kasnak çakma sembol tablosu	. 77
Şekil 4.6	Kasnak bırakma ve kasnak çakma teknoloji şeması	. 78
Şekil 4.7	Kasnak çakma ve kasnak bırakma etiket tablosu	96

Şekil 4.8	Kasnak çakma ve kasnak bırakma menü ekranı	96
Şekil 4.9	Kasnak çakma ve kasnak bırakma anasayfa ekranı	97
Şekil 4.10	Kasnak çakma cetvel ekranı	97
Şekil 4.11	Kasnak çakma manuel 1 ekranı istasyon yukarı set	98
Şekil 4.12	Kasnak çakma manuel 1 istasyon yukarı reset	98
Şekil 4.13	Kasnak çakma manuel 2 ekranı	99
Şekil 4.14	Kasnak bırakma manuel 3 ve 4 ekranları	100
Şekil 5.1	Zımparalama tezgahı 3 boyutlu çizimi	101
Şekil 5.2	Zımparalama makinası genel görünüş	102
Şekil 5.3	Zımparalama makinası sağ/ sol gripper ve aşağı/ yukarı pistonları	102
Şekil 5.4	Zımparalama ana kafa ileri / geri pistonu	103
Şekil 5.5	Zımpara Tutucu piston	103
Şekil 5.6	Zımparalama istasyonu genel görünüm	104
Şekil 5.7	Zımpara Çekme Motoru	104
Şekil 5.8	Zımparalama makinası teknoloji şeması	108
Şekil 5.9	Zımparalama tag listesi	139
Şekil 5.10	Zımparalama menü istatistik ekranına geçiş	140
Şekil 5.11	Zımparalama anasayfa ekranı kapı kontrol göstergesi	140
Şekil 5.12	Zımparalama anasayfa sistem manuel-otomatik göstergesi	141
Şekil 5.13	Zımparalama anasayfa sistem start butonu	141
Şekil 5.14	Zımparalama anasayfa sistem stop butonu	142
Şekil 5.15	Zımparalama anasayfa zımpara kontrol göstergesi	142
Şekil 5.16	Zımparalama istatistik ekranı üretim adeti göstergesi	143
Şekil 5.17	Zımparalama zamanı giriş alanı	143
Şekil 5.18	Zımpara sarma mesafesi	144
Şekil 5.19	Zımpara sarma adeti	144
Şekil 5.20	Zımparalama taşıyıcı blok manuel hareketler 1	145
Şekil 5.21	Zımparalama taşıyıcı kol manuel hareketler 2	145
Şekil 5.22	Zımparalama manuel 3 ekranı	146
Şekil 5.23	Zımparalama manuel 4 ekranı	146
Şekil 5.24	Zımparalama manuel 5 ekranı	147

TABLO LÍSTESÍ

Tablo 2.1	Yıllık Kazanç Tablosu	20
Tablo 2.2	Siemens PLC 'lere ait parametreler ve karşılaştırma tablosu	21
Tablo 2.3	S7-200 PLC 'lerin karşılaştırılması	23

ÖNSÖZ

Tez çalışmam sırasında, tüm tecrübesi ve deneyimlerini paylaşan, olumlu eleştiri ve önerileri ile çalışmalarıma önemli katkı sağlayan Sayın Prof. Dr. Galip Cansever'e, anlayış ve katkılarından dolayı aileme ve çalışma arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunarım.

ÖZET

Günümüzde üretim teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda üretim maliyetlerini azaltacak ve üretimi mümkün olduğunca insan hatasından uzak olacak şekilde gerçekleştirebilmek üzere otomasyon sistemleri geliştirilmiştir. Yaygın olarak kullanılan bu sistemlerde kontrol yapısı ağırlıkla PLC tabanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Tezimde anlatmış olduğum uygulama bu yöndeki ihtiyaçları karşılamak üzere hayata geçirilmiş bir projedir.

İlgili çalışmada üniversal motorlarda kullanılan endüvilerin montaj operasyonları ile ilgili otomasyon çalışması detaylı olarak anlatılmıştır.

Çalışmanın temel alt yapısı ilgili makinaların PLC ve touch panel programlamasıdır. Bu çalışmada Siemens S7 200 PLC'ler kullanılmıştır. Tüm bunların yanı sıra makinaların operatör panelleri yine Siemens touch panellerden seçilmiş ve bunların programlanması ve ana kontrolör PLC ile iletişimi sağlanmıştır. Gerçekleşen proje otomasyon anlamında oldukça verimli olup manuel olarak gerçekleştirilen birçok prosesin otomatik olarak yapılması sağlanmıştır. Manuel olarak yapılan bu işlemlerin otomatik olarak yapılabilmesi için sistemi detaylı olarak anlayıp gerçekleştirilecek prosesin otomatize edilebilmesi için ihtiyaçlar ve buna bağlı olarak oluşturulacak sistemin komponent seçimi oldukça ciddi bir önem arz etmiştir.

İlgili makinalarda proses içerisinde ilgili ölçümlerin yapılabilmesi için analog sinyaller de alınmış hatta bunlar touch panellere yansıtılarak operatör tarafından kontrol ve ayar konusunda kolaylık sağlanmıştır. Tüm hat için kodlama sistemi gerçekleştirilmiş ve hatalı ürünlerin hatta dolaşmayıp hatalı bantlarına aktarılması sağlanmıştır. Ürünlerin ok ve red olarak ayrılabilmesi için paletler üzerine Bosch marka mekanik kodlamalar yerleştirilmiştir. Bunun avantajı ilgili paletin kodunun hem otomasyon sistemi hem de gerektiği zaman operatör tarafından rahatlıkla okunup değerlendirilebilecek halde olmasıdır.

Çalışmada üniversal motorlar ve PLC hakkında genel bilgi verildikten sonra uygulama detayları, makinaların PLC programları, touch panel programları sıralanmıştır. Makina programlarının önemli noktaları üzerinde özellikle durulmuştur. Bu yapılırken, çalışma, konun görsel olarak da rahatlıkla anlaşılabilmesi için resim, tablo ve şemalarla güçlendirilmiştir.

Bu uygulama çalışmasının konu üzerinde çalışacak kişilere faydalı bir kaynak olmasını dilerim.

ABSTRACT

On production technologies in order to reduce the production costs and prevent the operator mistakes, lots of new technologies has been developed. The basis of these new technologies are automation systems. In this widely used automation technologies, control structure is based on PLC's. The project which is told on this thesis is one application to satisfy those needs.

Detailed information could be found in this thesis for the universal motor's rotor assembly operations automation application.

The basis of the project is the programming of the PLC's and the touch panels of the related machines. Siemens S7-200 type PLC's is used to realize the project. For the project, programming of the touch panels and communication to PLC's are carried out, chosen touch panels are also Siemens branded. The project is really efficient in terms of automation in order to make manually operations automaticly without having any operator need. It was really important to understand the system and to chose right equipments to realize the processes which had been manually done before, by using the automation systems.

To have the measuring results from the related machines during the processes analog signals are used. The measuring results are also shown on the touch panels for the operators to check the process values when it is needed. To send the rejected products to quarantine line coding system is added to complete project. To classify the products as OK or Rejected, mechanical code heads are assembled onto the pallets. These mechanical coding heads are Bosch branded. The advantage to use mechanical coding heads is easy recognition of the OK and Rejected products by automation system and by operators.

General information about universal motors and PLCs could be found on this thesis. Also, respectively, PLC programs of the machines and touch panel programmes could the found particularly. The important points of the programs have told in details. For better understanding photos, tables and schemas have been used.

I hope this application and thesis would be a fine source for the ones who will work or make research on this field.

1. ÜNİVERSAL MOTORLAR

Üniversal Motor stator ve rotor manyetik gövdeleri sac paketlerden oluşan bir 'Alternatif Akım Seri Motoru'dur. Hem alternatif hem doğru akım ile benzer karakteristik özellikler göstererek çalışabilmektedir. Kutup ve endüvi sargıları birbirine seri olarak bağlanan seri motorların yapı ve çalışma karakteristiklerini de taşıdığından bu motorlara 'Üniversal Seri Motorlar' da denilir (Paksoy,2000).

Üniversal Motorların Özellikleri:

- Üniversal motorlar 1/500 HP ile 2/3 HP arasında çok küçük güçte imal edilir.
- Kalkınma ve döndürme momentleri yüksektir.
- Devir sayıları yükle değişir.
- Boştaki devir sayıları çok yüksektir.
- Devirleri 15000 20000 d/d'ya kadar çıkarılabilir.
- Üniversal motorlar A. A. ile çalıştırıldığı zaman D. A. göre "devir sayısı yük" karekteristiği düşüktür.

1.1 Üniversal Motorların Yapısı

Üniversal motorların yapısında hem D.C.'de hem de A.C.'de çalışma özelliğini gösterebilmesi için; stator (endüktör) ve rotorun (endüvi) yanında kolektör ve firçaları bulunmaktadır.

Üniversal motorlar, doğru akım seri motorların özelliklerini gösterdiklerinden yapı olarak da doğru akım makineleri gibidir.

Üniversal motorların yapısı:

- 1 Endüktör (stator)
- 2 Endüvi (rotor)
- 3 Kolektör
- 4 Fırçalar
- 5 Yataklar ve diğerleri olarak incelenecektir.



Şekil 1.1 Üniversal Motorun Komponentleri



Şekil 1.2 Üniversal Motorun Kesiti

1.1.1 Endüktör (Kutup)

Üniversal motorlarda manyetik alanın meydana geldiği kısımdır. Endüktöre kutup da denilmektedir. Kutup uzunluğu, yaklaşık olarak endüvi uzunluğuna eşittir. Endüktörler kutuplara sargılar sarılarak, bu sargıların enerjilendirilmesiyle mıknatıslık özelliği kazandırılmış elektromiknatıslardan yapılır [1].



Şekil 1.3 Üniversal Motor Statoru

1.1.2 Endüvi

Gerilim indüklenen ve iletkenleri taşıyan kısma **endüvi** denir. Üniversal motorlarda endüvi, doğrudan doğruya milin üzerine istiflenmiş sac paketlerinden meydana gelen endüvi çekirdeği ile silindir şeklinde olan bu çekirdeğin dış kısmına açılmış oluklara yerleştirilen sargılardan meydana gelir. Endüvi, kalınlığı 0,30 - 0,70 mm arasında değişen dinamo saclarından yapılır. Dinamo sacları, istenen şekil ve ölçüde preslerle kesildikten sonra tavlanır ve birer yüzeyleri yalıtılır. Yalıtma işleminde kâğıt, lak kullanılır ve oksit tabakası oluşturulur [1].



Şekil 1.4 Üniversal motor endüvisi

1.1.3 Kolektör

Üniversal motorlarda kolektör, endüvi sargılarına D.C gerilim uygulanmasını sağlar. Kolektör dilimleri, haddeden geçirilmiş sert bakırdan pres edilerek yapılır. Bakır dilimleri arasında 0, 5 -1,5 mm kalınlığında mika veya mikanit yalıtkan konulur. Şekil 1.5' te kolektör dilimleri görülmektedir. Bu kalınlık, kolektörün çapı ve komşu dilimler arasındaki gerilim farkına göre değişir. Bobin uçlarının kolektöre yerleştirilmesi için dilimlere yarıklar açılır ve bobin uçları buralarda yerleştirilerek lehim yapılır [1].



Şekil 1.5 Kollektör Dilimleri

1.1.4 Fırçalar

Üniversal motorlarda şebeke akımını endüvi sargılarından geçirmek için firçalar kullanılır. Fırçalar, makinenin akım şiddeti ve gerilimine göre sert, orta sert ve yumuşak karbon veya karbon alaşımdan yapılır.

Üniversal motorlarda bütün firça çeşitleri ile iyi çalışabilir. Mümkün olduğu kadar bir makinede aynı cins firçalar kullanılmalı ve firça boyları da eşit olmalıdır. Üniversal motorlarda firçalar, kapak üzerine açılmış ve yalıtılmış yuvalara konulur. Şekil 1.6'da firça çeşitlerinden dik ve yatay firçalar, ayrıca üniversal motorlarda firça montajı gösterilmiştir [1].



Şekil 1.6 Üniversal motorlarda fırça montajı ve fırça çeşitleri

1.1.5 Yataklar ve Diğerleri

Şekil 1.7'de rulmanlı yatak görülmektedir. Yatakların görevi, makinenin hareket eden kısımlarının mümkün olduğu kadar az kayıpla gürültüsüz ve bir eksen etrafında rahatça dönmesini sağlamaktır.

Üniversal motorlarda rulmanlı yataklar kullanılır. Bu yatakların en büyük sakıncası, fazla gürültü yapmasıdır.



Şekil 1.7 Rulmanlı yatak

Bu parçalardan başka kapaklar, ayaklar, bağlantı klemensi, taşıma kancası, vantilatör gibi yardımcı parçalar da bulunur.

1.2 Üniversal Motorların Çalışma Prensibi

Üniversal motorlar, hem D. C.'de hem de A.C. 'de çalışma özelliğini gösterdiğinden A.C. çalışma özelliğini incelediğimizde çalışma prensibi anlaşılacaktır. Üniversal motorlara bir fazlı alternatif gerilim uygulandığında statordaki (kutup) sargılarından ve rotordaki (endüvi) sargılarından akım geçer. Bu akım, kutup sargılarında manyetik alan meydana getirirken endüvi sargılarından da geçer.

"Manyetik alan içerisinde bulunan iletkenden akım geçirilirse iletkenler, manyetik alanın dışına doğru itilir". İndüksiyon prensibine göre üniversal motorlarda da meydana gelen kutup sargılarındaki manyetik alan içerisinde bulunan endüvi sargılarından akım geçtiği için endüvi iletkenleri, manyetik alanın dışına doğru itilir. A.C gerilim uygulanmaya devam ettiği müddetçe de motor çalışmaya devam eder [1].



Şekil 1.8 Üniversal motorun çalışma prensibi

- Pozitif yarım periyotta endüvi ve endüktörden geçen akıma göre endüvinin durumu(sol)
- Negatif yarım periyotta Endüvi ve endüktörden geçen akıma göre endüvinin durumu(sağ) Alternatif Akımın Pozitif Yarım Periyodunda;

Şekil 1.8' de görüldüğü gibi A noktasını (+) B noktasının (-) olduğunu kabul edersek, endüvi sargılarından ve kutup sargılarından bir yönde akım geçer (Sağdan sola doğru).Kutup sargılarındaki kutuplaşma, üstteki N ile alttaki S ile olur. Endüvide N kutbunun altındaki iletkenlerden geçen akım bir yönde (bizden karşıya doğru (+) iken S kutbunun üstündeki iletkenlerden geçen akım yönü ise ters yönde (karşıdan bize doğru (-)'dir.Böylece N

kutbunun altındaki endüvi sargıları sağdan sola doğru itilirken, S kutbunun üstündeki sargılar soldan sağa doğru itilirler.Sonuçta bu kuvvetlerin meydana getirdiği döndürme momenti endüviyi döndürür. (sağdan sola doğru)

Alternatif Akımın Negatif Yarım Periyodunda;

Şekil 1.8'de görüldüğü gibi A noktasının (-) B noktasının (+) olduğunda ise kutup sargılarından ve endüviden geçen akım yönleri de değişir (soldan sağa doğru). "Hem kutupların yeri değiştirilip hem de endüvi sargılarından geçen akım yönleri değiştirilirse endüvinin dönüş yönü değişmez" prensibiyle endüvi dönüş yönü aynı şekilde sağdan sola doğrudur.Böylece alternatif akımın pozitif ve negatif yarım periyotlarında kolektör ve firça yardımıyla kutuplardan geçen akım yönleri değiştiği anda endüviden geçen akım yönünde değişmesi sağlanmakta ve motorun bir yönde sürekli dönmesi sağlanmaktadır.

Endüvide meydana gelen döndürme momenti şunlara bağlıdır:

- Endüviden geçen akıma,
- Kutupların manyetik akısına bağlıdır.

1.3 Kaynak Beslemesine Göre Karşılaştırılması

Üniversal motora alternatif kaynak gerilimi uygulandığında rotor ve statorda oluşan manyetik alanlar, her an aynı yönlerde bulunurlar ve dolayısıyla her an aynı yönde etki eden ve kaynak frekansının iki katı frekans ile pülzasyon yapan bir döndürme momenti oluşur. Ortalama moment, motorun D.C kaynağından beslenmesi durumundaki moment karakterini gösterir. Çok yüksek hızlarda çalışan bu motorlarda birim güç başına maliyet düşüktür. Bu tür motorların çalışmaları oldukça sesli olup, 1 HP'den küçük olanlarının ömürleri de kısadır.

Ayrıca üniversal (seri) motor A.C gerilimde çalışırken motor yüklendikçe U(gerilim) ve Ø den başka etkilerde devir değişmesinde şunlar etkilidir:

Motor yüklendikçe endüvi ve endüktör dirençlerinde düşen gerilimlerin artması devir sayısını azaltır.

Motor yüklendikçe endüviden geçen yük akımının sebep olduğu endüvi reaksiyonu manyetik akıyı azaltır. Bu da devir sayısının yükselmesine sebep olur.

➤ Endüvi ve endüktör sargılarının omik dirençlerinden başka alternatif akımda bu sargıların reaktif dirençlerinin etkilenmesiyle endüviye uygulanan gerilim düşer.

1.4 Devir Ayarı

$$n = \frac{U - Ia\left(Ra + Rs\right)}{K\phi} \tag{1.1}$$

Motorun devir sayısı bu formülle hesaplanır.

Formüldeki ifadeler:

- **n** Devir sayısı (d/d)
- U Uygulanan gerilim (volt)
- la Motordan geçen akım (amper)
- Ra Endüvi direnci (ohm)
- Rs Seri endüktör direnci (ohm)
- K Sabit sayı
- Ø Manyetik akım (maxwell)

n devir sayısı formülü incelediğimizde Ra, Rs, la, K' nin normalde sabit olduğunu kabul edersek yük altında çalışan bir üniversal motorunun devir sayısının (n), motora uygulanan gerilim (U) ile manyetik akıya(\emptyset) bağlı olduğu görülmektedir.

Üniversal motorların devir sayısı ayarında; Şekil 1.9 a' da motor devresine seri bağlanan ayarlı bir dirençle veya şekil 1.9 b' de kutup sargılarının kademeli ve değişik sargılarından uç çıkarılarak kademeli anahtar yardımıyla yapılır. Sarım sayısı düştükçe devir yükselir, sarım sayısı arttıkça devir düşer [1].



Şekil 1.9 Üniversal motorun hız ayar

1.4.1 Üniversal Motorların Tristör Yardımıyla Hız Kontrolü

Üniversal motorlarında hız kontrolü için yarı iletkenli hız kontrol sistemleri kullanılır. Şekil 1.10'da görüldüğü gibi bir tristör yardımıyla alternatif akımın yalnızca bir yarım periyodu motor uçlarına uygulanır. İki yönlü anahtar (triyak) yardımı ile alternatif akımın her iki yarım periyodu kontrollü olarak uygulanmak suretiyle faz kontrollü bir A. A. Motoru çalışması sağlanır. Hız kontrol devresi ateşleme açısı el ile kontrol edilebildiği gibi, kullanılma amacına uygun özel kontrol düzenleri yardımı ile istenilen özellikte moment / hız karakteristikleri elde edilir. Motor ve kontrol düzeni bir muhafaza içine yerleştirilerek ekonomik ve taşınabilir iş makineleri yapılmaktadır [1].



Şekil 1.10 Üniversal motorlarda tristörle hız kontrolü devresi

1.4.2 Devir Yönünün Değiştirilmesi

Üniversal motorların devir yönünün değiştirilmesinde iki metot kullanılır:

1) Endüvi sargılarının uçlarını yer değiştirerek (şekil 1.11 b).

2) Endüktör sargılarının uçlarını yer değiştirerek (şekil 1.11 c) devir yönünü değiştirebiliriz.

Ancak her ikisini de aynı anda değiştirdiğimiz zaman üniversal motorun devir yönü değişmez.



Şekil 1.11 Üniversal motorun devir yönün değiştirilmesi



Şekil 1.12 Üniversal motorlarda endüvi sargı uçlarının değiştirilerek devir yönünün değiştirilmesi

1.4.3 Üniversal Motorların Kullanıldığı Yerler

- Çamaşır ve bulaşık makineleri
- > Yüksek devirli olduğundan elektrik süpürgelerinde
- Mikserlerde (karıştırıcı)
- > Vantilatörlerde
- Dikiş makinelerinde
- Saç kurutma makinelerinde
- Elektrikli tıraş makinelerinde
- Seyyar taşıma ve zımpara makinelerinde
- > Taşınabilir veya sabit büyük fanlı saç kurutucular
- ➢ Kahve değirmenleri
- Vakumlu küçük süpürgeler
- ➢ El blenderleri
- > Aspiratörler
- ➢ El matkapları
- Cila makineleri
- Küçük çim biçme makineleri
- > Orta gerilim kesicilerinde yay kurma motoru olarak
- Elektrikli ev aletleri
- Süt krema makineleri, santrifüjlü laboratuvar cihazlarında kullanılır.

2. ARÇELİK ÜNİVERSAL MOTOR OPERASYON AKIŞ ANALİZİ

2.1 Üniversal Motor İş Akışı

Seri üretimle çalışan bir işletme için ;

- Verimlilik
- Kalite
- Maliyet

kavramları önem taşımaktadır.

'Kalite'de Maksimum 'Verimlilik' ve üretim yaparak 'Maliyet'i minimuma indirilebilmektedir.Bunu sağlayabilmek için kullanılan araçlardan en önemlisi 'Otomasyon'dur. Otomasyon ile en verimli ve en kalite üretim en az maliyet ile gerçekleştirilebilmektedir.

Arçelik Elektrik Motorları İşletmesi Üniversal Motor Sahası Arçelik Çamaşır Makinası motorlarının üretimini yapmaktadır.

Seri üretim koşullarına göre çalışmakta olan işletmede materyaller (sac , alüminyum) yardımcı sanayiden giriş yapmakta ve içeride proseslerden geçerek nihai olarak montaj hattında motor haline gelmektedir.

Günlük 3 vardiyalık çalışma düzeni ile 12.000 ila 15.000 adet motor üretilmektedir.

Yıllık yaklaşık olarak üretilen motor sayısı 2.500.000 adettir.

Üniversal Motor temel olarak 3 ana parçadan oluşmaktadır.



Şekil 2.1 Üniversal motor ana parçaları

Endüvi

Üniversal motorun dönen kısmıdır. Dönerken gerilim endüklemektedir.

> Stator

Stator üniversal motorun uyartım akımını veren duran kısmıdır. Endüktör görevini yerine getirmektedir. Elektriksel bağlantı stator uçlarından olmaktadır.

Kapaklar

Endüvi ve Statoru birarada tutan ve çamaşır makinasına bağlantısını sağlayan parçalardır.

2.1.1 Endüvi İş Akışı

2.1.1.1 Saç Dilme Operasyonu

Dışarıdan hammadde olarak gelen sac malzemeler üretilecek endüvi ve statorların boyutlarına uygun olarak dilinme işleminden geçmektedir.



Şekil 2.2 Sac dilme operasyonu

2.1.1.2 Laminasyon Basma Operasyonu

Uygun boylarda kesilen saclar preslerde 0.5 mm kalınlığında laminasyonlar halinde kesilmektedir. Daha sonra paketlenerek endüvi çekirdeği haline getirilmektedir.



Şekil 2.3 Laminasyon basma

2.1.1.3 Mil Taşlama Operasyonu

Yardımcı sanayiden gelen millerin rulman geçme ve kolektör geçme yerleri taşlama işleminden geçmektedir.



Şekil 2.4 Mil taşlama

2.1.1.4 Mil Çakma Operasyonu

Taşlanmış olan miller paket haline getirilmiş endüvi çekirdeklerine çakılmaktadır.





2.1.1.5 Endüvi Sargı Operasyonu

Endüvi Sargı Hattında Endüvi çekirdekleri sarılmış endüvi haline getirilmektedir.



Şekil 2.6 Endüvi sargı hattı

2.1.1.6 Endüvi Önbalans Operasyonu

Endüvi Önbalans makinasında balanssızlığı okunan endüvilerin oluklarına ağırlıklar takılır.



Şekil 2.7 Endüvi önbalans makinası

2.1.1.7 Endüvi Vernikleme Operasyonu

Endüvi vernik fırınında endüvi sargılarına vernik damlatma operasyonu gerçekleştirilir.



Şekil 2.8 Endüvi vernik fırını



2.1.1.8 Kollektör Torna Operasyonu

Şekil 2.9 Kollektör torna tezgahı

2.1.1.9 Endüvi Elektrik Test Operasyonu

Endüvi Elektriksel Test Operasyonunda endüvinin kolektör lamellerine proplar dokunarak endüvinin ;

- Yalıtım direnci
- Sargı Direnci
- Endüktans değeri
- Darbe gerilimi cevabı gibi elektriksel özellikleri test edilmektedir.



Şekil 2.10 Endüvi elektriksel test

2.1.1.10 Rulman Çakma Operasyonu

Endüvi rulmanları dönen endüviye yataklama sağlamaktadır. Rulman Çakma operasyonunda rulmanın mil üzerindeki konumu ve çakma kuvveti önem arzetmektedir.

2.1.1.11 Kasnak Çakma Operasyonu

Endüvi kasnağı çamaşır makinasının tamburu ile bağlantıyı sağlayan kayışın bağlı olduğu kısımdır. Endüvi kasnakları motor modellerine göre farklılıklar göstermektedir. Çamaşır makinasının devir sayısını etkileyen komponenttir.



Şekil 2.11 Manuel rulman ve kasnak çakma tezgahı

2.1.1.12 Son Balans Operasyonu

Ön balanssızlık alma işleminde 15 gr.mm 'ye indirilen balanssızlık değeri endüvi paket yüzeyinden frezeleme yapılması işlemine dayanan balans makinaları ile max 2 gr.mm 'ye indirilmektedir.



Şekil 2.12 Manuel son balans makinası

2.1.1.13 Zimparalama Operasyonu

Son Balans sonrasında frezeleme sonrası oluşabilecek çapakları almak ve folyolama operasyonunda folyonun endüvi paketine düzgün şekilde yapışmasının sağlanması için yapılan operasyondur.

2.1.1.14 Ponzalama Operasyonu

Tornalama işleminden geçen kolektör yüzeyi ponzalanarak kömür ile uyumlu çalışması sağlanmaktadır.



Şekil 2.13 Endüvi manuel zımpara ve ponza makinası

2.1.1.15 Folyolama Operasyonu

Endüvi motorun dönen kısmıdır ve sargıların yerleştiği slotlar bulunmaktadır. Bu slotlar endüvi 16000 – 18000 d/d ile dönerken uğultu sesine yol açmakta bu da müşteri memnuniyetsizliği yaratmaktadır.

Endüvi slotları kaynaklı uğultu sesinin önüne geçebilmek amacıyla endüvi paketinin üzerine folyo kaplanmaktadır.

Endüvi zımparalama işlemi sonrasında endüvi paket yüzeyi folyolama için elverişli hale getirilmiştir. Folyo yerleştirildikten sonra ısı uygulanmak suretiyle folyo büzüşmektedir.



Şekil 2.14 Folyolama tezgahı

2.1.2 Stator İş Akışı

2.1.2.1 Saç Dilme Operasyonu

Dışarıdan hammadde olarak gelen sac malzemeler üretilecek statorların boyutlarına uygun olarak dilinme işleminden geçmektedir.



Şekil 2.15 Sac Dilme Operasyonu

2.1.2.2 Laminasyon Basma Operasyonu

Uygun boylarda kesilen saclar preslerde 0.5 mm kalınlığında laminasyonlar halinde kesilmektedir. Daha sonra paketlenerek stator çekirdeği haline getirilmektedir.



Şekil 2.16 Stator Laminasyon Presi

2.1.2.3 Stator Sargi Operasyonu

Statorun çekirdek haline getirilmesinin ardından stator sargı hattında sargı işlemi, termik ve kamçı takılması ile elektriksel test işlemlerinden geçmektedir.



Şekil 2.17 Stator Sargı Hattı

2.1.3 Motor Montaj Operasyonlar

Montaja hazır hale gelen stator, endüvi ve kapaklar motor montaj hattında bir araya getirilerek motor haline getirilir.

Motor Montaj Hattı operasyonlar:

- KT(Kasnak Tarafi) ,KTA (Kasnak Tarafi Aksi) kapaklar , Endüvi ve Statorların gruplanması
- Vidalama operasyonu
- Motor Alıştırma Tüneli

- Motor Quality Test
- Ses Dinleme
- Vibrasyon Test



Şekil 2.18 Motor Montaj komponentleri

2.2 Endüvi Montaj Hattı Analizi

2.2.1 Mevcut Durumun Analizi

Endüvi Montaj Operasyonları:

- Rulman Çakma Operasyonu
- Kasnak Çakma Operasyonu
- Son Balans Operasyonu
- Zımparalama Operasyonu
- Kollektör Ponzalama Operasyonu
- Endüvi Folyolama Operasyonu

Mevcut durumda otomasyon olmadan endüvi montaj operasyonlarını incelediğimizde;



Şekil 2.19 Mevcut durumda endüvi montaj hattı yerleşimi

✓ 5 operatör kullanarak 850 adet/vardiyalık üretim gerçekleştirilmekteydi.

Bu üretim şeklinin dezavantajları :

- Yalın üretim şeklinde düzenlenmemiş olmasından dolayı gereksiz stoklar oluşmakta bu da stok maliyetine sebebiyet vermektedir.
- Üretilen yarımamuller bir sonraki operasyona taşınmaktadır. Taşıma kayıpları meydana gelmektedir.
- Bireysel tezgahlarda arıza çıkma oranları çok daha fazla olduğundan duruş kayıpları meydana gelmektedir.
- Operatör bağımlı çalışılan tezgahlarda kalite hatalarının çıkma oranı otomasyona göre çok daha fazladır.

Yapmış olduğumuz analiz sonucunda aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir hat kurarak ;



✓ 2 operatör ile 1500 adet /vardiyalık üretim hedeflenmiştir.

Şekil 2.20 Otomasyon ile tasarlanacak yeni endüvi montaj hattı



Şekil 2.21 Endüvi hattı çevrim sürelerinin gösterimi

2.2.2 Hattın Layout 'unun Oluşturulması



Şekil 2.22 Endüvi montaj hattı Layout

Tablo 2.1 Yıllık Kazanç Tablosu

	Operatör Sayısı	Çalışma Saati / Vardiya (saat)	Vardiya Sayısı	Tempo	Yıllık Üretim Adeti	AdxSaat
Önce	5	7,5	3	850	500000	0,04
Sonra	2	7,5	3	1500	500000	0,01

YILLIK KAZANÇ				
Fark AdamxSaat	Üretim adeti	Yıllık Kazanç (€)		
0,03	500000	85.294		

2.2.3 Endüvi Montaj Hattı Otomasyonu Hakkında Genel Bilgi

Endüvi Montaj Hattında ;

- Rulman Çakma Makinası
- Kasnak Dizme ve Kasnak Çakma Makinaları
- Zımparalama Makinasına ilişkin otomasyon Arçelik bünyesinde tasarlanmış ve PLC programı da yazılmıştır.

Son Balans makinası yurtdışı yatırım, Ponza ve Folyolama Makinaları da yurtiçi yatırım ile dışarıdan alınmıştır.

Bu tez çalışmasında Rulman Çakma , Kasnak Bırakma , Kasnak Çakma ve Zımparalama makinalarına ilişkin PLC programı ve Operatör panellerinin programlanması gerçekleştirilmiştir.

PLC Programlamada Siemens firmasına ait S7 – 200 CPU 224 PLC 'ler kullanılmıştır.

Aşağıda Siemens PLC 'ler ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

2.2.3.1 Siemens PLC 'ler

Siemens firması PLC 'ler konusunda dünyanın en tecrübeli ve pazar payı en büyük firmasıdır. Kullanıcı taleplerini karşılayabilmek amacıyla ürün gamında yüzlerce farklı model PLC barındırır. Ancak temel olarak ayrıma bakıldığında;

Küçük projeler için	S7-200 ve S71200
Orta büyüklükte projeler için	S7-300
Büyük Projeler için	S7-400

PLC 'ler kullanılır (Çetin,2008).

Projemize uygun olarak, digital ve analog giriş-çıkış sayısı, sayıcı sayısı, zamanlayıcı sayısı, çalışma hızı, haberleşme durumları gibi özellikleri göz önünde bulundurarak seçim yapılır.

Siemens S7	S7 200 (224)	S7 300 (315)	S7 400 (416)	S7 314 IFM	
Digital Giriş- Çıkış Sayısı	256 bit	1024 bit	128 k bit	1024 bit (10.0-l 127.7)	
Analog Giriş- Çıkış Sayısı	64 byte	128 byte	8192 byte	64 byte(PIW 128-256)	
Sayıcı Sayısı	256	64	512	64 (CO - C63)	
Zamanlayıcı Sayısı	256	128	512	128 (TO- T127)	
Durum tespit işareti					
Sayısı(Merker , Yardımcı Röle)	256 bit	2048 bit	16384 bit	2048 (M0.0 -M255.7)	
	2560 word	48 Kbyte		2560 word	
	(4k emirler/veriler	(16k emirler/32 k		(4k emirler/veriler	
Bellek Durumları	için)	veriler için)	512 Kbyte	için)	
Çalışma Hızı (1 K bineer emir					
işleme için)	0.8 ms	0.3 ms	0.08 ms	0.3 ms	
Program işleme şekli	Yapısal	Yapısal	Yapısal	Yapısal	
	Direkt,	Direkt,	Direkt,	Direkt,	
Adresleme imkanları	endirekt, sembolik	endirekt, sembolik	endirekt, sembolik	endirekt, sembolik	
Register durumu	16 bit - 32 bit	16 bit - 32 bit	16 bit - 32 bit	16 bit - 32 bit	
Haberleşme Arabirimi	2 x PPI (Point to point)	MPI (Multi Point Int)	MPI/Profibus-DP	MPI	
	AS-Interface		Duefileure	AS-Interface	
	AS-Interface	Profibus	Profibus	Profibus	
Ağ		Endüstriyel Ethernet	Endustriyel Ethemet	Endüstriyel Ethernet	

Tablo 2.2 Siemens PLC 'lere ait parametreler ve karşılaştırma tablosu

Ayrıca bunların dışında daha küçük kontrol projeleri için tasarlanmış kompakt cihazlar da bulunmaktadır. Siemens LOGO ve akıllı röle bunlardan bazılarıdır. Bunlar genellikle kapalı bir birim halinde olup, giriş ve çıkış sayısı sabit ve çok kısıtlı sayıda genişletilme olanağına sahiplerdir. (Çetin,2008)

2.2.3.2 Siemens S7 -200 PLC 'ler Hakkında

S7-200 serisi SIEMENS firması tarafından çok çeşitli otomasyon uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış programlanabilir lojik kontrolörlerdir. Kompakt tasarımı, fiyat avantajı ve güçlü ve esnek çözümleri S7-200'ü küçük çaplı uygulamalar için avantajlı kılmaktadır.



Şekil 2.23 S7-200 PLC dış görünüş

Siemens çeşitli uygulamalar için efektif çözümler sunabilmek amacıyla değişik özellik ve yeteneklere sahip farklı S7-200 PLC 'ler sunmaktadır. Kullanıcılar uygulamalarına göre sen uygun PLC 'yi seçmektedirler (Çetin, 2008).

Özellikler	CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU224XP	CPU226
Fiziksel Boyutları	90x80x62	90x80x62	120.5x80x62	140x80x62	190x80x62
Program Hafızası - RUN modunda çalışma durumu	4096 byte	4096 byte	8192 byte	12288 byte	16384 byte
Program Hafızası - RUN modu dışı çalışma durumu	4096 byte	4096 byte	12288 byte	16384 byte	24576 byte
Veri Hafızası (Data Memory)	2048 byte	2048 byte	8192 byte	10240 byte	10240 byte
Back-up Hafızası (Memory Back-up)	50 saat	50 saat	100 saat	100 saat	100 saat
Dahili Digital Giriş Çıkış Sayısı	6 IN / 4 OUT	8IN/6OUT	14 IN / 10 OUT	14 IN / 10 OUT	24 IN / 16 OUT
Dahili Analog Giriş Çıkış Sayısı	-	-	-	2 IN / 1 OUT	-
Genişleme Modülü sayısı	-	2	7	7	7
Hızlı Sayıcı Sayısı	4 (30 kHz)	4 (30 kHz)	6 (30 kHz)	2 (200 kHz)	6 (30 KHz)
Darbe çıkışı(Pulse) Sayısı	2 (20 kHz)	2 (20 kHz)	2 (20 kHz)	2 (20 kHz)	2 (100 kHz)
Analog ayar sayısı	1	1	2	2	2
Gerçek Zaman Çıkış Sayısı	Kart ile	Kart ile	Dahili	Dahili	Dahili
Haberleşme Port Sayısı	1 RS-485	1 RS-485	1 RS-485	2 RS-485	2 RS-485
Bool tarama hızı (Boolean Execution Speed)	0.22 ms	0.22 ms	0.22 ms	0.22 ms	0.22 ms

	Tablo 2.3	S7-200	PLC	<i>'lerin</i>	karşı	laştırı	lması
--	-----------	--------	-----	---------------	-------	---------	-------

3. RULMAN ÇAKMA MAKİNASI OTOMASYONU

Otomatik Rulman Çakma Makinası alt ve üst rulmanları palet üzerine yerleştirilmiş ve rulman çakma istasyonunda yataklanmış endüvinin yukarıdan çakma kafasının gelerek rulmanları çakma işlemini gerçekleştirmesini sağlayan makinadır.



Şekil 3.1 Otomatik Rulman Çakma Tezgahı

3.1 Rulman Çakma Operasyonu Kullanılan İş Elemanları

• Çakma Kafası Aşağı / Yukarı Pistonu : Rulman Çakma işlemini gerçekleştiren hidrolik çift etkili bir pistondur.



Şekil 3.2 Rulman çakma tezgahı çakma kafası
• **Giriş Stoperi :** Rulman Çakma operasyonuna yeni bir paletin girdiğini gösteren pnömatik iş elemanıdır.

• **İstasyon Stoperi :** Rulman çakma operasyonuna gelen paleti istasyonda tutan ve rulmanları çakılmış endüviyi gönderen pnömatik iş elemanıdır.

• İstasyon Aşağı / Yukarı Pistonu : Paletin rulman çakma öncesinde yataklanmasını sağlayan pistondur.

• Kod vurucu Piston : Rulman çakma operasyonunda, çakma esnasında cetvelden alınan çakma boyu ve Load Cell 'den alınan kuvvet değerleri set edilen değerlerin dışında olursa palette bulunan kodlama kafalarına kod vurucu piston tarafından Red kodu vurulmakta ve ilgili palet , red bandına gönderilmektedir.



Şekil 3.3 İstasyon Aşağı- Yukarı, Giriş-Çıkış Stoperi,Kod Vurucu Piston

• Çakma Kafası Aşağı Yavaşlatma Valfi : Çakma kafası aşağıya yüksek hızda inmeye başlar. Cetvelin belirli bir noktasından itibaren iniş yavaşlar.

Endüvi'de rulmanın mil üzerindeki konumu çok önemlidir. Eğer rulman mil üzerinde doğru konumda durmuyorsa motorda ses ve rulmanın ömrünün kısa sürede tamamlaması gibi problemler oluşmaktadır.

Hidrolik anlık etkilere hemen tepki veremez. Çok hızlı bir hareket yaparken bir anda 'dur' komutu geldiğinde hemen duramayacaktır. Bu çakma yolunun belirli bir değerinden sonra hidrolik çakma kafası düşük hızda hareket ettirilir ve 'dur ' sinyali geldiğinde minimum sapma olması sağlanır.

Analog Cetvel : Cetvel rulman çakma yolu boyunca rulman çakma kafasının konumlarını algılar . Analog cetvelden alınan değerler PLC programında kullanılmaktadır.



Şekil 3.4 Analog Cetvel

Load Cell : Load Cell çakma esnasında rulmanların çakılma kuvvetini hisseden piezo-Load Cell kontrol ünitesinden minimum ve maksimum çakma elektrik bir elemandır. kuvvetleri ayarlanmıştır. Bu parametreler PLC programında input olarak kullanılmaktadır.

- Rulmanların iç çaplarının toleransların dışında olması
- Milin çapının toleransların dışında olması

durumlarında Load Cell 'de tanımlı kuvvet aralığının dışına çıkmakta ve 'Red' kabul edilmektedir.



Load Cell Kontrol Ünitesi

Şekil 3.5 Load Cell (Yük Hücresi)

3.2 Rulman Çakma Makinası Çalışma Senaryosu

3.2.1. Rulman Çakma Otomatik Çevrim

3.2.1.1 Başlangıç Koşullarının Oluşturulması

✓ Start butonuna basılması ile hidrolik start alacaktır. Touch panelden 'Sistem Start ' sinyalinin verilmesi ile sistem start alacaktır.

✓ Stop ve Acil Stop butonlarına basılması durumunda sistem çalışması durdurulacak ve hidrolik basıncı kesilecektir.

✓ Sistemde manuel / otomatik anahtarı bulanacaktır.

✓ Sistem Otomatik çevrimde çalışıyorken kapı açıldığında sistem çalışmasını durduracak ve hidrolik basıncı kesilecektir. Sistem manuel çevrimde ise kapı açıldığında sistem durmayacak ve hidrolik basınç kesilmeyecektir.

✓ Sistem bulunan iş elemanları hidrolik basıncını her zaman hissetmemelidir. Bu iş elemanlarının ömürleri açısından önem taşımaktadır. Hidrolik iş elemanlarına ait valfler enerjilendiğinde hidrolik yol verme gerçekleşmelidir.

3.2.1.2 Rulman Çakma Giriş Stoperi

Giriş stoperinde paletin bulunması halinde giriş stoperi paletin geçmesine izin verecektir. Eğer bir palet giriş stoperinden geçmiş ve işlemini tamamlayıp istasyonu terk etmişse yeni bir palet içeri alınabilir. Aksi takdirde yeni palet, bir önceki palet işlemini tamamlayıp istasyondan ayrılmadan giriş stoperinden geçemeyecektir.

3.2.1.3 İstasyon Stoperi ve İstasyon Yataklama Yukarı / Aşağı

Rulman çakma işlemine girecek olan endüvi paleti istasyon stoperine gelir. İstasyon stoperinde bekleyen palet yataklama, çakma ve kod vurma işlemlerinden geçer. Sonra istasyon yataklama aşağı hareketini yaparak paleti banda indirir. İşlemini tamamlayan palet istasyon stoperinin salması ile istasyonu terk eder.

3.2.1.4 Çakma Kafası Aşağı / Yukarı Hareketi

İstasyonda paletin yataklanmasının ardından 'Çakma Kafa Aşağı' iniş hareketi başlayacaktır. Çakma kafası cetvelde daha önceden belirlenen değere geldiğinde yavaşlayarak aşağı iniş hareketini sürdürecektir. Rulman çakma işlemi cetvelde belirlenen 'rulman çakma ölçüsüne gelene dek sürecektir. Rulman çakma ölçüsüne gelindikten sonra çakma kafası yukarı kalkacaktır.

3.2.1.5 Paletin Kodlanması

- Load Cell minimum çakma ölçüsünün altında
- Load Cell maksimum değerin üzerinde
- Rulman Çakma ölçüsü istenilen değere ulaşamaması

olması halinde, durumlarında red olarak kodlanacaktır.

3.2.2 Rulman Çakma Manuel Çevrim

Sistem manuel çevrime alındığında;

- İstasyon Aşağı / Yukarı
- Giriş ve İstasyon Stoperleri Set / Reset
- Çakma Kafası Aşağı / Yukarı
- Kod Vurucu Valfler Set / Reset
- Touch panelden cetvel set değerlerinin girilmesi

hareketlerini gerçekleştirebilecektir. Manuel çevrimde kapı açık ise sistem hidroliği kesmeyecektir.



3.3 Rulman Çakma Makinası Teknoloji Şeması

Şekil 3.6 Rulman çakma teknoloji şeması

3.4 Rulman Çakma Makinası Sembol Tablosu

PLC programında kullanılacak olan Girişler(Inputs), Çıkışlar (Outputs), Geçici Hafiza Birimleri (Merker), Zamanlayıcılar (Timers), Sayıcılar (Counters), Analog Giriş ve Çıkışlar gibi adreslerin sembolik olarak isimlendirilmesi ve ilgili adreslerle ilgili açıklamaların yazılması için Sembol Tablosu (Symbol Table) oluşturulmaktadır.

	\bigcirc	0	Symbol	Address	Comment
1			Start_butonu	10.0	Start Butonu
2	1		stop_butonu	10.1	Stop Butonu
3			Acil_Stop	10.2	Acil Stop Butonu
4			Manuel_Otomatik	10.3	Manuel- Otomatik Anahtari
5			Kapı_Emniyeti	11.3	Kapi Emniyet Switchi
6			Giris_Stoper_Sensoru	10.6	Giris Stoper Sensoru
7			Istasyon_Stoper_Sensoru	10.7	Istasyon Stoper Sensoru
8			Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru
9			Cakma_Kafasi_Asagi	Q0.1	Cakma Kafasi Asagi Valfi
10			Cakma_Kafasi_Yukari	Q0.2	Cakma Kafasi Asağı Valfi
11			Istasyon_Yukari	Q0.3	Istasyon Yukari Valfi
12			Istasyon_Asagi	Q0.4	Tstasyon Asagi Valfi
13			C_Kafasi_Asagi_Yavas	Q0.6	Cakma Kafasi Asagi Yavaslatma Valfi
14			Giris_Stoperi	Q1.0	Giris Stoperi Valfi
15			İstasyon_Stoperi	Q1.1	İstasyon Stoperi
16			OK_kodlama	Q2.0	OK kodlayıcı valf
17			RED_kodlama	Q0.7	RED kodlayıcı valf
18			Sistem_Start	M0.1	Sistem Start Merkeri
19			TP_Sistem_Start	M20.0	Touch panel sistem start sinyali
20			Hidrolik_Start	M0.0	Hidrolik Start Merkeri
21			Cycle_Merker	M0.2	Giris stoperi cycle Merkeri
22			Giris_stoper_merkeri	M1.0	Giris stoper merkeri
23	0	9	IP_Giris_Stoperi_Set	M11.0	Touch panel giris stoperi set sinyali
24			İstasyon_yukari_timer	T37	İstasyon yukarı set timer'i
25			<u>Istasvon, yukari, merkeri</u>	M12.3	İstasyon yukarı merkeri
26			lstasyon_yuk_reset_time	T38	İstasyon yukarı reset timer
27			Istasvon, yukari, merkeri	M12.1	İstasyon yukarı merkeri
28			Cetvel_ilk_deger_timer	T43	Cetvel yavaslatma noktasına ulastı
29			Time_out_timer	T50	Sistem zaman asımı timer'ı
30			TP_Kapi_yazisi	M21.6	Touch panel Kapi acik yazisi
31			TP_Cakma_kafasi_asagi	M20.4	Touch panel cakma kafasi asagi yavaslatma merker
32			Cakma_kafasi_yavas	M10.1	Cakma kafasi asagi yavaslatma merkeri
33			Cakma_kafasi_yukari	M11.2	Cakma kafasi yukari merkeri
34			TP_cakma_kafasi_yukari	M20.5	Touch panel cakma kafasi yukari sinyali
35			C_kafa_yukari_mrkr_man	M10.2	Cakma kafasi yukari set merkeri
36			TP_istasyon_asagi	M20.2	Touch Panel istasyon asagi sinyali
37			Istasyon_asagi_mrkr_man	M10.4	Istasyon asagi set merkeri
38			Istasyon_asagi_timer	152	Istasyon asagi timeri
39			TP_istasyon_yukari	M20.3	l ouch panel istasyon yukari merkeri
40			Istsyn_yukari_mrkr_man	M10.3	Istasyon yukarı merkeri(manuel)
41			TP_Giris_stoper	M20.6	I ouch panel giris stoperi set sinyali
42	0		Gius_stopen_mtkr_man	MILU	Giris stoperi set merkeri (manuel)
43			IP_Istasyon_stoperi	M20.7	I ouch panel istasyon stoperi sinyali
44			Letvel	AIWU	Analog Cetvel degeri

Şekil 3.7 Rulman Çakma Sembol Tablosu

3.5 Rulman Çakma Makinası PLC Programı

Network 1 MANUEL HAREKETLER SM0.0 MANUEL EN Network 2 CETVEL SM0.0 CETVEL

3.5.1 Başlangıç Şartlarının Oluşturulması

• Manuel hareketler' ve 'Cetvel' sayfaları enable edilir.



Symbol	Address	Comment
Sistem_Start	M0.1	Sistem Start Merkeri
TP_Sistem_Start	M20.0	Touch panel sistem start sinyali

• Touch panelden 'M20.0 Sistem Start Sinyali' geldiğinde 'M0.1 Sistem Start Merkeri' set olur.

Network 4 Network Title HIDROLIK START

Symbol	Address	Comment
Hidrolik_Start	M0.0	Hidrolik Start Merkeri
Start_butonu	10.0	Start Butonu

• I0.0 Start butonuna basıldığında hidrolik start merkeri M0.0 set olur.





Symbol	Address	Comment
Acil_Stop	10.2	Acil Stop Butonu
Hidrolik_Start	M0.0	Hidrolik Start Merkeri
Kapi_Emniyeti	11.3	Kapi Emniyet Switchi
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik Anahtari
stop_butonu	10.1	Stop Butonu
TP_Sistem_Start	M20.0	Touch panel sistem start sinyali

• Stop Butonu (I0.1) veya Acil Stop Butonu (I0.2) ' na basıldığında hidrolik kesilecektir.

• Otomatik çevrimde kapı açılırsa hidrolik kesilir. Manuel çevrimde kapı açılsa da hidrolik kesilmeyecektir.



• Hidrolik Start Merkeri(M0.0) set olduğunda hidrolik motoru çalışır.



Symbol	Address	Comment
C_Kafasi_Asagi_Yavas	Q0.6	Cakma Kafasi Asagi Yavaslatma Valfi
Cakma_Kafasi_Asagi	Q0.1	Cakma Kafasi Asagi Valfi
Cakma_Kafasi_Yukari	Q0.2	Cakma Kafasi Asağı Valfi
Istasyon_Asagi	Q0.4	Tstasyon Asagi Valfi
Istasyon_Yukari	Q0.3	Tstasyon Yukari Valfi

• Sistemde hidrolik elemanlar sürekli olarak hidrolik basıncında kalmamaktadır. Hidrolik valflerden herhangi biri set olduğunda sistem hidrolik ana valfi(Q0.5) enerjilenerek hidrolik yol verme gerçekleştirilecektir.



3.5.2 Giriş Stoperi Set / Reset

Symbol	Address	Comment
Cycle_Merker	M0.2	Giris stoperi cycle Merkeri
Giris_stoper_merkeri	M1.0	Giris stoper merkeri
Giris_Stoper_Sensoru	10.6	Giris Stoper Sensoru
Hidrolik_Start	M0.0	Hidrolik Start Merkeri
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel- Otomatik Anahtari
Sistem_Start M0.1		Sistem Start Merkeri

Network 10



Symbol	Address	Comment
Acil_Stop	10.2	Acil Stop Butonu
Cycle_Merker	M0.2	Giris stoperi cycle Merkeri
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru

Network 9



Symbol	Address	Comment
Giris_stoper_merkeri	M1.0	Giris stoper merkeri
Giris_Stoper_Sensoru	10.6	Giris Stoper Sensoru
Giris_Stoperi	Q1.0	Giris Stoperi Valfi

• Otomatik çevrimde, 'M0.0 Hidrolik Start Merkeri ', 'M0.1Sistem Start Merkeri ' ve 'I0.6 Giriş Stoper Sensörü' 'nün enerjili olması durumunda 'M1.0 Giriş Stoper Merkeri' enerjilenerek 'Q1.0 Giriş Stoperi'ni set eder. Bu durumda giriş stoperi paletin geçişine izin verir. İlgili palette bulunan endüvi kasnak çakılmak üzere istasyon bölgesine gider. Palet kasnak çakma operasyonunu bitirip 'I1.0 Reset Sensörü' nü görmeden giriş stoperi yeni bir palet almayacaktır. 'M0.2 Cycle Merkeri' bu özelliği sağlamaktadır.

• Manuel çevrimde, 'M11.0 Giriş Stoperi Set Merkeri' set olduğunda 'M1.0 Giriş Stoper Merkeri' enerjilenerek Q1.0 giriş stoperi açılacaktır. M20.6 Touch Panel 'den gelen giriş stoperi manuel set sinyalidir.

3.5.3 İstasyon Yukarı Hareketi



Symbol	Address	Comment
Istasyon_yuk_reset_time	T38	İstasyon yukarı reset timer
Istasyon_Yukari	Q0.3	İstasyon Yukarı Valfi
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel- Otomatik Anahtari

20-PT

100 ms

Network 13



Symbol	Address	Comment
Acil_Stop	10.2	Acil Stop Butonu
Istasyon_yuk_reset_time	T38	İstasyon yukarı reset timer
Istasyon_Yukari	Q0.3	İstasyon Yukarı Valfi
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel- Otomatik Anahtari
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru

Network 10



Symbol	Address	Comment
Istasyon_Asagi	Q0.4	Istasyon Asagi Valfi
lstsyn_yukari_mrkr_man	M10.3	Istasyon yukari merkeri(manuel)
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel- Otomatik Anahtari
TP_istasyon_yukari	M20.3	Touch panel istasyon yukari merkeri

Network 11



Symbol	Address	Comment
Istasyon_Yukari	Q0.3	Tstasyon Yukari Valfi
lstsyn_yukari_mrkr_man	M10.3	Istasyon yukari merkeri(manuel)
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel- Otomatik Anahtari

Otomatik Çevrim;

- Giriş stoperinden geçen palet istasyon stoperine gelir. 'I0.7 İstasyon Stoper Sensörü ' nün paleti görmesiyle 1 saniyelik bir gecikme sonrası 'T37 istasyon yukarı set timer'ı enerjilenir. Network 14 şartlarının oluşmasıyla 'M12.3 İstasyon Yukarı Merkeri' enerjilenerek 'Q0.3 İstasyon Yukarı Valfi' set olur ve istasyonda bulunan palet yataklama tablasının kalmasıyla yataklanır.
- Q0.3 enerjilendikten 2 saniye sonra 'T38 İstasyon yukarı reset timer' ı çıkış verir ve M12.3 resetlenir. 5/2 hafızalı tip bir valf kullanıldığından istasyon yukarıda kalmaya

devam eder. M12.3 'ün reset olmasıyla artık istasyon aşağı valfi sinyal çakışması olmaksızın enerjilenebilir.

Manuel Çevrim;

• Touch panelden gelen "M10.3 İstasyon Yukarı Sinyali" ile "Q0.3 İstasyon Yukarı Valfi" enerjilenerek yataklama tablası yukarı çıkar.

3.5.4 Çakma Kafası Aşağı Hareketi



Network 2



Symbol	Address	Comment
Cakma_Kafasi_Asagi	Q0.1	Cakma Kafasi Asagi Valfi
Cakma_kafasi_yavas	M10.1	Cakma kafasi asagi yavaslatma merkeri
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel- Otomatik Anahtari

Network 1



Symbol	Address	Comment
Cakma_kafasi_yavas	M10.1	Cakma kafasi asagi yavaslatma merkeri
Cakma_Kafasi_Yukari	Q0.2	Cakma Kafasi Asağı Valfi
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel- Otomatik Anahtari
TP_Cakma_kafasi_asagi	M20.4	Touch panel cakma kafasi asagi yavaslatma merker



Otomatik çevrimde;

- "Q0.3 İstasyon yukarı valfi" enerjilendikten 2 saniye sonra T38 çıkış vererek "M12.1 İstasyon yukarıda Sinyali Merkeri" enerjilenir ve "Q0.1 Çakma Kafası Aşağı " valfi set olur.
- Çakma kafası cetvelde touch panelden girilen VW4 değerine ulaştığında "Q0.6 Çakma Kafası Yavaşlatma Valfi" set olur ve çakma kafası hareketine yavaş bir şekilde devam eder.

Manuel çevrimde;

 Touch panelden gelen "M20.4 Çakma Kafası Aşağı Sinyali"nin gelmesiyle M10.1 enerjilenerek "0.6 Çakma Kafası Aşağı Yavaşlatma Valfi" ve "Q0.1 Çakma Kafası Aşağı" valfi aynı anda set olur. Manuel çevrimde "Çakma Kafası Aşağı" işlemi yavaş modda gerçekleşecektir.



3.5.5 İstasyon Aşağı – Çakma Kafası Yukarı Hareketi

Symbol	Address	Comment
Cetvel_ilk_deger_timer	T43	Cetvel yavaslatma noktasına ulastı
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel- Otomatik Anahtari
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru
Time_out_timer	T50	Sistem zaman asımı timer'ı

Network 4



Symbol	Address	Comment
Cakma_kafasi_yukari	M11.2	Cakma kafasi yukari merkeri
Cetvel_ilk_deger_timer	T43	Cetvel yavaslatma noktasına ulastı
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel- Otomatik Anahtari
Time_out_timer	T50	Sistem zaman asımı timer'ı

Network 5



Symbol	Address	Comment
Cakma_kafasi_yukari	M11.2	Cakma kafasi yukari merkeri
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru





Symbol	Address	Comment
C_kafa_yukari_mrkr_man	M10.2	Cakma kafasi yukari set merkeri
Cakma_Kafasi_Asagi	Q0.1	Cakma Kafasi Asagi Valfi
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel- Otomatik Anahtari
TP_cakma_kafasi_yukari	M20.5	Touch panel cakma kafasi yukari sinyali

Network 7

CAKMA KAFASI YUKARI



Symbol	Address	Comment
C_kafa_yukari_mrkr_man	M10.2	Cakma kafasi yukari set merkeri
Cakma_Kafasi_Yukari	Q0.2	Cakma Kafasi Asağı Valfi
Cakma_kafasi_yukari	M11.2	Cakma kafasi yukari merkeri
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel- Otomatik Anahtari

Network 2



Symbol	Address	Comment
Cetvel_ilk_deger_timer	T43	Cetvel yavaslatma noktasına ulastı

Otomatik çevrimde;

Çakma kafasının aşağıya inmesinden 1 saniye sonra 'T43 cetvel değeri timer'ı çıkış verecektir. T43 'ün çıkış vermesiyle "M12.1 İstasyon Yukarıda Sinyali" resetlenerek "Q0.1 Çakma Kafası Aşağı Valfi" ve "Q0.6 Çakma Kafası Aşağı Yavaşlatma Valfi" nin enerjisi kesilecektir. Ancak hafızalı tipte bir valf kullanıldığından çakma kafası aşağıda kalmaya devam edecektir.

M12.1 merkerinin reset işlemi;

- I1.0 Reset sensörü
- Sistemin manuel 'e alınması
- Q0.0 Sistem start sinyalinin kesilmesi

T 50 Time-Out zamanlayıcısı'nın set olması

şartlarından herhangi birinin gerçekleşmesiyle oluşur.

• Q0.1 ve Q0.6 'nın resetlenmesinin ardından , T43 'ün çıkış vermesiyle "M11.2 Çakma Kafası Yukarı Merkeri" enerjilenerek "Q0.2 Çakma Kafası Yukarı Valfi" set olur.

M11.2 'nin reset olması yani Q0.2 Çakma kafası valfinin reset olması ;

• Paletin 'I1.0 Reset Sensörü'nden geçmesi veya 'Q0.0 Hidrolik Motor Valfi'nin enerjisinin kesilmesiyle mümkün olmaktadır.

Manuel çevrimde;

- Touch panelden gelen "M20.5 Çakma Kafası Yukarı Sinyali" ile M10.2 merkeri enerjilenerek "Q0.2 Çakma Kafası Yukarı Valfi" set edilir.
- Çakma kafasının ilerleme yolu cetvel tarafından kontrol edilmektedir. Cetvel PLC'nin Analog Input 0. Word 'üne bağlanmıştır.(AIW0) . AIWO 'dan alınan değer 100 ' e bölünerek touch panelden girilen değer ile uygun basamakta olması sağlanmıştır. AIW0 'dan alınan VW0 cetvel değeri , touch panelden girilen değer ile karşılaştırılır. VW0 ≤ VW2 olması durumunda 1 saniye gecikme ile T43 çıkış verir ve çakma kafası yukarı çıkar.

3.5.6 Paletin Kodlanması



Symbol	Address	Comment
Cakma_Kafasi_Asagi	Q0.1	Cakma Kafasi Asagi Valfi
Time_out_timer	T50	Sistem zaman asımı timer'ı

Network 9



Symbol	Address	Comment
OK_kodlama	Q2.0	OK kodlayici valf
RED_kodlama	Q0.7	RED kodlayici valf

Network 4

ÇAKMA ASIRI ZAMANDAN RED MARKIRI



Symbol	Address	Comment
Acil_Stop	10.2	Acil Stop Butonu
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru
Time_out_timer	T50	Sistem zaman asımı timer'ı

Network 5



Symbol	Address	Comment
Acil_Stop	10.2	Acil Stop Butonu
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru



Symbol	Address	Comment
Acil_Stop	10.2	Acil Stop Butonu
Cakma_Kafasi_Asagi	Q0.1	Cakma Kafasi Asagi Valfi
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru

Network 8



Symbol	Address	Comment
Acil_Stop	10.2	Acil Stop Butonu
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel- Otomatik Anahtari
RED_kodlama	Q0.7	RED kodlayıcı valf

Network 11



Symbol	Address	Comment
Acil_Stop	10.2	Acil Stop Butonu
Cakma_Kafasi_Yukari	Q0.2	Cakma Kafasi Asağı Valfi
OK_kodlama	Q2.0	OK kodlayici valf
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru

Çakma kafasının yukarıya kalkmasının ardından palet kodlama işlemi gerçekleştirilir.

Otomatik Çevrimde ;

• T50 Time Out Timer" ı çıkış verdiyse sistem aşırı zamandan dolayı çalışmasını keser ve resete geçer. Çakma işlemi gerçekleştirilmez. T50 'nin çıkış vermesiyle "M11.3 Kasnak Çakma Time Out'tan RED Merkeri" enerjilenerek "Q0.7 Red Kodu Vurma Valfi" set olur ve palete red kodu vurularak red bandına gönderilir.

• Palete OK veya RED kodu vurulduysa 1.5 saniye sonra T51 çıkış verir ve M11.3 resetlenir.(M11.3 Reset sensörü ile de resetlenebilir.)

• Cetvel değerine ulaşmış ve Load Cell maksimum limiti aşılmış ise "M11.4 Load Cell Aşırı Yük Red Merkeri" enerjilenerek "Q0.7 red kodu vurma valfi " set olur ve palete red kodu vurularak red bandına yollanır. Reset işlemi M11.3 gibi yapılır.

• Cetvel değerine erişmiş ve Load Cell minimum değeri aşılamamışsa "M11.5 Load Cell Az Yükten Red merkeri" enerjilenerek "Q0.7 Red Kodu vurma valfi" set olur ve arabaya red kodu vurulur. Resetleme işlemi M11.3 ve M11.4 'te olduğu gibi T51 ve I1.0 ile reset olur.



Symbol	Address	Comment
Istasyon_asagi_timer	T52	Istasyon asagi timer'i
OK_kodlama	Q2.0	OK kodlayıcı valf
RED_kodlama	Q0.7	RED kodlayici valf
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru



Network 9

Q2.0	T51
— I — I	IN TON
Q0.7	10-PT 100 ms

Symbol	Address	Comment
OK_kodlama	Q2.0	OK kodlayıcı valf
RED_kodlama	Q0.7	RED kodlayıcı valf

OK veya RED kodunun vurulmasından 2 saniye sonra "T52 İstasyon Aşağı Zamanlayıcısı" çıkış verir.

Otomatik çevrimde;

"M11.2 Çakma Kafası Yukarıda Merkeri" nin oluşması ve "T52 İstasyon Aşağı Zamanlayıcısı" nın çıkış vermesiyle Q0.4 istasyon aşağı valfi enerjilenir ve palet konveyöre indirilir.

Manuel çevrimde;

"M20.2 Touch Panel İstasyon Aşağı Sinyali " ile M10.4 merkeri enerjilenerek "Q0.4 İstasyon Aşağı " set edilir.

3.5.7 İstasyon Stoperi



Otomatik çevrimde;

M21.6

TP_Kapi_yazisi

"M11.2 Çakma Kafası yukarı Merkeri" nin çıkış vermesinden 2 saniye sonra T44 çıkış verir ve "Q1.1 İstasyon Stoperi " set olarak açar.

Touch panel Kapi acik yazisi

Palet kod vurularak indirilirken, eş zamanlı olarak stoper açar ve palet istasyondan ayrılır. Daha sonra paletin "I1.0 Reset Sensörü" nü görmesi ile algoritma resetlenir ve yeni bir paletin işlem görmesine olanak sağlanır. Giriş kısmında "M0.2 Cycle Merkeri" nin resetlenmesiyle giriş stoperi açılarak yeni ürünün işlem yapması sağlanır. Program bu şekilde akmaya devam eder.

Manuel çevrimde;

"M20.7 Touch Panel İstasyon Stoper Sinyali" ile "Q1.1 İstasyon Stoperi" set olur.

3.6 Rulman Çakma Operasyonu Touch Panel Programlanması

3.6.1 Human- Machine Interface (HMI) Hakkında Genel Bilgi

Bir operasyona ait PLC programının tamamlanmasının ardından ilgili makina program doğrultusunda çalışmaya başlayacaktır. Makina PLC 'nin verdiği komutlara göre çalışmasını sürdürür ancak dışarıdan bakıldığında kapalı bir kutu gibidir. Bir parametre değiştirilmek istendiğinde PLC programına bağlanmak ilgili satırları bulmak ve değiştirmek gerekmektedir. Bu da oldukça riskli bir işlemdir. Değiştirme esnasında yapılan bir yanlışlık sistemin hiç çalışmamasına neden olabilir . Ayrıca bu işlemin yapılması zaman almaktadır.

- PLC 'ye ait parametrelerin dışarıdan değiştirilmesi,
- PLC 'de bulunan hareketlerin manuel olarak yapılması,
- PLC 'de oluşan bir olayın ekranda gösterilmesi,
- PLC 'de oluşabilecek durumlarda Alarm verilmesi,
- Hata ikazlarının gösterilmesi,
- Data kayıtlarının tutulması,

gibi işlevleri yerine getiren global olarak 'Human-Machine Interface' olarak nitelendirilen insan ile makina arasında etkileşim oluşturan cihazlar bulunmaktadır.

Projemizde kullanmış olduğumuz HMI (Human-Machine Interface) Siemens firmasına ait **TP177A 6''** kodlu operatör panelidir.

TP177A 6", 6" ekran boyutu dokunmatik özellikli bir HMI 'dır.

Panelin programlanması için WINCC – Flexible programı kullanılmaktadır.

3.6.2 Haberleşme Ayarları

Panel ile PLC arasındaki haberleşmenin sağlanması için gerekli ayarlardır.

- Connections (PLC –HMI Bağlantısının Sağlanması)
- Tags
- Device Settings (Araçların Ayarlanması)
- Cycles

3.6.2.1 PLC – HMI Bağlantısının Sağlanması

Connection penceresinde;

- Bağlanılacak PLC 'nin tipi
- HMI 'in tipi ve arayüzü
- HMI 'den müdahalenin On-Line / Off-Line seçimi
- HMI bağlantı ayarları (Baud Rate 19200, Bağlantı Adresi 1)
- PLC bağlantı ayarları (Bağlantı adresi 2)
- PLC HMI bağlantı türü (MPI)

gibi ayarlar yapılmaktadır.

WinCC flexible Advanced - YE	NI RULMAN CAKMA DE	NEME.hmi					_ 8 ×
Bolerr For → 📂 🔛 KO → OA	• × X 🔓 🛍 🗸		ĥa.∣ä ≤	9 iii.	• •	?⊧?⊾.	
English (United States) 🗾 🗸							
Project ?	MENU ANA	SAYFA 📲 Tags 📲 Conn	ections				
Device_1(TP 177A 6")						CONNEG	CTIONS
	Name	Communication driver	Online	Comment			
Connections	PLC	SIMATIC 57 200	On 👻				
Eycles							
Hecipes Text and Graphics Lists							
Administr Administr Device Settings							
E Vanguage Settings							
- C Graphics - Froject Texts							
	Parameters Area	pointer					
E ≪ Version Management	<u></u>						
	TP 177A 6"	Interface				Station	
		IF1 B					
						_	
		HMI dev	ice		Network		PLC device
	Type	Baud rate		Profile MPI	•	Address	2
	© R5232	Address		Highest station addre	ss (HSA)	Expansion slot	0
	R5422 R5485				31 💌	Rack	0
	 Simatic 	Only master on the bus		Number of masters	1	Cyclic operation	- -
	Output			_			Ŷx

Şekil 3.8 Rulman Çakma HMI Connection Sayfası Ayarları

3.6.2.2 Device Settings (Araçların Ayarlanması)

Kullanılacak olan HMI panelinin tanıtılmasının yapıldığı penceredir. Burada kullanılacak olan panele verilecek isim, kullanılacak panelin tipi (TP 177A 6'' 1.3.0.0) ve kullanılacak panelde in hangi screen(ekran) ile açılacağı ayarlanmaktadır.

WinCC flexible Advanced - YE	ENT RULMAN CAKMA DENEME.hmi	×
Project Edit View Insert Form	at Faceplates Options Window Help	
English (United States)	*************************************	
Project		2
Device_1(TP 177A 6")	DEVICE SETTINGS	
E 🥳 Communication	General	
Connections	Device	
E - Scies Excles	Name Device_1 Start screen MENU	
Recipes Free Text and Graphics Lists	Device type TP 177A 6" 1.3.0.0 Screen resolution 320x240	
🖶 🕌 Runtime User Administr	Author	
Device Settings	Comment	
Languages and Fo		
Language Settings	Runtime settings	
Graphics	Use on-screen keyboard 🗹	
⊕ Version Management		
2000 - 2000		
	Bit selection in text and graphic lists	
	Project ID 0	
		-
- I - FI	Output	x

Şekil 3.9 Rulman Çakma Device Settings

3.6.2.3 Etiket (Tag) 'lerin oluşturulması

PLC 'ye input olarak gönderilecek ya da PLC 'den output olarak alınacak sinyallere 'tag' ismi verilmektedir. Aşağıda rulman çakma makinası için oluşturulmuş tag 'ler bulunmaktadır.

WinCC flexible Advanced - Y	'ENI R	ULMAN CAKMA DENEME.hmi						_ 8 ×
Project Edit View Insert Forn	nat F	aceplates Options Window Hel	0					
🛛 🛬 New 🔸 📂 🧮 🖒 🔸 🖓	- X	(X 🐚 🛍 . 🎸 🖥 👄	*	h. # 9 🛝 🗌		🖉 ?: 7	h.	
English (United States)								
Project 💡 🗙		MENU 🗖 ANA SAYFA 🔫	Tags					
Project		,	_					-100
E Device_1(TP 177A 6")				Internet Sector				CEL
E S Communication		Name	Connection	Data type	Addre	Array count	Acquisition cycle Com	hent
		Tag_8	PLC	Bool	▼ M 20.0	• 1	1 s 💌	
Cycles		Tag_3	PLC	Bool	M 20.1	1	1 s	
🕀 🚾 Alarm Management		Tag_4	PLC	Bool	M 20.2	1	1 s	
E - Marcipes Fecipes Fecipes Text and Graphics Lists		Tag_5	PLC	Bool	M 20.3	1	1 s	
🗄 🕌 Runtime User Administr		Tag_6	PLC	Bool	M 20.4	1	1 s	
🕀 🏣 Device Settings		Tag_7	PLC	Bool	M 20.5	1	1 \$	
Project Languages		Tag_9	PLC	Bool	M 20.6	1	1 s	
Graphics		Tag_10	PLC	Bool	M 20.7	1	1 s	
Project Texts		Tag_12	PLC	Bool	M 21.6	1	1 s	
E Structures		Tag_13	PLC	Bool	M 30.0	1	1 s	
🗄 🚝 Version Management		Tag_2	PLC	Word	VW 0	1	1 s	
		Tag_1	PLC	Word	VW 2	1	1 s	
		Tag_11	PLC	Word	VW 4	1	1 s	
			•					•
4	Ou	tput						(P)×

Şekil 3.10 Rulman çakma tags sayfası

3.6.3 Dil ve Font Ayarları

Bu pencerede panelin programlamasında kullanılacak dil ve font ayarlanmaktadır.

Project Edit View Insert Format Faceplates Options Window Help E New - Ser R - O - O - X X R R - V - O - A - X R R - V - O - A - V - R - R - R - R - R - R - R - R - R	
English (United States)	
Crugitari (urnieu States)	
Project MENU ANA SAYFA 📲 Tags 少 Connections Device Settings Clanguages and Fonts E Scheduler	×
LANGUAGES AND FON	15
🔁 😽 Screens 💦 Runtime Ia Order for Ia Language n Standard f Configured	1
Tagas	
a) Context	
B Scheries	
Prove Text and Graphics Lists	
E Provide Settings	
Device Settings Original Settings	
Project Languages	
G Graphics Figure 1	
🗄 🦓 Version Management	
Cutput	x

Şekil 3.11 Rulman çakma dil ve yazı tipi ayarları penceresi

3.6.4 Graphics (Grafikler)

Bu pencerede panelin programlanmasında kullanılacak grafikler yer almaktadır.



Şekil 3.12 Rulman çakma grafikler penceresi

3.6.4 Rulman Çakma Operasyonu Ekranların(Screens) Programlanması

Ekranlar Project Araç Çubuğunda 'Screens' sekmesinin altında yer almaktadır.

3.6.4.1 Menu Ekranı

WinCC flexible Advanced - YENI RULMA	n cakma deneme.hmi			_ 8 ×
Project Edit View Insert Format Facepla	ites Options <u>Wi</u> ndow <u>H</u> elp			
🔲 New 🔸 📂 📕 🖍 • 🖓 - 🗙 🐰	h . V	M. M. 9 %	. Q Q	» 💩 • » 🤣 »
English (United States) 🗾 🚬 Tahoma	▼ 8 ▼ B	I U B. N N N N	€ AL 2K A2 2K - [[2: 4] 4	II ÷• ≝ ■' * .* 45 *
Project 🤗 🗙	MENU ANA SAYFA		۲	🕞 😣 Tools 🛛 💡 🗭
Add Screen Screens Add Screen AnAs SAYFA CF VEL ISTATISTIK MANUEL-1 MANUEL-2 MENU Screens Connections Cycles AnagaAams Discrete Alams Big Settings Fet and Graphics Lists Fet and Graphics Lists		SIMATIC F	PANEL	K
Puntime User Administration Project Exetings Project Languages Project Languages Project Texts Project Texts Project Texts Project Texts Project Texts Project Texts Project Texts Project Texts Project Texts	General Properties Animations Events Clck Press Release Activate Deactivate Change	X + ↓ □ 1 □ ActivateScreen Screen name ○ Object number 2 2 <no function=""></no>	Function Ana sayfa 0	Enhanced Objects Graphics Library Drop any object here to delete
	Output		1	

Şekil 3.13 Rulman çakma menü ekranı

Tools Araç Çubuğu Kullanılarak butonlar, switchler, dialog pencereleri, text alanları, grafikler ve şekiller çizilebilmektedir.

Menü ekranında 3 buton bulunmaktadır.

Ana Sayfa butonu tıklandığında aşağıda buton ile ilgili tüm özellikler yer almaktadır :

- General
- Properties
- Animations
- Events

Event menüsünde, PLC ve diğer ekranlar ile olan ilişki programlanmaktadır.ActivateScreen komutu bir ekrandan bir diğer ekrana geçiş işlemini sağlamaktadır.

Ana Sayfa butonu 'na basıldıktan sonra , bırakılması(release) ile beraber 'Ana Sayfa Ekranı' na geçiş yapılacaktır.



Şekil 3.14 Rulman çakma istatistik ekranına geçiş

İstatistik butonuna basıldıktan sonra , bırakılması(release) ile beraber 'İstatistik Ekranı' na geçiş yapılacaktır.

WinCC flexible Advanced - YENI RULMA Project Edit View Insert Format Facenia	N CAKMA DENEME.hmi res Ontions Window Help			
	56. 256X		- I 🖾 🖲	Q » & • » Ø »
English (United States)	▼ 8 ▼ B	ZUB. NEW M	ISAACA. IN	当如花的花 时 也。""你"
Project (P) 🗴	MENU ANA SAYFA			
Project Device_1(TP 177A 6") Greens Add Soreen Ana SayrFa CETVEL STATISTIK MANUEL-1 MANUEL-1 MANUEL-2 MANUEL-2 MANUEL-2 MANUEL-3 M	SIEMENS SIEMENS RUL ANA SAYFA ANA SAYFA General Properties Animations Events Cick Pross Cick Pross Release Activate Change	SIMA	TIC PANEL I I I I I I I I I I I I I	Enhanced Objects Enhanced Objects Enhanced Objects Enhanced Objects Enhanced Objects Field Field
	Output			ere to delete it.

Şekil 3.15 Rulman Çakma Cetvel ekranına geçiş

Cetvel butonuna basıldıktan sonra , bırakılması(release) ile beraber ' Cetvel Ekranı' na geçiş yapılacaktır.

3.6.4.2 Ana Sayfa Ekranı



Şekil 3.16 Rulman çakma ana sayfa ekranı kapı kontrolü butonu



Kapının açık kalması halinde 'Kapıyı Kontrol Et' yazısı çıkacaktır.

Şekil 3.17 Rulman çakma ana sayfa ekranı sistem start butonu

PLC 'ye touch panel üzerinden 'M20.0 Sistem Start Sinyali' gönderilir. Butona basıldığında (Press) M20.0 biti set edilir. (SetBit)

WINEC Rexible Advanced - YENI RULM Project Edit Yew Insert Format Face New - See Right On - Old - X English (United States)	ian CAKMA DENEME. Jolates Options Wind C In In . V . a V . 8	hmu Brea 独 ↓ 陥 前 分 覧 Eng ■ B Z 프 B	jish United St. ☑ . [賤 @ Q 즉 A A A A A A A . [명 풍 명 평	
Project Pro	MU CANA SAYFF IENS KAPI KONTROLU MENU MENU ON (Button) neral pertas mations refs Cick. Press Release	SISTEM S	Image: second	Tools Tools
	Deactivate Change			Enhanced Objects Graphics Library Drop any object here to delete

Şekil 3.18 Rulman çakma ana sayfa ekranı sistem stop butonu

WinCE flexible Advanced - YE Project Edit Yiew Insert Forma	NI RULMAN CAKMA DENEME.h at Faceplates Options Windo	mi • Help	X					
🗖 New 🔹 🎽 🖪 🖌 • 🔿	- X X 6 6. 3	🔐 📜 🚛 👖 👖 👘 🌮 🖏 English (United St. 🔻 🔤 🖾 🕲 😋	» 👌 , » 🔕 »					
English (United States)	Tahoma 8							
Project (🌱 🗶	MENU ANA SAYFA	🚛 Tags 📲 Connections 📮 Device Settings 🚺 Languages and Fonts	Tools (🌱 🗙					
Project Device_1(TP 177A 6")	SIEMENS	SIMATIC PANEL	IN ⊥ 🛠 Simple Objects					
Add Screen			A					
- Template		SISTEM	Line					
ANA SAYFA			Circle					
	KAPI KONTROLU							
- MANUEL-1		SISTEM START	A TextField					
- MANUEL-2			abl IO Field					
ENU MENU			Date-Time Field					
🗄 🚾 Alarm Management		SISTEM	6 Graphic IO Field					
		STOP	Symbolic IO Field *					
Event and Graphics Lists Event and Graphics Lists Event and Graphics Lists			Graphics View					
庄 🔚 Device Settings			OK Button					
🕀 🏹 Language Settings	MENU	MANUEL-1	9 Switch					
Version Management			Bar					
	Button_0 (Button)							
	General	X++ III Function List						
	Properties Animations							
	Events							
	Click	Object number 0						
	Belease	2 <no function=""></no>						
	 Activate 							
	Deactivate		Enhanced Objects					
			Graphics					
			Library					
			here to delete					
			it.					

Butona basılmasıyla (Press) M20.0 biti reset edilir. (ResetBit)

Şekil 3.19 Rulman çakma anasayfa ekranı manuel ekranına geçiş butonu

Butondan el çekildiğinde (Release) Manuel – 1 Sayfasına geçiş yapılır.



Şekil 3.20 Rulman çakma anasayfa ekranı menü ekranına geçiş butonu

Butondan el çekildiğinde (Release) Menü sayfasına geri dönülecektir.

3.6.4.3 Cetvel Ekranı



Şekil 3.21 Rulman çakma cetvel ekranı okunan değer ataması

PLC 'den gelen cetvel değeri (VW 0) 'Cetvel okunan değeri' satırında görülmektedir.



Şekil 3.22 Rulman çakma cetvel ekranı piston yavaşlama değeri ataması

Pistonun yavaşlamaya başlayacağı değer touch panelden girilir. VW4 PLC 'ye input olarak gönderilir.

Project Imple State Imple State Imple State Imple State Tools Imple State Imple State State State State Imple State <td< th=""><th>Image: Second States Image: Second States Image: Second States Image: Second States</th><th>ent RULMAN CAK hat Faceplates Q · × X Fa f</th><th>MA DENEME.hr Iptions <u>Window</u> I V V</th><th>ni ⊁ Help Di eno Na . III B ∠</th><th>•</th><th>ħ. 首 ↔ . 電 電 営</th><th>ң English (U</th><th>nited St 🔽 🗸 🛛 🕄</th><th>Q Q</th><th>* <u>* *</u> *</th><th>_ & ×</th></td<>	Image: Second States Image: Second States Image: Second States Image: Second States	ent RULMAN CAK hat Faceplates Q · × X Fa f	MA DENEME.hr Iptions <u>Window</u> I V V	ni ⊁ Help Di eno Na . III B ∠	•	ħ. 首 ↔ . 電 電 営	ң English (U	nited St 🔽 🗸 🛛 🕄	Q Q	* <u>* *</u> *	_ & ×
STATISTIK MANUEL2 MANUEL2 Communication Comm	Project (FP 177A 6') Froject Screens Add Screens Forpicke Cartific Torpicke Cartific Car	ID Field (1 Properties Animation Events	E schedule	r moroups 1 VEL AYA VEGERI ADEGERI I I I Type Mode Process Tag Cycle	Text 000 000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	titts 12 Grap SIMATIC F ARI 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 00000000 00000000 000000000	Ince lists Image: Second second	Structure_1 CC	IVEL C	Tools Simple Object Simple Object Cline	Field Field O Field * fiew any objects

Şekil 3.23 Rulman çakma cetvel ekranı cetvel set değeri ataması

Cetvel Set Değeri , çakma kafasının rulmanı çakma esnasında gideceği son noktayı gösterir. Touch panelden girilen değer PLC 'ye input olarak iletilir.



3.6.4.4 Manuel 1 Ekranı

Şekil 3.24 Rulman çakma manuel 1 istasyon yukarı butonu press

İstasyon Yukarı butonuna (M20.3) basılı tutulduğu müddetçe İstasyon yukarı doğru çıkacaktır. InvertBit komutu sinyal geldiğinde değerini tersine çevirmektedir.

VincC Rexible Advanced - Y Project Edit View Insert Form New • 📚 🖷 <table-cell> • • • English (United States) 💌 •</table-cell>	ENTRULMAN CAKMA DENEME: at Faceplates Options Wind * X X h is ? Tahoma X 8	1001 300 1900 	English (United SL. 🗐 . 🛤 🍳 Q.	×₪_ ?● \$ ● \$ = \$ \$ \$ \$ \$ \$
Project Project Project Project Project Survers Survers Survers Survers Project And Screen Template ANA SAYFA CETVEL ANA SAYFA CETVEL Ananuel Anamonic Anamonic Anamonic Survers Project Survers Survers Version Management	SIEMENS SIEMENS UKARI VKARI VKARI VKARI VKARI OVKARI SIEMENS VKARI Constants	SIMATIC PAN	Icon Name Info CUndefined> W4 2 1 790_10 W3 0 1 790_11 W4 4 1 790_12 W4 3.0.0 1 790_13 W4 0.0.1 1 790_14 W4 0.0.1 1 790_15 W 0.0.1 1 790_15 M 0.0.1 1 790_15 M 0.0.1 1 790_15 M 0.0.1 1 790_15 M 0.0.1 1 790_15 M 0.0.1 1 Tog_5 M 0.0.1 1 Tog_5 M 0.0.1	yre last be set to 0 [FALS] yre last be set to 0 [FALS] Drop any object

Şekil 3.25 Rulman çakma manuel 1 istasyon yukarı butonu release

İstasyon Yukarı Butonundan elimizi çekmemiz halinde M20.3 reset olmaktadır.

İstasyon Aşağı, Çakma Kafası Yukarı ve Çakma Kafası Aşağı hareketleri de benzer şekilde programlanmaktadır.

Manuel 2 butonu ile Manuel 2 sayfasına geçiş yapılır. Ana Sayfa butonuna basıldığında Ana Sayfa 'ya dönüş yapılır.

3.6.4.5 Manuel 2 Ekranı



Şekil 3.26 Rulman çakma manuel 2 ekranı giriş stoperi butonu

Giriş Stoperi için anahtar (switch) kullanılmıştır. Giriş Stoperi switch 'ine dokunulduğunda M20.6 PLC 'ye sinyal göndererek Giriş Stoperi açma işlemi gerçekleştirilecektir. Switch ' e tekrar basılması durumunda Giriş Stoperi kapatılacaktır.

İstasyon stoperi için de aynı programlama metodu kullanılmıştır.

Manuel 1 butonuyla Manuel 1 ekranına , Ana Sayfa butonu ile de Ana Sayfa Ekranına geçiş yapılır.

4. KASNAK BIRAKMA VE KASNAK ÇAKMA MAKİNASI OTOMASYONU

Kasnak motorun çamaşır makinasının kayışı ile temas eden çamaşır makinasının devir sayısına etki eden elemandır. Kasnak bırakma operasyonunda kasnaklar endüvi milinin ucuna bırakılır. Hemen sonrasında kasnak çakma operasyonunda kasnak çakma işlemi gerçekleştirilir.

4.1 KASNAK BIRAKMA OPERASYONU

4.1.1 Kasnak Bırakma İş Elemanları

Kasnak bırakmada kullanılan iş elemanları ve işlevleri aşağıda açıklanmıştır:

Kasnak Dizici : Kasnak dizme işlemi için bir adet silindirik kasnak dizici vibratör kazanı " ve buna bağlı "yatay kasnak dizici" bulunmaktadır. Vibratör kazanına konulan kasnaklar kazandaki yolları takip ederek gripper kolunun alabileceği doğru konumda yatay kasnak diziciye gelmektedir. Yatay kasnak dizici kasnakları tek bir sıra halinde gripper kolunun alacağı noktaya götürür.



Şekil 4.1 Kasnak bırakma yatay ve dikey kasnak dizici

Giriş Stoperi : Giriş stoperi kasnak bırakma ünitesine paletin giriş yaptığını gösteren pnömatik iş elemanıdır. Giriş stoperine ait valf enerjilendiğinde stoper paletin geçişine izin verecektir.

İstasyon Stoperi : Paletin üzerindeki endüvinin tutucu tarafından alınabilmesi için paletin durdurulması ve kasnak bırakma işlemi biten endüviye ait paletin gönderilmesi işlemlerini gerçekleştiren tek etkili bir pistondur.

İstasyon Aşağı / Yukarı Pistonu : Paletin kasnak bırakma öncesinde yataklanmasını sağlayan pistondur.

Gripper Aşağı / **Yukarı Pistonu :** Yatay kasnak diziciden kasnağın alınması ve paletin üzerine kasnağın bırakılması için yapılan aşağı / yukarı hareketlerde kullanılan tek etkili bir pistondur.

Kızak İleri / **Geri Pistonu :** Yatay kasnak dizici ile istasyon arasındaki ileri / geri hareketlerin yapılmasında kullanılan tek etkili bir pistondur.

Gripper Açık / Kapalı : Kasnağın yatay kasnak diziciden alımı ve istasyonda paletin üzerine bırakılmasında, tutma ve bırakma hareketlerinin yapılmasını sağlayan tek etkili bir pistondur.



Şekil 4.2 Kasnak bırakma makinası genel görünümü

Endüvi Taşıma Paleti : Endüvi montaj hattında konveyör üzerinde hareket ederek endüvilerin taşınmasında kullanılan özel paletlerdir. Endüktif sensörlerin paleti algılaması için çeşitli yerleri metaldir. Ayrıca yataklama pim delikleri bulunmaktadır. Konveyör üzerinde hareket ettiğinden statik elektrik yüklenmeyecek şekilde antistatik malzemeden yapılmıştır.



Şekil 4.3 Endüvi taşıma paleti


4.1.2 Kasnak Bırakma ve Kasnak Çakma Teknoloji Şeması

Şekil 4.4 Kasnak bırakma ve kasnak çakma teknoloji şeması

4.1.3 Kasnak Bırakma Operasyonu PLC Programı

Kasnak bırakma operasyonuna ait PLC programı 6 ana adımdan meydana gelmektedir.

- 1) Kasnak Dizici ve Kasnak Yolluğu
- 2) Giriş Stoperi
- 3) İstasyon Stoperi
- 4) Kod Okuma
- 5) İstasyon Yukarı/Aşağı
- 6) Gripper Kapalı / Açık
- 7) Kızak İleri / Geri
- 8) Gripper Aşağı / Yukarı
- 9) Manuel Hareketler
- 10) Touch Panel 'in programlanması

4.1.3.1 Kasnak Dizici

Kasnak dizme işlemi için bir adet silindirik kasnak dizici vibratör kazanı "ve buna bağlı "yatay kasnak dizici" bulunmaktadır. Ana vibratör kazanıyla yatay dizici programda 2 ayrı output tarafından temsil edilmektedir. Q3.5 Ana dizici beslemesi ve Q2.7 yatay dizici beslemesidir. Ana dizici kasnakları gripper 'ın alması gereken konuma getirerek yatay kasnak diziciye iletir.



Yatay kasnak dizicinin dolu olması durumunda "I3.7 Yatay Dizici Dolu " sensörü enerjilenir. Sensörün görmesinden 2 saniye sonra T59 timer 'ı çıkış vererek "Q3.5 Ana Dizici beslemesi" nin enerjisini keser.

Yatay dizicide gripper'ın kasnağı tuttuğu noktada bulunan "I2.4 Kasnak Kontrol Sensörü" kasnağı varlığını gördüğünde "Q2.7 Yatay Dizici Beslemesi" 20 saniye sonra kesilmektedir.

4.1.3.2 Giriş Stoperinin Set Edilmesi



Otomatik çevrimde ;

M22.2 Giriş Stoper Set Merkeri 'nin set olmasıyla Q2.2 Giriş Stoperi set olmaktadır.

Manuel çevrimde;

M20.7 Touch Panel Giriş Stoperi Set Sinyali 'nin gelmesiyle Q 2.2 set olmaktadır.



Palet I2.5 Giriş Stoper Sensörü'ne geldiğinde,İstasyon aşağıda(I 3.0) ise ve I2.7 İstasyon Reset Sensörü görmüyorsa M22.2 set olur.

Palet stoper'in açmasıyla konveyörde ilerler. "I2.5 Giriş Stoper Sensörü" palet tarafında görülmediğinde M22.2 reset olarak "Q2.2 Giriş Stoperi" ni keser.



"M23.2 Giriş Stoperi Cycle Merkeri", "I2.5 Giriş Stoperi Sensörü" görüyorken M22.2 'nin set olması durumunda aynı koşullar oluşsa dahi reset koşulları gerçekleşmeden tekrardan set olmasını engellemektedir. Bu sayede bir palet işlemini bitirmeden yeni bir paletin sisteme girişi engellenmiş olur.

I 2.7 İstasyon Reset Sensörünün görmesiyle M23.2 reset olur.

4.1.3.3 İstasyon Stoperin Set Edilmesi



Manuel çevrimde, 'M20.7 Touch Panel İstasyon Stoperi Set Sinyali'nin gelmesiyle Q2.1 İstasyon stoperi çıkış verir.

Otomatik çevrimde, Q2.1 'M22.1 İstasyon Stoper Merkeri' ile set olmaktadır.



'M22.1 İstasyon Stoper Merkeri' set şartları

- I2.6 İstasyon Stoper Sensörü : Palet istasyonda olmalı.
- **I3.0 İstasyon Aşağıda Sensörü** : İstasyon aşağıda değil ve stoper 'in açması durumunda palet istasyon pistonunun altına sıkışacaktır.
- M23.2 Giriş Stoperi Cycle Merkeri : İstasyon stoperinin set olması giriş stoperinden paletin doğru çevrim ile gelmesine bağlıdır. Bir önceki adımın çevrimi bir sonraki adım olan İstasyon Stoper'inde kontrol edilmektedir.
- M23.3 Ana Cycle Merker : Kasnak bırakma 1 cycle tamamlandığında M23.3 Ana Cycle Merker set olmaktadır .Paletin OK koduyla gelmesi durumunda program M23.3 kolundan devam eder. M23.3 istasyon stoperinin çevrim bitene kadar set olmasını engeller. Çevrim bittiğinde istasyon stoperi açacak ve palet konveyörde ilerleyecektir.
- I1.3 Kod Okuma Sensörü : Endüvi Taşıma paletine rulman çakma operasyonundan sonra kod vurulmaktadır.' I1.3 Kod okuma Sensörü' palet üzerinde bulunan kodu okuyan sensördür. Rulman çakma tarafından palete RED kodu vurulması durumunda I1.3 sensörü görmeyecektir. T54 kod okuma zamanı dolduğunda I1.3 hala görmüyorsa

İstasyon stoperi açarak paleti by-pass edecektir. Red kodu vurulmuş palet red istasyonuna gönderilecektir.

'M22.1 İstasyon Stoper Merkeri' reset şartları

 İstasyon Stoperinin set olmasından sonra palet istasyondan çıkacaktır. Paletin istasyondan çıkma şartı 'Q2.2 İstasyon stoperi'nin set olması ve 'I2.7 İstasyon Sensörünün düşen kenarını' algılamasıyla gerçekleşecektir.

4.1.3.4 İstasyon Yukarı / Aşağı Hareketi



Manuel çevrimde, 'M21.2 Touch İstasyon Yukarı Set Sinyali'nin gelmesiyle 'Q2.3 İstasyon Yukarı ' çıkış verir.

Otomatik çevrimde, Q2.3 'M22.3 İstasyon Aşağı/Yukarı Merkeri' ile set olmaktadır.



'M22.1 İstasyon Aşağı / Yukarı Merkeri' set şartları:

- I0.3 Manuel/Otomatik Anahtarı : Anahtar otomatikte olmalıdır.
- I2.6 İstasyon Stoper Sensörü : Palet istasyonda olmalıdır.
- **I2.1 Kasnak Tutucu Yukarıda Sensörü** : İstasyonun yukarıya kalkması için Kasnak Tutucunun yukarıda olması gerekmektedir.

- **I2.2 Kasnak Taşıyıcı Geride** : İstasyonun yukarıya kalkması için kasnak taşıyıcı geride konumunda olmalıdır.
- **I1.3 Kod Okuma Sensörü** : İstasyonun yukarı kalkması için rulman çakmada OK kodu vurulmuş olmalı ve 'I1.3 Kod Okuma Sensör'ü sinyal vermelidir.
- M23.2 Giriş Stoperi Cycle Merkeri : İstasyon Yukarı valfinin set olması giriş stoperinden paletin doğru çevrim ile gelmesine bağlıdır.
- M23.3 Ana Cycle Merker : Kasnak bırakma 1 cycle tamamlandığında M23.3 Ana Cycle Merker set olmaktadır . 'M23.3 Cycle Merker'i set olduğunda 'M22.3 İstasyon Yukarı Merkeri'nin set sinyalini kesecek ve reset sinyali verecektir. M23.3 'ün gelmesiyle istasyon aşağıya inecektir.
- **Q2.4 Tutucu Set Valfi:** İstasyonun yukarı çıkması için başlangıç şartlarına göre 'Q2.4 Tutucu Set Valfi'nin enerjili olması gerekmektedir.
- T45 OK kodu Timer'ı : İstasyon stoper sensörü görüyorken, kod okuma sensörü tarafından rulman çakma OK kodu okunursa 1 saniye sonra T45 set olur. İstasyonun yukarı kalkması için T45 çıkış vermelidir.



'M22.1 İstasyon Aşağı / Yukarı Merkeri' reset şartları:

- M23.3 Ana Cycle Merker'i set olmuş ,tutucu yukarıda (I 2.1) ve Tutucu açık ise (Q 2.4) 'M22.3 İstasyon Yukarı Merkeri' reset olur.
- I0.1 Stop, I0.2 Acil Stop, I1.4 Kapı Emniyet Switch 'i sinyallerinden herhangi birinin görmesi durumunda 'M22.1 İstasyon Yukarı Merkeri' resetlenir.



4.1.3.5 Ana Cycle Merkeri'nin Oluşturulması

'M23.3 Ana Cycle Merkeri' kasnak bırakma işleminin tüm adımlarının tamamlanarak çevrim bitirildiğinde çıkış vermektedir. Programdaki merker'lerin çevrim sonunda reset işlemlerinde kullanılmaktadır.

'M23.3 Ana Cycle Merkeri' Set / Reset Şartları :

• 'I2.0 Kasnak Tutucu Aşağıda' ve I3.1 İstasyon Yukarıda' sensörlerinin set olması ve Q2.4 Tutucu çıkışının set olması durumunda M23.3 çıkış vermektedir. Bu koşul istasyonun aşağıya inip kasnağı paletin üzerindeki endüvi 'ye bırakmadan hemen önceki koşuldur.

• İstasyon Reset Sensörü ile resetlenmektedir. Ayrıca I0.1,I0.2,I1.4 sensörleri ve sistem manuelde iken de reset olmaktadır.

4.1.3.6 Tutucu (Gripper)'nun Set/ Reset Edilmesi

Kasnak Tutucu Diziciden aldığı kasnağı İstasyonda yataklanmış palet üzerinde bulunan endüvinin miline bırakmaktadır. Kasnak Tutucu'nun açılıp kapanmasına ait networkler aşağıdadır:



Manuel çevrimde, Touch panelden 'M21.2 Tutucu Set Sinyali'nin gelmesiyle 'Q2.4 Tutucu Kapama Valfi ' enerjilenir.

Otomatik çevrimde, 'M22.4 Tutucu Set Merkeri ' nin enerjilenmesi ile 'Q2.4 Tutucu Kapama Valfi' set olur.



Tutucu merkerinin set şartında tutucu kasnağı alma işlemi, reset şartında da kasnağı bırakma işlemi gerçekleşmektedir.

'M22.4 Tutucu Merkeri Set/ Reset Şartları;

 Otomatik çevrimde, 'I2.0 Kasnak Tutucu Aşağıda', 'I2.3 Kasnak Taşıyıcı İleride' ve ' I2.4 Kasnak Kontrol' sensörlerinin görmesi durumunda M22.4 Tutucu Merkeri Set olarak 'Q 2.4 Kasnak Tutucu valfi ' enerjilenir.

Yatay kasnak dizicisinden tutucunun kasnağı alması için Kasnak tutucusunun aşağıda , kasnak taşıyıcısının ileride ve tutucunun yatay diziciden kasnak aldığı noktada mal var sensörünün malı görüyor olması gerekmektedir.

- Otomatik çevrimde, kasnak tutucunun aşağıda ve İstasyon'un yukarıda olması durumunda M22.4 'ün enerjisi kesilerek Q2.4 'ü resetler ve kasnak endüvinin miline bırakılmış olur.
- İstasyon Reset Sensörü(I2.7) ve Ana Cycle Merkeri (M23.3) şartları oluşması durumunda da kasnak tutucu çenelerini açmaktadır.
- Ayrıca I0.1,I0.2,I1.4 sensörleri ve sistem manuelde iken de reset olmaktadır.

4.1.3.7 Tutucu (Gripper)Aşağı / Yukarı Hareketi

Kasnak bırakma 1 çevrimde 'Q2.5 Tutucu Aşağı / Yukarı Valfi' 2 sefer set olmaktadır.

- Kasnak alma sırasında yatay diziciye aşağı / yukarı hareket hareket
- > İstasyonda yataklanmış olan endüviye kasnağı bırakırken aşağı / yukarı hareket



Manuel çevrimde, Touch panelden 'M21.4 Tutucu Aşağı / Yukarı Set Sinyali'nin gelmesiyle 'Q2.4 Tutucu Aşağı / Yukarı Valfi ' enerjilenir. M21.4 sinyalinin gelmesiyle tutucu aşağı hareket yapar. Sinyalin resetlenmesiyle de yukarı hareket yapar.

Otomatik çevrimde, 'Q2.5 Tutucu Aşağı-Yukarı Valfi ';

'M22.5 Kasnak Alma Tutucu Aşağı-Yukarı Merkeri ' veya 'M24.5 Kasnak Bırakma Tutucu Aşağı-Yukarı Merkeri " ile set olmaktadır.





Network 20



M22.5 Kasnak Alma Tutucu Aşağı- Yukarı Merkeri Set / Reset Şartları;

- M23.5 : Palet istasyonda yataklandıktan sonra Tutucu, Diziciden kasnağı alacak ve endüvinin üzerine bırakacaktır. Burada 2 sefer tutucu aşağı-yukarı hareket olmasının karışıklığa sebebiyet vermemesi M23.5 oluşturulmuş M22.5 'e kapalı kontak , M24.5 ' e de açık kontak olarak konmak suretiyle bu merkerlerin tersinir çalışması amaçlanmıştır. M23.3 Ana Cycle Merkeri ve I2.7 İstasyon Reset Sensörünün görmesiyle Reset olmaktadır.
- I2.3 Kasnak Taşıyıcı Kızak Geride , I 2.1 Tutucu Yukarıda , M23.6 Kasnak Taşıyıcı Cycle Merkeri sinyalleri var ise M22.5 enerjilenerek Tutucu Aşağı inmektedir.
- M22.5 'nin resetlenmesi, I2.0 Kasnak Tutucu Aşağıda ve Tutucu Kapalı (T47) sinyallerinin gelmesiyle olmaktadır. M22.5 'in resetlenmesi ile tutucu yukarı hareket eder.



M24.5 Kasnak Alma Tutucu Aşağı- Yukarı Merkeri Set / Reset Şartları;

- M23.5 : M22.5 ile oluşma koşullarının aynı olmasından kaynaklı karışıklığın önlenmesi için oluşturulmuş merkerdir. M24.5 te normalde açık kontağı, M22.5'te de normalde kapalı kontağı mevcut olduğundan bu iki merker tersinir çalışmaktadır.
- Otomatik çevrimde, I3.1 İstasyon Yukarıda, I 2.1 Tutucu Yukarıda , Q2.4 Tutucu kapalı ve M23.5 sinyalleri var ise M24.5 enerjilenerek 'Q2.5 Tutucu Aşağı Valfi'ni set eder.
- Kasnak tutucunun aşağıda olmasından 2 saniye sonra T48 çıkış verir. 'T48 Kasnak Tutucu Aşağıda' sinyali ile M24.5 reset olarak 'Tutucu Yukarı' hareketi sağlanır.

4.1.3.8 Kasnak Taşıyıcı (Kızak) İleri – Geri



Manuel çevrimde, Kasnak Tutucu açık iken, Touch Panel'den 'M21.5 Kızak İleri Sinyali'nin gelmesi ile 'Q2.6 Kızak İleri-Geri Valfi' set olarak kızağı ileri hareket ettirecektir. Kasnak

tutucu kapalı konumdayken kızak ileri hareket ettirilemez. Tutucu kapalı iken diziciden mal almaya çalışmak yatay diziciye darbe vermeye neden olacağından Q2.4 'ün kapalı kontağı koşulu bağlanmıştır.

Otomatik çevrimde, İstasyon aşağıda iken 'M22.6 Kızak İleri- Geri Merkeri ' nin enerjilenmesi durumunda 'Q 2.6 Kızak İleri-Geri Valfi ' set olarak kızağı ileri hareket ettirir.



M22.6 Kasnak Taşıyıcı(Kızak) Merkeri Set / Reset Şartları;

- Otomatik çevrimde, Kasnak Taşıyıcı Geride(I2.2) ise, kasnak alma noktasında kasnak var ise(I2.4 ve T46), M23.6 Kızak ileri cycle merkeri çıkış vermiyorsa ve Q2.4 Tutucu kapalı ise Kızak İleri(M22.6) merkeri set olarak 'Q2.6 Kızak İleri Valfi'ni enerjilendirir.
- Kızak ileride (I2.3 ve T55), Tutucu kapalı (Q2.4) ve Tutucu Yukarıda(I2.1) ise reset olarak Q2.6 valfinin enerjisini keser ve Kızak geriye hareketini yapar.





M22.6 Kasnak Taşıyıcı(Kızak) Cycle Merkeri Set / Reset Şartları;

 Otomatik çevrimde, Kızak bir defa ileri hareketini yaptığında 'M23.3 Ana Cycle Merkeri' ve İstasyon Stoperi set olmadan tekrardan ileri hareketini yapamaz.
Kızak geri çekildiğinde tekrardan ileri koşulları oluşsa bile Kızak Cycle Merkeri (M22.6) set olduğundan çevrim bitmeden ileri hareketinin yapılması engellenir.

4.1.3.9 Manuel Butonların Resetlenmesi



Manuel çevrimde, Kasnak Taşıyıcı (Kızak) ileride ise manuel olarak İstasyonun yukarı çıkması engellenir.



Manuel çevrimde, İstasyon yukarıda ise Kızak ileri hareketinin yapılmasını engeller.

4.2 KASNAK ÇAKMA MAKİNASI OTOMASYONU

4.2.1 Kasnak Çakma Makinası Çalışma Senaryosu

4.2.1.1 Kasnak Çakma Otomatik Çevrim

- Rulmanları çakılmış palet, kasnak çakılmak üzere konveyör ile kasnak çakma giriş stoperine gelecektir. Palet, Giriş Stoper Sensörünü gördüğünde arabayı salar ve araba istasyon stoperine gelir. Yeni bir palet almak reset sensörünü görerek ilgili paletin kasnak çakma operasyonundan çıkması ile mümkün olabilir. Aksi takdirde başka bir palet giriş stoper sensörünü görse dahi stoper salmamalıdır.
- 2) İstasyon yukarıya kalkar ve palet yataklanmış olur.
- Çakma kafası hızlı modda aşağıya inmeye başlayacak. Touch panelden girilen cetvel değerine ulaşılması durumunda "yavaşlatma valfi" devreye girerek çakma kafası hızı azaltılacaktır.

Kasnak çakma işlemi, çakma kafasının touch panelde girilen "kasnak çakma cetvel ölçüsü"ne gelinmesi ve 1 saniye beklenmesi ile gerçekleşir. Kasnak Çakma işleminde "kasnak çakma kuvveti" çakma kafasına bağlı bulunan yük hücresi (load-cell) tarafından algılanır. Yük hücresi display'inden minimum ve maksimum kuvvet değerleri set edilir. Çakma işlemi buna göre gerçekleştirilir.

4) Kasnak çakma işleminin bitmesinden sonra çakma kafası yukarıya çıkacak ve istasyon aşağıya inecektir. Ancak istasyon stoperi paleti tutmaya devam edecektir. "Kasnak Çakma Ölçüsü" ve "kasnak çakma kuvveti" uygun olan palete "OK" kodu vurulacaktır. "Kasnak Çakma Ölçüsü" veya "kasnak çakma kuvveti" uygun olmayan palete "RED" kodu vurularak 'Red bandı'na gönderilecektir. Operasyon sırasında arızi bir durum olarak çakma işlemi 6 saniyeden fazla sürecek olursa "Time Out" durumu oluşacak ve ilgili palet "RED" kodu vurularak 'Red bandı'na gönderilecektir.

4.2.1.2 Kasnak Çakma Güvenlik Tedbirleri

 Tezgahta 1 adet "acil durdurma butonu" ve tüm kapılar için "kapı emniyet switch" i bulunacaktır. "Acil Durdurma butonu" na basılması durumunda hem manuel hem de otomatik modda hidrolik motoru çalışmayacaktır. Otomatik modda kapının açılması durumunda hidrolik motoru çalışması kesilecektir. Sistem manuel modayken kapı açılır ise hidrolik motoru çalışmaya devam edecektir. Sistemde hidrolik sürekli olarak aktif bir şekilde bulunmayacaktır. Hidrolik valflerden herhangi biri devreye gireceği zaman hidrolik ana valfi enerjilenerek hidrolik yol verme gerçekleştirilecektir.

4.2.1.3 Kasnak Çakma Manuel Çevrim

- Tezgah touch panel üzerinden manuel olarak ;
- Çakma kafası aşağı / yukarı
- İstasyon aşağı / yukarı
- Giriş / İstasyon stoperlerinin açılıp kapatılması
- Kod Vurucu valflerin açılıp kapatılması
- Cetvel değerleri Touch Panel 'den ayarlanabilir olmalıdır.

işlemleri yapılabilmelidir. Manuel çevrimde kapı açık ise sistem hidroliği kesmeyecektir.

PLC Programı Hakkında Genel Bilgi

PLC programı programlamanın anlaşılırlığı ve basitleştirilmesi açısından sayfalara ayrılmıştır:

- Main
- Manuel
- Cetvel
- Red İstasyonu

PLC programı açıklanırken sayfalardan bağımsız olarak operasyonların gerçekleşme sıralarına göre açıklanacaktır.

	\bigcirc	9	Symbol	Address	Comment
1			Start_butonu	10.0	Start Butonu
2			Stop_butonu	10.1	Stop Butonu
3	i i		Acil_Stop	10.2	Acil Stop Butonu
4	i i		Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari
5			Kapı_Emniyet	11.4	Kapi Emniyet Switchi
6			Giriş_Stoper_Sensor	10.6	Giriş Stoper Sensoru
7			Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru
8			Istasyon_Stoper_Sens	10.7	Istasyon Stoper Sensoru
9			Load_Cell_min	11.1	Load Cell Minumum kuvvet degeri
10			Load_Cell_max	11.2	Load Cell Maksimum kuvvet degeri
11			Hidrolik_Motor	Q0.0	Hidrolik Motor Valfi
12			Cakma_asagi	Q0.1	Cakma kafasi asagiya hidrolik valfi
13			Cakma_yukari	Q0.2	Cakma kafasi yukariya hidrolikvalfi
14			Istasyon_yukari	Q0.3	İstasyon yukarı valfi
15			Istasyon_asagi	Q0.4	İstasyon asagı valfi
16			Cakma_asagi_yavas	Q0.6	Cakma kafasi asagiya yavaslatma valfi
17			Sistem_ana_hidrolik	Q0.5	Sistem ana hidrolik valfi
18			Giris_stoperi	Q1.0	Giris stoperi pnomatik valfi
19			Istasyon_stoperi	Q1.1	Istasyon stoperi pnomatik, valfi
20			OK_kodu	Q2.0	OK kod vurucu valfi
21			RED_kodu	Q0.7	RED kod vurucu valfi
22			Sistem_Start_Mrkr	M0.1	Sistem Start merkeri
23			Hidrolik_Strt_Stop_Mrkr	мо.о	Hidrolik Start Stop Markeri
24	0		Cycle_Mrkr	MQ.2	Cycle markeri
25			Istasyon_Yukarı_Mrkr	M12.3	Istasyon yukarı merkeri (otomatik)
26			Istasyon_Yukarıda_Mrkr	M12.1	Istasyon yukarida sinyali (otomatik)
27			Giris_Stoper_Set_man	M11.0	Giris stoperi manuel set merkeri
28			TP_giris_stoper_set	M20.6	Touch panel giris stoperi set sinyali
29			TP_sistem_start	M20.0	Touch panel sistem start sinyali
30	C		<u>Lycle_Mrkr</u>	MU.2	Lycle merkeri
31			Giris_stoper_mrkr	M1.U	Giris stoper merkeri
32			Istasyon_yukari_man	M10.3	Istasyon yukari manuel set merkeri
33			TP_Istasyon_yukari	M20.3	Louch panel Istasyon yukari sinyali T.D.Caluara hafaa aaarii yaara ahaa ahaa hi
34			TP_Cakma_asagi_yavas	M20.4	TP Cakma karasi asagi yavasiatma sinyali Calasa la (
35			Cakma_asagi_yavas_man	MIU.I	Cakma karasi asagi manuel yavasiatma merkeri Cakasa kafasi wukasi sasikasi (atas atiki)
35			Lakma_yukari_mrkr	MTLZ MODE	Lakma karasi yukari merkeri (otomatik)
37			rr_cakma_yukari Cakma wakan mari	M20.0	i ouch panei cakma karasi yukari sinyali Cakera kafasunduan manusi sakarati si
38			Lakma_yukari_man	M10.2	Çakma karası yukarı manuel set merkeri Tayah a aya Uzhavaya aya ayakiyyati
39			IP_Istasyon_asagi	M20.2	i ouch panei istasyon asagi sinyali
40			Tstasyon_asagi_man	MTU.4	Istasyon asagi manuel set merkeri
41				MIL3	Zaman aşımından red kodu merkeri
42			Asin_yuk_red_mrkr	MTT.4	Load Cell as why and markers
43			Az_yuk_red_mrkr	M11.5	Load Celliaz yuk red merkeri Istanuan unban sat Yana 5 (1 an anailteac)
44			istasyon_yukari_tmr	137	Istasyon yukari set timer 1 (1 sh gecikme)
45			Istasyon_yukari_reset	138	Istasyon yukari reset timeri (2 sh gecikme)
46			Letvel_degeri_tmr	143	Letver degerine ulasma timer'i
47			Time_Out_tmr	100	Time out timeri (6 sh gecikme)
48			Noa_vurucu_tmr1	101	Nog vurmaga 1 sn gecikme
49			Kod_vurucu_tmr2	192	Kod vurmada 2 sn gecikme

4.2.2 Sembol Tablosunun Oluşturulması

Şekil 4.5 Kasnak çakma sembol tablosu



4.2.3 Kasnak Bırakma ve Kasnak Çakma Teknoloji Şeması

Şekil 4.6 Kasnak bırakma ve kasnak çakma teknoloji şeması

4.2.4 Kasnak Çakma PLC Programının Oluşturulması

4.2.4.1 Program Sayfalarının Aktivasyonu

Manuel, Cetvel, Kasnak Bırakma ve Red İstasyonu sayfaları enable edilmiştir.



4.2.4.2 Başlangıç Koşullarının Oluşturulması



Symbol	Address	Comment
Sistem_Start_Mrkr	M0.1	Sistem Start merkeri
TP_sistem_start	M20.0	Touch panel sistem start sinyali



Symbol	Address	Comment
Hidrolik_Strt_Stop_Mrkr	M0.0	Hidrolik Start Stop Markeri
Start_butonu	10.0	Start Butonu



Symbol	Address	Comment
Acil_Stop	10.2	Acil Stop Butonu
Hidrolik_Strt_Stop_Mrkr	M0.0	Hidrolik Start Stop Markeri
Kapi_Emniyet	11.4	Kapi Emniyet Switchi
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari
Stop_butonu	10.1	Stop Butonu
TP_sistem_start	M20.0	Touch panel sistem start sinyali



Symbol	Address	Comment
Hidrolik_Motor	Q0.0	Hidrolik Motor Valfi
Hidrolik_Strt_Stop_Mrkr	M0.0	Hidrolik Start Stop Markeri
	(^{Q0.5})	
Q0.2		
Q0.3		
Q0.4		

Symbol	Address	Comment
Cakma_asagi	Q0.1	Cakma kafasi asagiya hidrolik valfi
Cakma_asagi_yavas	Q0.6	Cakma kafasi asagiya yavaslatma valfi
Cakma_yukari	Q0.2	Cakma kafasi yukariya hidrolikvalfi
Istasyon_asagi	Q0.4	İstasyon asagı valfi
Istasyon_yukari	Q0.3	İstasyon yukarı valfi
Sistem_ana_hidrolik	Q0.5	Sistem ana hidrolik valfi

- "M20.0 Touch Panel Sistem Start Sinyali" geldiğinde "M0.1 Sistem Start Merker i" enerjilenir.
- "I0.0 Start Butonu" na basıldığında "M0.0 Hidrolik Start Merkeri" enerjilenerek Q0.0 Hidrolik Motoru" nu set eder.

- "I0.1 Stop Butonu" veya "I0.2 Acil Stop Butonu" veya otomatik çevrimde "I1.4 Kapı • Emniyet Switch'i" enerjisi kesilirse "M0.0 Hidrolik Start Merkeri" nin enerjisi kesilerek "Q0.0 Hidrolik Motoru" reset edilir.
- Sistemde bulunan hidrolik elemanların sürekli olarak hidrolik basıncında kalmaması • için hidrolik valfler set olduğunda sistem hidrolik ana valfi açılarak hidrolik yol verme gerçekleştirilir.
 - > Q0.1 Çakma Kafası Aşağı Valfi
 - Q0.2 Çakma Kafası Yukarı Valfi
 - Q0.3 İstasyon Yukarı Valfi
 - Q0.4 İstasyon Aşağı Valfi
 - Q0.6 Çakma Kafası Aşağı Yavaşlatma Valfi

çıkışlarından herhangi birinin set olması durumunda "Q0.5 Sistem Hidrolik Ana Valfi" enerjilenir.

> M0.2 s)



Giriş Stoper Sensoru

4.2.4.3 Giriş Stoperi Set / Reset

Giriş_Stoper_Sensor

10.6



Otomatik çevrimde (I0.3 girişinin normalde kapalı kontak olması),

 "M0.0 Hidrolik Start Merkeri", "M0.1Sistem Start Merkeri" ve "I0.6 Giris Stoper Sensörü" 'nün enerjili olması durumunda "M1.0 Giriş Stoper Merkeri" enerjilenerek Q1.0 Giriş Stoperi"ni set eder. Bu durumda giriş stoperi paletin geçişine izin verir. İlgili palette bulunan endüvi kasnak çakılmak üzere istasyon bölgesine gider. Palet kasnak çakma operasyonunu bitirip "I1.0 Reset Sensörü" nü görmeden giriş stoperi yeni bir palet almayacaktır. "M0.2 Cycle Merker"i bu özelliği sağlamaktadır.

Manuel çevrimde (10.3 girişinin normalde açık kontak olması),

 "M11.0 Giriş Stoperi Set Merkeri" set olduğunda "M1.0 Giriş Stoper Merkeri " enerjilenerek Q1.0 giriş stoperi açılacaktır. M20.6 Touch Panel 'den gelen giriş stoperi manuel set sinyalidir.

4.2.4.4 Paletin Yataklanması



Symbol	Address	Comment
Istasyon_Stoper_Sens	10.7	Istasyon Stoper Sensoru
lstasyon_yukarı_tmr	T37	Istasyon yukari set timer 'i (1 sn gecikme)
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari
Sistem_Start_Mrkr	M0.1	Sistem Start merkeri



Symbol	Address	Comment
Istasyon_yukari	Q0.3	İstasyon yukarı valfi
Istasyon_Yukarı_Mrkr	M12.3	Istasyon yukari merkeri (otomatik)
Istasyon_yukari_reset	T38	Istasyon yukarı reset timer'ı (2 sn gecikme)
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru

Network 14



Symbol	Address	Comment
Istasyon_Stoper_Sens	10.7	Istasyon Stoper Sensoru
Istasyon_Yukari_Mrkr	M12.3	İstasyon yukarı merkeri (otomatik)
Istasyon_yukarı_tmr	T37	Istasyon yukarı set timer 'ı (1 sn gecikme)
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari
Sistem_Start_Mrkr	M0.1	Sistem Start merkeri

Network 16



Symbol	Address	Comment
Istasyon_yukari	Q0.3	Tstasyon yukari valfi
Istasyon_yukari_reset	T38	Istasyon yukarı reset timer'ı (2 sn gecikme)
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari

Network 10



Symbol	Address	Comment
Istasyon_asagi	Q0.4	İstasyon asagı valfi
lstasyon_yukarı_man	M10.3	Istasyon yukari manuel set merkeri
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari
TP_Istasyon_yukari	M20.3	Touch panel Istasyon yukarı sinyali



Symbol	Address	Comment
Istasyon_yukari	Q0.3	İstasyon yukarı valfi
Istasyon_yukarı_man	M10.3	Istasyon yukari manuel set merkeri
Istasyon_Yukarı_Mrkr	M12.3	Istasyon yukarı merkeri (otomatik)
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari

Otomatik Çevrim;

- Giriş stoperinden geçen palet istasyon stoperine gelir. "I0.7 İstasyon Stoper Sensörü " nün paleti görmesiyle 1 saniyelik bir gecikme sonrası "T37 istasyon yukarı set timer"1 enerjilenir. Network 14 şartlarının oluşmasıyla "M12.3 İstasyon Yukarı Merkeri" enerjilenerek "Q0.3 İstasyon Yukarı Valfi" set olur ve istasyonda bulunan palet yataklama tablasının kalmasıyla yataklanır.
- Q0.3 enerjilendikten 2 saniye sonra "T38 İstasyon yukarı reset timer"1 çıkış verir ve M12.3 resetlenir. 5/2 hafizalı tip bir valf kullanıldığından istasyon yukarıda kalmaya devam eder. M12.3 'ün reset olmasıyla artık istasyon aşağı valfi sinyal çakışması olmaksızın enerjilenebilir.

Manuel Çevrim;

Istasyon_Yukarıda_Mrkr

Manuel_Otomatik

M12.1

10.3

 Touch panelden gelen "M10.3 İstasyon Yukarı Sinyali" ile "Q0.3 İstasyon Yukarı Valfi" enerjilenerek yataklama tablası yukarı çıkar.

4.2.4.5 Çakma Kafasının Aşağı Hareketi



İstasyon yukarıda sinyali (otomatik)

Manuel-Otomatik anahtari



Symbol	Address	Comment
Cakma_asagi_yavas	M10.1	Cakma kafasi asagi manuel yavaslatma merkeri
Cakma_yukari	Q0.2	Cakma kafasi yukariya hidrolikvalfi
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari
TP_Cakma_asagi_yav	M20.4	TP Cakma kafasi asagi yavaslatma sinyali



Manuel-Otomatik anahtari

Otomatik çevrimde;

10.3

Manuel_Otomatik

- "Q0.3 İstasyon yukarı valfi" enerjilendikten 2 saniye sonra T38 çıkış vererek "M12.1 İstasyon yukarıda Sinyali Merkeri" enerjilenir ve "Q0.1 Çakma Kafası Aşağı " valfi set olur.
- Çakma kafası cetvelde touch panelden girilen VW4 değerine ulaştığında "Q0.6 Çakma Kafası Yavaşlatma Valfi" set olur ve çakma kafası hareketine yavaş bir şekilde devam eder.

Manuel çevrimde;

Touch panelden gelen "M20.4 Çakma Kafası Aşağı Sinyali"nin gelmesiyle M10.1 enerjilenerek "0.6 Çakma Kafası Aşağı Yavaşlatma Valfi" ve "Q0.1 Çakma Kafası Aşağı" valfi aynı anda set olur. Manuel çevrimde "Çakma Kafası Aşağı" işlemi yavaş modda gerçekleşecektir.



4.2.4.6 Çakma Kafası Yukarı Hareketi

Symbol	Address	Comment
Cetvel_degeri_tmr	T43	Cetvel degerine ulasma timer'i
Hidrolik_Motor	Q0.0	Hidrolik Motor Valfi
Istasyon_Yukarida_Mrkr	M12.1	Istasyon yukarida sinyali (otomatik)
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru
Time_Out_tmr	T50	Time out timeri (6 sn gecikme)

Network 4



Symbol	Address	Comment
Cakma_yukarı_mrkr	M11.2	Cakma kafasi yukari merkeri (otomatik)
Cetvel_degeri_tmr	T43	Cetvel degerine ulasma timer'i
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari
Time_Out_tmr	T50	Time out timeri (6 sn gecikme)



Symbol	Address	Comment
Cakma_yukarı_mrkr	M11.2	Cakma kafasi yukari merkeri (otomatik)
Hidrolik_Motor	Q0.0	Hidrolik Motor Valfi
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru



Symbol	Address	Comment
Cakma_asagi	Q0.1	Cakma kafasi asagiya hidrolik valfi
Cakma_yukarı_man	M10.2	Çakma kafası yukarı manuel set merkeri
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari
TP_Cakma_yukarı	M20.5	Touch panel cakma kafasi yukari sinyali

Network 7



Symbol	Address	Comment
Cakma_yukari	Q0.2	Cakma kafasi yukariya hidrolikvalfi
Cakma_yukarı_man	M10.2	Çakma kafası yukarı manuel set merkeri
Cakma_yukarı_mrkr	M11.2	Cakma kafası yukarı merkeri (otomatik)
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari

Network 2

	+10 - PT	T43 TON 100 ms
Symbol	Address	Comment
Cetvel_degeri_tmr	T43	Cetvel degerine ulasma timer'ı

Otomatik çevrimde;

- Çakma kafasının aşağıya inmesinden 1 saniye sonra "T43 cetvel değeri timer"ı çıkış verecektir. T43 'ün çıkış vermesiyle "M12.1 İstasyon Yukarıda Sinyali" resetlenerek "Q0.1 Çakma Kafası Aşağı Valfi" ve "Q0.6 Çakma Kafası Aşağı Yavaşlatma Valfi" enerjisi kesilecektir. Ancak hafızalı tipte bir valf kullanıldığından çakma kafası aşağıda kalmaya devam edecektir.
- M12.1 merkerinin reset işlemi;
- I1.0 Reset sensörü
- Sistemin manuel 'e alınması
- Q0.0 Sistem start sinyalinin kesilmesi

T 50 Time-Out timerı'nın set olması şartlarından herhangi birinin gerçekleşmesiyle oluşur.

• Q0.1 ve Q0.6 'nın resetlenmesinin ardından, T43 'ün çıkış vermesiyle "M11.2 Çakma Kafası Yukarı Merkeri" enerjilenerek "Q0.2 Çakma Kafası Yukarı Valfi" set olur.

"M11.2 'nin reset olması yani "Q0.2 Çakma kafası valfinin reset olması ;

Paletin "I1.0 Reset Sensörü"nden geçmesi veya "Q0.0 Hidrolik Motor Valfi"nin enerjisinin kesilmesiyle mümkün olmaktadır.

Manuel çevrimde;

• Touch panelden gelen "M20.5 Çakma Kafası Yukarı Sinyali" ile M10.2 merkeri enerjilenerek "Q0.2 Çakma Kafası Yukarı Valfi" set edilir.

Çakma kafasının ilerleme yolu cetvel tarafından kontrol edilmektedir. Cetvel PLC'nin Analog Input 0. Word 'üne bağlanmıştır.(AIW0) . AIWO 'dan alınan değer 100 ' e bölünerek touch panelden girilen değer ile uygun basamakta olması sağlanmıştır. AIW0 'dan alınan VW0 cetvel değeri , touch panelden girilen değer ile karşılaştırılır. VW0 \leq VW2 olması durumunda 1 saniye gecikme ile T43 çıkış verir ve çakma kafası yukarı çıkar.



4.2.4.7 Paletin Kodlanması



Symbol	Address	Comment
Kod_vurucu_tmr1	T51	Kod vurmada 1 sn gecikme
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru
Time_Out_red_mrkr	M11.3	Zaman aşımından red kodu merkeri
Time_Out_tmr	T50	Time out timeri (6 sn gecikme)



Symbol	Address	Comment
Kod_vurucu_tmr1	T51	Kod vurmada 1 sn gecikme
OK_kodu	Q2.0	OK kod vurucu valfi
RED_kodu	Q0.7	RED kod vurucu valfi

Network 5



Symbol	Address	Comment
Asırı_yuk_red_mrkr	M11.4	Load Cell aşırı yuk red merkeri
Kod_vurucu_tmr1	T51	Kod vurmada 1 sn gecikme
Load_Cell_max	11.2	Load Cell Maksimum kuvvet degeri
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru



Symbol	Address	Comment
Az_yuk_red_mrkr	M11.5	Load Cell az yuk red merkeri
Cakma_asagi	Q0.1	Cakma kafasi asagiya hidrolik valfi
Kod_vurucu_tmr1	T51	Kod vurmada 1 sn gecikme
Load_Cell_min	11.1	Load Cell Minumum kuvvet degeri
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru



Symbol	Address	Comment
Asiri_yuk_red_mrkr	M11.4	Load Cell aşırı yuk red merkeri
Az_yuk_red_mrkr	M11.5	Load Cell az yuk red merkeri
Cakma_yukari	Q0.2	Cakma kafasi yukariya hidrolikvalfi
Kod_vurucu_tmr1	T51	Kod vurmada 1 sn gecikme
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari
OK_kodu	Q2.0	OK kod vurucu valfi
Time_Out_red_mrkr	M11.3	Zaman aşımından red kodu merkeri

Network 11



Symbol	Address	Comment				
Asiri_yuk_red_mrkr	M11.4	oad Cell aşırı yuk red merkeri				
Az_yuk_red_mrkr	M11.5	oad Cell az yuk red merkeri				
Cakma_yukari	Q0.2	Cakma kafasi yukariya hidrolikvalfi				
Kod_vurucu_tmr1	T51	Kod vurmada 1 sn gecikme				
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari				
RED_kodu	Q0.7	RED kod vurucu valfi				
Reset_Sensoru	11.0	Reset Sensoru				
Time_Out_red_mrkr	M11.3	Zaman aşımından red kodu merkeri				

Çakma kafasının yukarıya kalkmasının ardından palet kodlama işlemi gerçekleştirilir.

Otomatik Çevrimde ;

 "T50 Time Out Timer" ı çıkış verdiyse sistem aşırı zamandan dolayı çalışmasını keser ve resete geçer. Çakma işlemi gerçekleştirilmez. T50 'nin çıkış vermesiyle "M11.3 Kasnak Çakma Time Out'tan RED Merkeri" enerjilenerek "Q0.7 Red Kodu Vurma Valfi" set olur ve palete red kodu vurularak red bandına gönderilir.

- Palete OK veya RED kodu vurulduysa 1.5 saniye sonra T51 çıkış verir ve M11.3 resetlenir.(M11.3 Reset sensörü ile de resetlenebilir.)
- Cetvel değerine ulaşmış ve Load Cell maksimum limiti aşılmış ise "M11.4 Load Cell Aşırı Yük Red Merkeri" enerjilenerek "Q0.7 red kodu vurma valfi " set olur ve palete red kodu vurularak red bandına yollanır. Reset işlemi M11.3 gibi yapılır.
- Cetvel değerine erişmiş ve Load Cell minimum değeri aşılamamışsa "M11.5 Load Cell Az Yükten Red merkeri" enerjilenerek "Q0.7 Red Kodu vurma valfi" set olur ve arabaya red kodu vurulur. Resetleme işlemi M11.3 ve M11.4 'te olduğu gibi T51 ve I1.0 ile reset olur.



4.2.4.8 İstasyon Aşağı Hareketi



Symbol	Address	Comment				
Istasyon_asagi_man	M10.4	stasyon asagi manuel set merkeri				
Istasyon_yukari	Q0.3	İstasyon yukarı valfi				
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari				
TP_Istasyon_asagi	M20.2	Touch panel Istasyon asagi sinyali				



OK veya RED kodunun vurulmasından 2 saniye sonra "T52 İstasyon Aşağı Timerı " çıkış verir.

Otomatik çevrimde, "M11.2 Çakma Kafası Yukarıda Merkeri" nin oluşması ve "T52 İstasyon Aşağı Timerı" nın çıkış vermesiyle Q0.4 istasyon aşağı valfi enerjilenir ve palet konveyöre indirilir.

Manuel çevrimde, "M20.2 Touch Panel İstasyon Aşağı Sinyali " ile M10.4 merkeri enerjilenerek "Q0.4 İstasyon Aşağı " set edilir.

4.2.4.9 İstasyon Stoperi Set / Reset





Symbol	Address	Comment			
Cakma_yukarı_mrkr	M11.2	Cakma kafasi yukari merkeri (otomatik)			
Istasyon_Stoper_Sens	10.7	Istasyon Stoper Sensoru			
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari			

Network 15



зутрог	Address	omment				
Manuel_Otomatik	10.3	Manuel-Otomatik anahtari				
TP_giris_stoper_set	M20.6	Touch panel giris stoperi set sinyali				

Otomatik çevrimde;

"M11.2 Çakma Kafası yukarı Merkeri" nin çıkış vermesinden 2 saniye sonra T44 çıkış verir ve "Q1.1 İstasyon Stoperi " set olarak açar.

Palet kod vurularak indirilirken, eş zamanlı olarak stoper açar ve palet istasyondan ayrılır. Daha sonra paletin "11.0 Reset Sensörü" nü görmesi ile algoritma resetlenir ve yeni bir paletin işlem görmesine olanak sağlanır. Giriş kısmında "M0.2 Cycle Merkeri" nin resetlenmesiyle giriş stoperi açılarak yeni ürünün işlem yapması sağlanır. Program bu şekilde akmaya devam eder.

Manuel çevrimde;

"M20.7 Touch Panel İstasyon Stoper Sinyali" ile "Q1.1 İstasyon Stoperi" set olur.

4.2.4.10 Rulman Çakma ve Kasnak Çakma Red Bandı

"13.4 Red Transferi Giriş Sensörü" nün görmesiyle "Q3.3 Red Transferi Giriş Stoper Valfi" enerjilenir. Q3.3 'ün set olmasıyla "M24.0 Red İstasyonu Giriş Stoperi Cycle Merkeri " set olur. Palet giriş stoperinden geçer. Q3.3, giriş sensörünün kapalı kontağıyla reset olur. "M24.0 Cycle Merkeri" yeni paletin stoperden geçisini engeller.

Cycle Merkeri "13.3 Red Transfer Sensörünün negatif kenarı ile reset olmaktadır. Burada negatif kenar tetiklemesi kullanılmasının paleti red transfer istasyonuna yerleşmesinin sağlanmasıdır. Palet istasyondan ayrılırken sinyal almamız gerektiğinden negatif kenar tetiklemesi kullanılmıştır.

"13.5 Kod okuyucu sensör"ün normalde açık kontağı OK, normalde kapalı kontağı RED sinyalini belirtir. 13.5 ve "13.3 Red Transfer Sensörü"nün görmesinden 1 saniye sonra T58 çıkış verir ve "Q3.2 Transfer Stoper valfi" set olur.

Kod okuyucunun OK kodunu okuması durumunda "Q3.2 Transfer Stoperi Valfi" açarak paleti bir sonraki operasyona iletir.

"I3.5 Kod okuyucu sensör" Red kodunu okuduğunda "Q3.0 Red Bandı Transfer Valfi" enerjilenerek transfer konveyör bandından yukarı kalkar ve palet red bandına verilir. Q3.0 "I3.6 Red Bandı Reset Sensörü" ile reset olur.





Symbol	Address	Comment				
Kod_okuma	13.5	Kod okuma (NA OKNC RED)				
Red_band_Cycle_mer	M24.0	Red Bandi Cycle Merkeri				
Red_Trans_Stoper_set	T58	Red bandi Transfer stoperi set (OK.)				
Red_transferi_sensoru	13.3	Red Transferi sensoru				



Symbol	Address	Comment				
Kod_okuma	13.5	Kod okuma (NA OKNC RED)				
Red_band_Cycle_mer	M24.0	Red Bandi Cycle Merkeri				
Red_Trans_Stoper_set	T58	Red bandi Transfer stoperi set (OK.)				
Red_transferi_sensoru	13.3	Red Transferi sensoru				
Transfer_Stoper_Valfi	Q3.2	Transfer stoper valfi				



Symbol	Address	Comment			
Kod_okuma	13.5	Kod okuma (NA OKNC RED)			
Red_Trans_set	T57	Red bandi transfer set (RED)			
Red_transferi_sensoru	13.3	Red Transferi sensoru			



Symbol	Address	Comment				
Kod_okuma	13.5	od okuma (NA OKNC RED)				
Red_Bandi_Dolu	13.6	ed bandi dolu sensoru				
Red_Bandi_transfer_v	Q3.0	ed Bandi Transfer Valfi				
Red_Trans_set	T57	Red bandi transfer set (RED)				
Red_transferi_sensoru	13.3	Red Transferi sensoru				

4.3 Kasnak Bırakma ve Kasnak Çakma Operasyonu Touch Panel Programı

Communication (Bağlantı) Settins , Device Settings rulman çakma makinasında anlatıldığı şekilde ayarlanmaktadır.

WinCC flexible Advanced - YENI KASN	АК САК	MA DENEME.hmi					_8×
Project Edit Yiew Insert Format Facep	olates !	Options Window Help		A II.		2-2	
English (United States)						11 14 -	
Project 💡 🗭		MENU CETVEL	ANA SAYFA 🔩 Tags				
Project							TAGS
E Screens		iame	Connection	Data type	Addre	Array count	Acquisition cycle Commen
Add Screen		Tag 9	PLC	· Real	- M 20.0	- 1	
ANA SAYFA		Tag_0	PLC	Real	M 20.1		10
- CETVEL		Tag_5	PLC	Beel	M 20.2	1	1.5
MANUEL-1		Too F	PLC	Bool	M 20.2	1	15
MANUEL-2		iag_5	PLC	500	M 20.5	1	15
MANUEL-3		Tag_6	PLC	8001	M 20.4	1	15
MANUEL-4		lag_/	PLC	8001	M 20.5	1	15
Screen_1		Tag_9	PLC	Bool	M 20.6	1	15
Communication		Tag_10	PLC	Bool	M 20.7	1	15
S Lonnections		Tag 12	PLC	Bool	M 21.0	1	1 s
Cycles		Tag_13	PLC	Bool	M 21.1	1	1 s
Alarm Management		Tag_14	PLC	Bool	M 21.2	1	1 s
Discrete Alamis		Tag_15	PLC	Bool	M 21.3	1	1 <
🗄 😽 Settings		Tag_16	PLC	Bool	M 21.4	1	1 s
Recipes First and Graphics Lists		Tag_17	PLC	Bool	M 21.5	1	1 s
🗉 🍯 Runtime User Administration		Tag_20	PLC	Bool	M 21.6	1	1 s
Construction Construction Construction Construction		Tag_2	PLC	Word	VW 0	1	1 s
Project Languages		Tag_1	PLC	Word	VW 2	1	1 s
Graphics		Tag_11	PLC	Word	VW 4	1	1 s
Project Texts Dictionaries							
🗈 🏪 Structures							
Version Management							
			4				F

4.3.1 Etiketlerin (Tags) Oluşturulması

Şekil 4.7 Kasnak çakma ve kasnak bırakma etiket tablosu

4.3.2 Menü Ekranı

WinCC flexible Advanced - YENI KASNA Project Edit View Insert Format Facepla	K EAKMA DENEME.hmi ates <u>O</u> ptions <u>Wi</u> ndow <u>H</u> e	p	-	-		
New • 📂 🗮 🖍 • 🖓 • 🗙	▶ 1 → 2 → 5 ↔ • 8 •	№ . ↓. в <i>I</i> ц)	M. H & N N N	n, ≰. ≤ A ∆		* <u>*</u> * * *
Project (Picet Project Screen Screen Template Add Screen CerveL MANUEL-1 MANUEL-2 MANUEL-3 MANUEL			K teg tegs S SNAK CA	* connections are cy MATIC PANEL KMA TO KMA TO	des 🗨 🕞 (Tools Tools Tools Simple Objects Simple Objects Circle Ellipse Circle Rectangle A TextField To Field Graphics D Field Graphics View Graphics View Sutch
Alam Management Adam Management Adams Adams Adams Adams Acade A	Button (Button) General Arimatons Events Cicks Press Release Advate Descrives Change		E B ActivateScreen Screen name Object number Object number	ANA SA D	Function Li	Enhanced Objects Graphics Library Drop any objects

Şekil 4.8 Kasnak çakma ve kasnak bırakma menü ekranı
Menü ekranından Ana Sayfa , İstatistik ve Cetvel Sayfalarına geçiş yapılmaktadır.

WinCC flexible Advanced - YENI KASNA Project Edit View Insert Format Facepl	K CAKMA DENEME.hmi ates Options Window He	elp	-	-		
I New • ▷ ■ ○ • ○ • × × English (United States) ■ ↓ Tahoma	h h . 2∕ 5 6 . 10 .	• ૠ . ↓ . ħ . f	89%. 8××. 4	. ⊑ 0 A 2 A 2 . F	요 약 대 규 한 <u>44</u> (* & - * Ø a' + - * Ø
Project 💡 🗙	MENU CETVE	🗆 🗖 ANA SAYFA 🤕 Tag	is <mark>"S[#] Connection</mark>	s 😅 Cycles	🗨 🕒 🙁 Too	ls 😲 🤇
Project Project Project Device_[[[P 177A 6"] Secrems And Screen Anka SayFa CFVEL ISTATISTIK MANUEL-1 MANUEL-2 MANUEL-3 MANUEL-4 MANUEL-3 MANUEL-4 MANUEL-3 MANUEL-4 MANUEL-4 Screen_1 Screen_1	SIEMENS	SISTEM	SIMATIC PA	TOUCH		>> ** >>> ** >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Comections Contection	Symbolic 10 Fiel General Properties Animations Di	I (Symbolic IO Fittings Mode Two states splay Value at ON state I Text ON KAPPI KON	eld)	ess Tag Tag_20 Cycle 1s Bit number 0 =		utton witch ar anced Objects ublics
	••	Text OFF	ROLU		Libra	Drop any obje

4.3.3 Ana Sayfa Ekranı

Şekil 4.9 Kasnak çakma ve kasnak bırakma anasayfa ekranı

Ana Sayfa Ekranında Kapının Açık olup olmadığını gösterir bir satır bulunmaktadır. Sistem Start ve Sistem Stop butonları PLC 'ye sinyal göndererek Sistem Start ve Stop işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanır. Manuel 1 ve Menü butonları ile bu ekranlara geçiş işlemi yapılır.

4.3.4 Cetvel Ekranı



Şekil 4.10 Kasnak çakma cetvel ekranı

Cetvel ekranında PLC 'den gelen cetvelde okunan değer ve PLC 'ye input olarak gönderilen piston yavaşlatma değeri ve cetvel set değeri parametreleri yer almaktadır.

WINCE Rexible Advanced - YENI KASNAK Project Edit Yew Insert Format Faceplat New	CAKMA DENEME.h	imi ow <u>H</u> elp D Go % B	↓. ħ. ∡⊻≋. ₩	前 9 戦 (二)	4 A		다 	菜种 丝 !	* 💩 - 1	_ = = ×
Project Pro	SIEMENS	VEL A	ANA SAVEA AMANUEL-1 ISTASYON CAKIMA KAFASI	SIMATIC SIMATIC ASAGI ASAGI MANUEL-2	تَعَادُ اللهِ اللهُ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ اللهُ مُلاَ مُلاَ مُلاَ مُلاَ مُ	xydes ■MA Nome Tag_12 Tag_20 Tag_20 Tag_4 Tag_5 Tag_9 Tag_9 K New	Indet-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Is the objects of the	ield eld Field *
B	Activate Deactivate Change							Enha Grap Libra	nced Objec hics iry Drop ar here ti	ts ny object o delete

4.3.5 Manuel 1 Ekranı

Şekil 4.11 Kasnak çakma manuel 1 ekranı istasyon yukarı set

İstasyon Yukarı butonuna (M20.3) basılı tutulduğu müddetçe İstasyon yukarı doğru çıkacaktır. InvertBit komutu sinyal geldiğinde değerini tersine çevirmektedir.

English (United States)	🗙 🐂 🖍 🗸 💞 oma 🛛 💌 8	- ⊡ ↔ ¥	.↓↓. ./↓.	Ma . A . Ma 1	19%. (XX.)	4 A	1. E A A A		: 	* & - * & r
Project 😗 🤅		ETVEL	ANA SAYFA	📲 Tags	"S" Connections	-	Cycles	ANUEL-1	🗴 Tool	s 🕐
Project Project Certein Device_1(TP 177A 6") Certeins Add Screen	SIEMENS				SIMATIC	PANE	L		Simp	企 祭 le Objects
			MANU	IEL-1						ipse rde
MANUEL-1 MANUEL-2 MANUEL-3		YUKARI	IST	ASYON	ASAGI		Ē		A Te	ectangle extField Field
MANUEL-4 MENU Screen_1		YUKARI	CAKMA	KAFASI	ASAGI		Press	[- x	endaria de la constante de la	ite-Time Field aphic IO Field bibolic IO Field *
E Scommunication						lcon	Tag 17	M 21.5		aphics View
S [®] Connections Cycles		ANA SAYFA			MANUEL-2	28 28	Tag_2 Tag_20 Tag_3	VW 0 M 21.6 M 20.1		tton Itch
Analog Alarms			-			12	Tag_4	M 20.2	r Star	r
- 🙀 Discrete Alarms						12	Tag_5	M 20.3		
Settings	Button_5 (Button)				-	Tag_7	M 20.5		
Text and Grankics Lists	General					-	Tag_8	M 20.0		
Buntime User Administration	Properties	XITI+				12	Tag_9	M 20.6	-	
🖻 🔚 Device Settings	Animations	1 🗉	ResetBit			<<	< New		S 2	
🖻 🌄 Language Settings	Events		Tag (InOu	t)		Tag_4			-	
Project Languages	Click	2	<no function<="" td=""><td>)n></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></no>)n>						
Ciraphics	Press	-								
Distionaries	Activate									
	Deactivation								Enhai	nced Objects
🕢 🚾 Version Management	Change								Graph	nics
18.7.0 The state of the state o									1 thereas	

Şekil 4.12 Kasnak çakma manuel 1 istasyon yukarı reset

İstasyon Yukarı Butonundan elimizi çekmemiz halinde M20.3 reset olmaktadır.

İstasyon Aşağı, Çakma Kafası Yukarı ve Çakma Kafası Aşağı hareketleri de benzer şekilde programlanmaktadır.

Manuel 2 butonu ile Manuel 2 sayfasına geçiş yapılır. Ana Sayfa butonuna basıldığında Ana Sayfa 'ya dönüş yapılır.

4.3.6 Manuel 2 Ekranı



Şekil 4.13 Kasnak çakma manuel 2 ekranı

Giriş Stoperi için anahtar (switch) kullanılmıştır. Giriş Stoperi switch 'ine dokunulduğunda M20.6 PLC 'ye sinyal göndererek Giriş Stoperi açma işlemi gerçekleştirilecektir. Switch ' e tekrar basılması durumunda Giriş Stoperi kapatılacaktır.

İstasyon stoperi için de aynı programlama metodu kullanılmıştır.Manuel 1 butonuyla Manuel 1 ekranına , Ana Sayfa butonu Ana Sayfa Ekranına , Manuel 3 butonu ile de Manuel 3 ' e geçiş yapılır.



4.3.7 Manuel 3 ve Manuel 4 Ekranları

Şekil 4.14 Kasnak bırakma manuel 3 ve 4 ekranları

Manuel 3 ve Manuel 4 ekranlarında Kasnak Bırakma 'da kullanılan manuel hareketler yer almaktadır.

- Kasnak Bırakma İstasyon Yukarı / Aşağı
- Kasnak Bırakma Gripper Yukarı / Aşağı
- Kasnak Alma Kızağı İleri / Geri
- Kasnak Bırakma Gripper Açık / Kapalı
- Kasnak Bırakma Giriş Stoperi Açık / Kapalı
- Kasnak Bırakma İstasyon Stoperi Açık / Kapalı hareketleri yapılmaktadır.

5. ZIMPARALAMA MAKİNASI OTOMASYONU

Zımparalama Tezgahı en genel haliyle 2 ana kısma ayrılmıştır:

- Taşıyıcı Kafa : Konveyör bandı ile zımparalama istasyonu arasındaki taşıma işini gerçekleştirir.
- **Zımparalama İstasyonları** : Zımparalama işleminin gerçekleştiği kısımdır.



Şekil 5.1 Zımparalama tezgahı 3 boyutlu çizimi



5.1 Zımparalama Makinası İş Elemanları

Şekil 5.2 Zımparalama makinası genel görünüş

Sağ / Sağ Kafa Gripper Pistonları : Endüviyi tutup bırakma işlemleri için kullanılan çift etkili bir pistonlardır.

Sağ / Sol Kafa Yukarı-Aşağı Pistonları : Endüvinin konveyör'e ve zımparalama istasyonuna indirilmesi ve kaldırılması işlemlerinde kullanılan tek etkili pistonlardır.



Şekil 5.3 Zımparalama makinası sağ/ sol gripper ve aşağı/ yukarı pistonları

> Ana Kafa İleri / Geri Pistonu : Zımparalama tezgahında sağ ve sol kafaların bağlı bulunduğu ana kafayı band 'dan zımparalama istasyonuna , zımparalama istasyonundan banda taşıyan tek etkili bir pistondur.



Şekil 5.4 Zımparalama ana kafa ileri / geri pistonu

Ana Kafa Döndürme Pistonu : Ana kafaya bağlı bulunan sağ ve sol kafaların 180 derece dönmesini sağlayan pistondur.

Zımpara Tutucu Piston : Zımpara malzemesinin zımparalama esnasında gergin durması için sıkıştırma işlemini yapan tek etkili pistondur.



Şekil 5.5 Zımpara Tutucu piston

Alt Sıkıştırma Pistonu : Zımparalama esnasında endüvinin altında bulunan zımparanın endüvi yüzeyine dokunmasını sağlayan tek etkili pistondur.

> Endüvi Döndürme Pistonu ve Endüvi Döndürme Kayış Tahrik Motoru : Zımparalamada endüvi rulmanları endüvi yatağına oturur ve endüvinin üst kısmına ucunda endüvi döndürme kayışı bulunan endüvi döndürme pistonu yataklanır. Artık kayışa bir motor tarafından tahrik verildiğinde kayış ile endüvi döndürülebilir. Endüvi üstünden kayış baskısı sağlanırken altından da zımpara baskısı sağlanır. Kayış bir motor tarafından çevrildiğinde endüvi dönerek zımparalama işlemine tabi tutulacaktır.



Şekil 5.6 Zımparalama istasyonu genel görünüm

Zımpara Çekme Motoru :.Zımpara malzemesi belirli sayıda endüvi zımparalandıktan sonra özelliğini yitirmektedir. Sayı dolduğunda zımpara motoru çalışarak zımpara kağıdını zımpara rulosundan belirli uzunlukta çeker.



Şekil 5.7 Zımpara Çekme Motoru

İstasyon Stoperi : Paletin üzerindeki endüvinin taşıyıcı kafa tarafından alınabilmesi için paletin durdurulması ve zımparalama işlemi biten endüviye ait paletin gönderilmesi işlemlerini gerçekleştiren tek etkili bir pistondur.

5.2 Zımparalama Makinası Çalışma Senaryosu

5.2.1 Otomatik Çevrim

5.2.1.1 Sistem Start – Stop

Sisteme start butonu ile sistem startı verilecek. Stop ve Acil stop butonları ile sistemin durması sağlanacaktır. Otomatik çevrimde tezgaha ait kapı açıldığında sistem duracaktır. Ancak Manuel 'de kapı açılsa dahi sistem durmayacaktır.

5.2.1.2 Temel Pozisyonlama

> Taşıyıcı Kafa Temel Pozisyonlama: Sol kafa yukarıda, sağ kafa yukarıda, sağ gripper açık, sol gripper açık ve ana kafa ileride şartlarının oluşumu ile sağlanacaktır.

Zımparalama Temel Pozisyonlama : Zımpara malzemesi var ,zımpara tutucu açık, endüvi döndürme kolu yukarıda ve alt sıkıştırma pistonu aşağıda şartlarının oluşması ile sağlanacaktır.

5.2.1.3 Sistem Otomatik Çevrim Start

Sistem touch panelden 'Sistem Otomatik Çevrim Start' sinyali ile otomatik çevrime başlayacaktır. Sisteme otomatik start verilebilmesi için sistem start 'ı verilmiş ve sistem temel pozisyonda olmalıdır.

5.2.1.4 Taşıyıcı Kafa Programının İşlemesi

5.2.1.4.1 Ön Bilgiler

- Sağ ve Sol Kafa Aşağı / Yukarı Hareketleri :Sağ ve sol kafa Aşağı/ Yukarı valfleri enerjilendiğinde aşağı hareket , enerjileri kesildiğinde yukarı hareket yapılacaktır.
- Ana Kafa İleri / Geri Hareketleri : İlgili valf enerjilendiğinde 'Ana Kafa İleri' hareketini yaparak banda tarafına hareket etmekte , enerjisi kesildiğinde de zımpara tarafına hareket etmektedir.

 Ana Kafa Döndürme Hareketi : Dönüş işleminin olabilmesi ancak ve ancak ana kafa 'nın ilerde olması ile mümkündür. Sistem mekanik tasarım olarak Ana Kafa'nın geride olması durumunda dönmeye uygun değildir.

5.2.1.4.2 Programın İşleyişi

Zımparalama operasyonunda zımparalama süresi uzun olduğundan programda minimum taşıma kaybı oluşturabilmek amacıyla zımparalama istasyonuna öncelik verilmiştir. Şöyle ki zımparalama istasyonu boş ise öncelik her zaman zımparalama istasyonunun doldurularak diğer hareketlerin sonra yapılması yönündedir.

Aşağıda taşıyıcı kafasının 1 çevrim işleyişi görülmektedir :

- 1. Sistem temel pozisyondadır. Gripper'lar açık istasyonlar boş ve sol kafa endüvi beklemektedir.
- Palet istasyon stoperine gelir. Sol kafa aşağıya inerek band'dan endüviyi alır ve yukarı çıkar.
- 3. Ana kafa döner.
- 4. Ana kafa geri hareketini gerçekleştirir.
- 5. Sol kafa aşağıya inerek endüviyi zımparalama istasyonuna bırakır. Zımparalama işlemine başlanır.
- 6. Ana kafa ileri gider.
- 7. Sağ kafa aşağıya inerek endüviyi alır.
- 8. Ana kafa geri hareketini yapar.
- 9. Sol kafa aşağıya inerek zımparalanmış endüviyi alır.
- 10. Sol kafa yukarı kalkar .
- 11. Ana kafa ileri hareketini yapar. Bu durumda Sol kafa zımparalama tarafında ve Sağ kafa band tarafındadır. Sol kafada zımparalanmış sağ kafada da zımparalanacak mal bulunmaktadır.
- 12. Ana kafa döner.
- 13. Ana kafa geri hareketini gerçekleştirir.
- 14. Sağ kafa aşağıya inerek zımparalama istasyonuna endüviyi bırakır.
- 15. Sağ kafa yukarı çıkar.
- 16. Ana kafa ileri hareketini yapar.
- 17. Sol kafa banda zımparalanmış endüviyi bırakır.
- 18. İstasyon Stoperi açarak paleti yollar.
- 19. Sol kafa yeni palet bekler. Yeni palet geldiğinde sol kafa aşağıya inerek endüviyi alır.

- 20. Sol kafa yukarı kalkar.
- 21. Ana kafa geri hareketini yapar.
- 22. Sağ kafa zımparalanmış endüviyi alır.
- 23. Sağ kafa yukarıya kalkar.
- 24. Ana kafa ileri hareketini yapar.Bu durumda sağ kafa zımparalama tarafında sol kafa da band tarafındadır. Sağ kafada zımparalanmış sol kafada da zımparalanacak mal bulunmaktadır.
- 25. Ana kafa dönme hareketi yapar.
- 26. Ana kafa geri hareketini yapar.
- 27. Sol kafa aşağı hareketini yaparak zımparalama istasyonuna endüviyi bırakır.
- 28. Sol kafa yukarı kalkar.
- 29. Ana kafa ileri hareketini yapar.
- 30. Sağ kafa boş arabaya zımparalanmış malı koyar.

5.2.2 Manuel Çevrim

Sistem manuel olarak touch panel üzerinden ;

- Taşıyıcı Blok Döndürme Sağ / Sol
- Taşıyıcı Blok İleri / Geri
- Taşıyıcı Kol A(Sağ) Yukarı / Aşağı
- Taşıyıcı Kol B (Sol) Yukarı / Aşağı
- Sağ Kol(A) Tutucular Açık / Kapalı
- Sol Kol (B) Tutucular Açık / Kapalı
- Zımpara Tutucu Kapalı / Açık
- Zımpara Sarma Motoru Start / Stop
- Zımpara Çekme Motoru Start / Stop
- Giriş ve İstasyon Stoperi Set / Reset
- Zımpara Sıkıştırma Aşağı / Yukarı
- Zimparalama Motoru Start / Stop
- Zımparalama Kolu Aşağı / Yukarı hareketlerini yapabilmelidir.

Teknoloji Şeması



Şekil 5.8 Zımparalama makinası teknoloji şeması

5.3 Zımparalama Makinası PLC Programı

5.3.1 Taşıyıcı Kol PLC Programı

Main sayfasında tüm hareketler için gerekli merkerler oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan bu merkerler 'Manuel' sayfasında çıkışlar ile ilişkilendirilecektir.

5.4.1.1 Sistem Başlangıç Şartlarının Oluşturulması

Network 1	Network Title	
HAVA YOLVER	RICI	
— <u>М</u> 9.0	(^{Q2.1})	

Touch panelden M9.0 sinyali geldiğinde Q2.1 Hava yol verici set olur.

Network 2



Programda kullanılan Manuel, Zımparalama ve Kafa Hareketi sayfaları enable edilmiştir.



'I3.2 Start butonu'na basıldığında 'M9.0 Sistem Start Merker 'i set olur. 'I3.1 Acil Stop' veya 'I 3.3 Stop ' butonuna basıldığında veya . Sistem otomatikte ve 'I2.7 Kapı Emniyet Switch'i ' açıldıysa 'M9.0 Sistem Start Merker' i reset olur.



5.4.1.2 Sistemin Temel Pozisyona Alınması

'I0.0 Sağ Kafa Yukarıda', 'I0.4 Sol Kafa Yukarıda ', 'I0.2 Sağ Gripper Açık ', 'I0.6 Sol Gripper Açık ' ve 'I1.2 Kafa İleride' (band üzerinde) sinyalleri var ise 'M9.3 Taşıyıcı Kafa Temel Pozisyon Merkeri ' set olmaktadır.

'I2.4 Zımpara mal var', 'I2.0 Zımpara Tutucu Açık ', 'I1.4 Endüvi Döndürme Yukarıda ' ve 'I2.2 Zımpara Alt Sıkıştırma Pistonu Aşağıda' sinyalleri var ise 'M9.4 Zımparalama İstasyonları Temel Pozisyon Merkeri ' set olmaktadır.

'M9.3 Taşıyıcı Kafa Temel Pozisyon Merkeri 've 'M9.4 Zımparalama İstasyonları Temel Pozisyon Merkeri 'nin set olması durumunda 'M9.2 Sistem Temel Pozisyon Merkeri' set olmaktadır.

5.4.1.3 Sistem Otomatik Çevrim Start / Stop



Otomatik çevrimde, Touch panelden 'M20.3 Sistem Otomatik Start Sinyali'nin gelmesiyle eğer Sistem Start (M9.0) gelmişse ve sistem temel pozisyonda (M9.2) ise 'M9.1 Sistem Otomatik Çevrim Start Merkeri ' set olmaktadır.

'I3.3 Stop Butonu', 'I3.1 Acil Stop Butonu ' ve Sistemin manuel'e alınması halinde 'M9.1 Sistem Otomatik Çevrim Start Merkeri ' ve 'M20.3 Touch Panel Otomatik Start Sinyali ' reset olacaktır.

5.4.1.4 Sağ Kafa Aşağı-Yukarı Hareketi

- Sağ Kafa Band Üzerinde Aşağıda (Zımparalamada Mal Yoksa zımparaya git)
- Sağ Kafa Band Üzerinde Aşağıda (Zımparalamada Mal Varsa banda git)
- Sağ Kafa Band Üzerinde Yukarıda
- Sağ Kafa Zımparalama Üzerinde Yukarıda
- Sağ Kafa Zımparalama Üzerinde Aşağıda



'I3.4 Arabada Mal Var ' ve 'I3.6 İstasyon Sensörü' nün sinyal vermesinden 1 saniye sonra T37 çıkış verecektir. T37 Palet istasyonda iken paletin üzerinde endüvi olması durumunda sinyal verecektir.

Network 13



Zımparada mal olmaması durumundaki sağ kafanın band üzerinde aşağı iniş hareketini tanımlar.

Zımparalama İstasyonunda mal olmaması durumunda ;

'I3.6 İstasyon Sensörü ', 'I0.2 Sağ Gripper Açık Sensörü ' ve 'I 1.0 Sol Kafa Önde Sensörü'görüyor ise ,palet istasyonda ve üzerinde mal var (T37 ve I 3.6) ise ve 'I3.5 Zımparalama İstasyonunda mal var sensörü ' görmüyor ise M10.0 ve M 10.1 set olur.



Zımparalamada mal olması durumunda akış şartları Network 12 deki gibi olacaktır. Ayrıca M10.6 Zımparalama Cycle Merker 'i görmüyor olması gerekmektedir.



Otomatik çevrim startı verilmişse (M9.1), arabada mal var ve istasyonda ise (T37), sağ gripper kapalı ise M10.0 ve M10.4 reset olarak 'Sağ Kafa Yukarı ' hareketi gerçekleştirilir.



M10.2 Sağ Kafa Aşağı- Yukarı Set / Reset Şartları;

- Otomatik çevrim start (M9.1), Zımparalamada mal yok (I3.5), Sağ Kafa Yukarıda (I0.0), Sağ Gripper Kapalı (I0.3), I3.1 Kafa Geride (zımpara üzerinde), Sağ Kafa Önde (I1.1) sinyalleri olmalı.
- 'I0.6 Sol Gripper Açık' veya 'M12.7 Zımparalama Bitti Merkeri' set olmalı



Sağ Kafa Aşağıya Merkeri hareketlendikten sonra 'Sağ Kafa Yukarıda' sinyali kesildiğinde M10.3 set olur.



Otomatik çevrim start (M9.1),Zımparalamada mal yok (I3.5),Sağ Kafa Aşağıda (I0.1) ve Sağ Gripper Açık(I0.2) ise M10.2 Reset olarak 'Sağ Kafa Yukarı' hareketi gerçekleşir.



Zımparalama işlemi bitti cycle merkeri (sağ kol)

- '13.5 Zımparalamada Mal Var', '10.0 Sağ Kafa Yukarıda', '10.2 Sağ Gripper Açık',
 '11.3 Kafa Geride', '11.1 Sağ Kafa Önde', '10.7 Sol Gripper Kapalı ' olmalı
- Sol kolun zımparalama işlemi bitti işlemi için cycle merkeri (M12.7) ile çakışmaması için kapalı kontağı eklenmiştir.



M10.6 Cycle Merker Reseti gerçekleştirilir.



Sağ kol için zımparalama işlemi bitti cycle merkeri (M10.6), sol kafa önde (I1.0), zımparalamada mal var (I3.5), istasyonda paletin üzerinde mal yok (I3.4), sağ kafa yukarıda (I0.0), kafa ileride (I1.2) ve I0.3 sağ gripper kapalı sinyalleri var ise 'M26.0 Zımparalanmış Malın Boş Arabaya bırakılması merkeri ' set olur.

Otomatikte Stop butonuna basılması veya sistemin manuel' e alınması durumunda reset olur.

Genel Sağ Kafa Aşağı Merkeri :

Network 26



Otomatik çevrimde ,M10.0 , M10.2 ,M10.4 , M10.5 , M26.0 şartlarından herhangi birinin gelmesi durumunda M0.1 enerjilenir. 'M0.1 Sağ Kafa Aşağı Merkeri' enerjilendiğinde Q0.1 Sağ Kafa Aşağı Valfi set olur.

M0.1 Sağ Kafa Aşağı Merkeri'nin set olması için şartlar;

- M10.0 : İlk malı almak için aşağı inme şartı (Zımparalamada mal yoksa)
- **M10.2** : İlk malın zımparalamaya bırakılması şartı(Zımparalamada mal yoksa)
- M10.4 : Arabadaki malın alınması şartında (Sol Kol zımparalamadaki malı alırken)
- M10.5 :Zımparalanmış malın alınması şartı
- M26.0 : Zımparalanmış malın arabaya bırakılması şartı



Otomatik çevrimde, Q0.1, 'M0.1 Sağ Kafa Aşağı Merkeri'nin enerjilenmesiyle set olur.

Manuel çevrimde;

- Arabada mal varsa gripper açıksa
- Arabada mal yoksa gripper kapalıysa
- Zımparada mal varsa gripper açıksa
- Zımparada mal yoksa gripper kapalıysa

şartları için manuel hareket şartları Network 11 'de görülmektedir.



5.4.1.5 Sağ Gripper Kapama Hareketi

M11.0 Sağ Gripper Kapama Merkeri Set / Reset Şartları :

- Sağ gripper(I0.2) açık, sağ kafa aşağı valfi(Q0.1) set ve sağ kafa aşağıda (I0.1) sinyalleri geliyor olmalı.
- M11.0 Sağ Gripper Kapama Merkeri 'nin set olması için T43 sinyalinin gelmesi gerekmektedir.

T43 oluşma şartları :

- M11.7 'nin olmaması şartında oluşmaktadır. (Network 28) 'I0.0 Sağ Kafa Yukarıda' ve 'I0.3 Sağ Gripper Kapalı' veya 'I0.4 Sol Kafa Yukarıda ve 'I0.7 Sol Gripper 'M11.7 set olarak T43 'ün oluşmasını engeller. Yani yukarıdaki 2 şartın herhangi biri mevcutsa Sağ Gripper 'ın kapanması engellenir.
- Zımparalamada mal var ise (13.5) T43 set olarak Sağ Gripper'ın açılmasını sağlar.
- T43 sinyali varken I1.3 Kafa geride sinyali de varsa 'M11.0 Sağ Gripper Kapama Merkeri ' set olur.
- T43 sinyali varken M10.6 Zımparalama işlemi bitti cycle merkeri yok ise 'M11.0 Sağ Gripper Kapama Merkeri ' set olur.
- M11.0 Sağ Gripper'ın kapanması veya Sistemin manuel'e alınması ile reset olmaktadır.



Otomatik çevrimde, M0.6, M11.0 'ın enerjilenmesiyle set olmaktadır ve 'I0.3 Sağ Gripper Kapalı ' sinyaliyle de resetlenmektedir.

Manuel çevrimde M0.6, touch panelden gelen 'M23.1 Sağ Gripper Kapama ' sinyaliyle reset olmaktadır.



Otomatik çevrimde, M0.6 'nın enerjilenmesiyle Q0.6 set olmakta ve gripper kapanmaktadır.



5.4.1.6 Sağ Gripper Açma Hareketi

Sağ gripper açma işleminde üst kol zımparalama tarafında, alt kol da band tarafında 'Sağ Gripper Açma Merkeri' şartlarını gösterir.

Zımparalama tarafı Sağ Gripper Açma Şartları :

- Zımparalamada mal var(I3.5) , Sağ kafa aşağıda (I0.1) , Kafa geride(zımparalamada)(I1.3) , Sağ gripper kapalı (I0.3) olmalı
- Sol gripper açık (10.6) veya 'M12.7 Sol gripper Aşağıya Cycle Merkeri ' görmüşse yani Sol Gripper 'ın zımparalama ile bir ilişkisi bulunmuyor ise,

'M0.5 Sağ Gripper Açma Merkeri' set olur.

Band tarafı Sağ Gripper Açma Şartları :

- 'M10.6 Sağ Gripper Cycle Merkeri' varsa yani Sağ gripper endüviyi zımparalamaya koymuş zımparalama işlemi bitmiş ve endüvi geri almışsa
- I1.2 Kafa ileride(band tarafi) , I0.1 Sağ kafa Aşağıda, I0.3 Sağ gripper kapalı sinyalleri varsa

'M0.5 Sağ Gripper Açma Merkeri ' set olur.



Otomatik çevrimde, I0.2 Sağ gripper açık sinyali mevcutsa M0.5 reset olur.



5.4.1.7 Sol Kafa Öne (Band tarafına) Döndürme Hareketi



Üst Kol;

11.0 Sol Kafa Önde, 11.2 Kafa ileride(band üzerinde), 10.7 Sol Gripper Kapalı, 10.3 Sağ Gripper Kapalı, Zımparalamada mal yoksa 'M14.0 Sol Kafa Öne Döndürme' set olur ve otomatik çevrimde M2.0 'ı enerjilendirir.

Sol kafada zımparalanmış endüvi band tarafına geçer ve bandan alınan zımparalanmamış endüvi de zımparalama istasyonu tarafına çevrilir. Zımparalanmış endüvi palete indirilir. Zımpara yapılacak endüvi de kafa geri hareketi ile zımparalama istasyonuna gider.

Alt Kol;

Sol kafa dönme şartları sağlanmış ve 'M10.6 Sağ Kol Aşağı Cycle Merkeri' ile 'M12.7 Sol Kol Aşağı Cycle Merkeri' çıkış vermiyorsa Sol Kafa Öne Dönme hareketi yapılarak malzeme palete indirilir.

Burada amaç belirsizlik durumunda gripper ağzındaki malzemenin palete indirilmesidir.



10.2 Sağ gripper açık ve Sol Gripper açık olması durumunda yani hem istasyona hem de zımparalamaya endüviler bırakılmışsa M14.0 reset olur . Ayrıca tersinir olarak 11.1 Sağ Kafa Önde sinyali de reset olur.



Manuel çevrimde;

• Kafa band üzerinde (11.2) ve Sol kafa önde (11.0) sinyalleri varken touch panelden M21.1 sinyali geldiğinde Q2.0 set olur.

Otomatik çevrimde kafa ileride iken (band üzerinde) (11.2),

- M10.6 : M10.6 Sağ Kafa Zımparalama İşlemi bittiğini gösteren Cycle merkeridir. Palete zımparalanmış malın bırakılması ve paletin istasyondan ayrılması ile reset olmaktadır. Sol kafanın çevrilebilmesi için sağ kafanın bir çevrim önce malı palete bırakıp o paletin ayrılmış olması gerekmektedir.
- M2.0 : Sol kafa öne döndürme merkeri set olmuşsa,

Q2.0 Sol Kafa Öne (Banda) Valfi set olacaktır.

5.4.1.8 Sol Kafa Aşağı-Yukarı Hareketi

- Sol Kafa Band Üzerinde Aşağıda (Zımparalamada Mal Yok)
- Sol Kafa Band Üzerinde Aşağıda (Zımparalamada Mal Var)
- Sol Kafa Band Üzerinde Yukarıda
- Sol Kafa Zımparalama Üzerinde Yukarıda
- Sol Kafa Zımparalama Üzerinde Aşağıda



Zımparalamada Mal Olmaması Durumunda istasyondan ilk endüvinin alımı için ;

- 'I3.4 Arabada Mal Var ' ve 'I3.6 İstasyon Sensörü' nün sinyal vermesinden 1 saniye sonra T37 çıkış verecektir. T37 Palet istasyonda iken paletin üzerinde endüvi olması durumunda sinyal verecektir.
- Otomatik Start verildiğinde (M9.1) I.3.6 İstasyon stoperinde paleti görüyorsa, T37, I0.6 Sol Gripper Açık, I3.5 Zımparalamada mal yok ve I1.1 Sağ kafa önde ise 'M12.0 Otomatik Sol Kafa Aşağı Merkeri ' set olur ve ilk malı palete koyar.



Zımparalamada mal varsa istasyondan ilk endüvinin alımı için,Network 39 'da tanımlanan aşağı iniş şartları varsa ve 'M12.7 Zımparalama İşlemi Bitti Cycle Merkeri' gelmemişse sol kafa istasyonda aşağı hareketi yaparak gripper çeneleri ile endüviyi alır.

M12.7 Sol kafanın cycle merkeri olduğundan sol kafada bulunan endüvinin zımparalanmış olduğunun göstergesidir. Zımparalama işleminin ardından M12.7 reset olmaktadır.



Sol gripper kapalı(10.7), Sol kafa aşağıda(10.5) ve T37 sinyal veriyorsa M12.0 Sol Kafa aşağı hareketi reset olarak sol kafanın yukarı çıkması sağlanır.



Network 43



Sistem Start verildikten sonra zımparalama istasyonunda mal olmaması durumunda (I3.5) sol kafa yukarıda(I0.4), sol gripper kapalı (I0.7), kafa geride (I1.3) ve sol kafa önde (I1.0) olması durumunda ;

- Sağ gripper açık (I0.2)
- Sağ Kafa zımparalama bitti sinyali (M10.6)
- Sağ ve Sol Gripper 'lar kapalı (10.3 ve 10.7)

durumlarından biri olması halinde 'Sol kafa zımparalama üzerinde aşağı merkeri (M12.2 ve M12.3) set olur.

Network 44



Zımparalamada mal var(I3.5), sol kafa aşağıda (I0.5) ve sol kafa aşağıda ise M12.2 reset olur.

Network 45



Sol kafa aşağı hareketini zımparalama istasyonunda 2 defa yapmaktadır. Birincisinde malı koyma ikincisinde ise zımparalanmış endüviyi alma işlemini yapmaktadır. Bu iki hareketin ayrımı "M12.7 zımparalama işlemi bitti cycle merkeri' ile sağlanmaktadır.

Network 47



Zımparalama işlemi tamamlandıktan sonra sol kafa tekrardan aşağı hareketini yapacaktır. Bunun için zımparalama işleminin bittiğini gösteren M12.6 Sol kafa zımparalama işlemi bitti cycle merkeri set olmalıdır. M10.6 sağ kafa aşağı cycle merkeridir. M10.6 'nın ters kontağını M12.6 'ya şart olarak koyarsak tersinir olarak birbirinin setlerini kesmiş olacaklardır.



Zımparalanmış Malın Alınmasında Sol Kafanın Aşağı hareketi için kullanılan Cycle Merkerinin resetidir.

'I3.5 Zımparalamada Mal Var', 'I0.5 Sol Kafa Aşağıda', 'I0.7 Sol Gripper Kapalı', 'I1.3 Kafa Geride(zımparalamada)' ve 'I1.0 Sol Kafa Önde' sinyalleri varsa M12.6 reset olur ve M12.7 'nin set sinyal şartı kesilir. Ancak M12.7 set kalmaya devam eder.

⁶M12.7 Sol Kafa Aşağı Cycle Merkeri'nin reset şartı, sistemin manuel ⁶e alınması veya istasyon sensörünün görmemesiyle oluşmaktadır. Yani istasyon stoperi açarak zımparalanmış bir endüvi zımparalama operasyonundan ayrıldığında M12.7 reset olacaktır.



M12.7 Sol Kafa Aşağı Cycle Merker'i , 'I1.1 Sağ Kafa Önde ', 'I3.5 Zımparalamada Mal Var', 'I3.6 İstasyon Sensörü ', 'I0.4 Sol Kafa Yukarıda', 'I1.2 Kafa ileride(band üzerinde)', 'I0.7 Sol Gripper Kapalı' sinyalleri geliyorsa ve palette mal yoksa (I3.4) M25.0 merkeri set olarak Zımparalanmış olan endüvi boş arabaya bırakılır.

Network 51



M25.0 otomatik çevrimde, sol gripper'ın açılarak (I0.6) endüviyi palete bırakmasıyla reset olmaktadır. Ayrıca sistem manuel çevrime alındığında da reset olmaktadır.



Genel Sol Kafa Aşağı Merkeri : M0.2 sol kafanın aşağıya inme şartlarının tümünü oluşturan merkerdir. Otomatik Çevrimde , M12.0 , M12.2 , M12.4 ,M12.6 ve M25.0 merkerlerinden herhangi birinin set olması durumunda 'M0.2 Genel Sol Kafa Aşağı Merkeri ' set olmaktadır.





5.4.1.9 Sol Gripper Kapama Hareketi

M13.0 Sol Gripper Kapama Merkeri Set / Reset Şartları :

- Sol Kafa Aşağıda(10.5) açık, sol kafa aşağı valfi(Q0.2) set ve sol gripper açık(10.6) sinyalleri geliyor olmalı.
- M13.0 Sol Gripper Kapama Merkeri 'nin set olması için T42 sinyalinin gelmesi gerekmektedir.

T42 oluşma şartları :

- M11.6 'nin olmaması şartında oluşmaktadır. (Network 28) 'I0.4 Sol Kafa Yukarıda' ve 'I0.7 Sol Gripper Kapalı' olması durumunda M11.6 set olmaktadır.
- 'I3.5 Zımparada mal var sinyali mevcutsa M11.6 set olur.
- T42 sinyali varken I1.3 Kafa geride sinyali de varsa 'M13.0 Sol Gripper Kapama Merkeri ' set olur.
- Veya T42 sinyali varken M12.7 Zımparalama işlemi bitti cycle merkeri yok ise 'M13.0 Sol Gripper Kapama Merkeri ' set olur.
- M11.0 Sol Gripper'ın kapanması veya Sistemin manuel'e alınması ile reset olmaktadır.





Network 57



Network 58



Otomatik çevrimde M13.0 set olduğunda M0.4 çıkış vermektedir.

Network 59



Otomatik çevrimde Sol Gripper(I0.7) 'ın kapanması ile reset olmaktadır.

Network 12



5.4.1.10 Sol Gripper Açma Hareketi

Sol gripper açma işleminde 3 tane paralel kol bulunmaktadır.

Üst kol zımparalama tarafında, alt kol da band tarafında 'Sağ Gripper Açma Merkeri' şartlarını gösterir.

- 1. Kol Sol Gripper Açma Şartları :
- Sistem Start (M9.1) varsa ve sistem otomatik çevrimde ise (I3.0),
- Zımparalamada mal var(I3.5), Sol kafa aşağıda (I0.5), Kafa geride(zımparalamada) (I1.3), Sol gripper kapalı (I0.7) ve Sağ gripper açık (I0.2) sinyalleri varsa 'M0.3 Sol Gripper Açma Merkeri ' set olmaktadır.
- 2. Kol Sol Gripper Açma Şartları :
- Sistem Start (M9.1) varsa ve sistem otomatik çevrimde ise (I3.0),
- Sol kafa aşağıda (10.5), Kafa geride (zımparalamada) (11.3) ve Sol Gripper Kapalı (10.7) sinyalleri varken,
- M10.6 Sağ Kafa Aşağı Cycle Merkeri set olmuşsa,
- 'M0.3 Sol Gripper Açma Merkeri ' set olmaktadır.
- 3. Kol Sol Gripper Açma Şartları :
- Sol kafa aşağıda (10.5), Sol gripper kapalı (10.7), Kafa ileride (band üzerinde) (11.2) sinyalleri varken
- 'M12.7 Sol Kafa Aşağı Cycle Merkeri set olmuşsa

'M0.3 Sol Gripper Açma Merkeri ' set olmaktadır.





Otomatik çevrimde, Sol gripper açık sinyali görüldüğünde M0.3 reset olur.



5.4.1.11 Sağ Kafa Öne (Band tarafına) Döndürme Hareketi Network 62



- Sistem start verildikten sonra(M9.1), zımparalama istasyonunda mal yokken(I3.5), sağ kafa zımparalanmış malı almak için aşağı hareketini yaptıysa(M12.1) ve Sol Gripper banddan malı alıp kapadıysa,
- Sol kafa yukarıdaysa(I0.4) ,sol gripper kapalı ise (I0.7) ,sağ gripper önde (I1.1) ise ,

M15.0 Sağ Kafa öne(banda) döndürme merkeri set olur.





Sağ Gripper ve Sol Gripper 'ın açık şartlarıyla resetlenir.



Otomatik çevrimde M15.0 geldiğinde M0.7 set olur.



Manuel çevrimde;

• Kafa band üzerinde (11.2) ve Sağ kafa önde (11.1) sinyalleri varken touch panelden M21.0 sinyali geldiğinde Q0.7 set olur.

Otomatik çevrimde kafa ileride iken (band üzerinde) (I1.2),

- M12.7 : M10.6 Sol Kafa Zımparalama İşlemi bittiğini gösteren Cycle merkeridir. Palete zımparalanmış malın bırakılması ve paletin istasyondan ayrılması ile reset olmaktadır. Sağ kafanın çevrilmesi için sol kafanın bir çevrim önce malı palete bırakıp o paletin ayrılmış olması gerekmektedir.
- M2.0 : Sağ kafa öne döndürme merkeri set olmuşsa,

Q0.7 Sağ Kafa Öne (Banda) Valfi set olacaktır.

5.4.1.12 Kafa İleri Geri Hareketi







Manuel çevrimde, Endüvi çevirme kolu yukarıda sinyali(I1.4) geliyorken, I1.0 Sol Kafa Önde veya I1.1 Sağ Kafa Önde sinyallerinden birinin olması halinde ve touch panelden M21.2 sinyali geliyorsa Q0.0 Kafa İleri valfi set olur.

Otomatik çevrimde;

1) Sağ kafa öne dönme (Q0.7) ve Sol Kafa öne dönme (Q2.0) valfleri enerjili değilse, 'M16.1 Zımparalamada Mal Varsa Kafa İleri' veya 'M16.0 Zımparalama Mal Yoksa Kafa İleri 'merkerlerinden birinin set olması durumunda Q0.0 set olacaktır.





Network 66



1. Kol İlk Boş Arabanın Gönderilmesi

Zımparalamada mal varsa (I3.5), Sağ Gripper Açık (I0.2), Sol Gripper Açık (I0.6), İstasyon Sensörü (I3.6) sinyalleri varsa ve Arabada Mal Yoksa (I3.4) 'Q2.7 İstasyon Stoperi ' set olarak palet salınır.

2. Zımparalanmış Malın Gönderilmesi

Zımparalamada mal varsa(I3.5), Sağ kafa yukarıda (I0.0), Sol kafa yukarıda (I0.4) ve Arabada mal yokken (I3.4), M12.7 Sol Kafa Aşağı Cycle Merkeri veya M10.6 Sağ Kafa Aşağı Cycle Merkeri set olmuşsa yani sağ veya sol kafadan herhangi birinin zımparalanmış olması durumunda Q2.7 set olur.

3. İstasyon Stoperinin Manuel Set Edilmesi

Q2.7, touch panelden gelen M22.2 İstasyon Stoperi Set sinyali ile set olur.
Network 67



İstasyon sensörü görmediğinde Q2.7 reset olur.

5.4.1.13 Tepe Lambaları Set / Reset



Endüvi Döndürme Aşağıda ise(I1.5) ve Zımpara Alt Sıkıştırma yukarıda ise hava üfleme işlemi gerçekleştirilir.

5.4.2 Zımparalama İstasyonu PLC Programı



5.4.2.1 Zımparalama Kolu Aşağı

Sistem otomatik çevrim startı verildikten sonra, 'II.4 Zımparalama Kolu Yukarıda', 'II.2 Kafa İleride(band üzerinde), Sol veya Sağ Kafa zımpara endüvi bıraktıysa (M12.3 ve M10.3), Zımparalama istasyonunda endüvi varsa (I3.5) 'M17.0 Zımparalama Kolu Aşağı Merkeri' set olur.

Zımparalama kolunun set olarak aşağı inmesiyle(I1.5) M17.1 'Zımparalama Kolu Aşağı Cycle Merkeri' set olarak M17.0 'ın tekrardan set olması önlenir.



Otomatik çevrimde M17.1 Cycle Merkeri;

^cZımparalamada endüvinin alınması(13.5), Zımparalama kolunun yukarı kalkması (11.4) ve Ana kafanın ileri gitmesiyle reset olmaktadır.Sistemin manuele alınması da resetlemektedir.

Network 4



Zımparalama kolu aşağıdayken (11.5) 'T40 zımparalama zamanı timer 1' çıkış verdiğinde 'M17.0 Zımparalama Kolu Aşağı Merkeri' reset olur. M17.2 Zımparalama Kolu Yukarı Merkeri' de set olmaktadır.



Zımparalama kolu aşağıda ise(11.5) ve 'M17.0 Zımparalama Kolu Aşağı Merkeri' varsa touch panelden girilen VW100 değeri kadar zaman sonra T40 çıkış verecektir.



Otomatik çevrimde;

'M17.0 Zımparalama Kolu Aşağı Merkeri' nin enerjilenmesi ile Q2.2 Zımparalama kolu aşağı valfi set olmaktadır.

Manuel çevrimde;

Ana kafa ileride(band üzerinde) ve Zımparalama kolu yukarıda (11.4) sinyalleri varken touch panelden 'M22.6 Zımparalama Kolu Aşağı' sinyali gelirse Q2.2 set olur.

5.4.2.2 Zımparalama Kolu Yukarı



Otomatik çevrimde, 'M17.2 Zımparalama Kolu Yukarı Merkerinin enerjilenmesi ile 'Q2.3 Zımparalama Kolu Yukarı Valfi' set olmaktadır.

Manuel çevrimde, Zımparalama kolu aşağıda(11.5) ise touch panelden 'M22.7 Zımparalama Kolu Yukarı ' sinyali geldiğinde Q2.3 set olur.

5.4.2.3 Alt Zımpara Sıkıştırma Aşağı /Yukarı



Otomatik çevrimde, Kayış aşağıya hareketi(Q2.2) gerçekleşip endüvi üzerine kayış baskısı sağlandığında Q2.4 Alt zımpara Sıkıştırma Yukarı valfi enerjilenerek pistonu yukarı kaldırır.

5.4.2.4 Zimpara Tutucu



Otomatik çevrimde, Zımparalanan ürün sayısı (C2) touch panelden girilen değere (VW120) eşit olduğunda Q2.5 set olur. Yeni zımparanın çekilmesi işlemi için Zımpara Tutucu pistonu yukarı hareketini yaparak zımparayı serbest bırakır.

Manuel çevrimde touch panelden 'M21.7 Zımpara Tutucu bırak' sinyali ile Q2.5 set olmaktadır.

Network 11



Otomatik çevrimde, Zımpara sarma motoru (Q1.0) çalıştıktan sonra touch panelden girilen ' 'VW130 Zımpara Sarma Zamanı' kadar süre sonunda T45 set olarak 'Q2.5 Zımpara Tutucu' yu resetler.

Manuel çevrimde, M21.7 sinyali kesildiğinde Q2.5 reset olur.

5.4.2.5 Zimpara Sarma Motoru



Otomatik çevrimde, zımparalama kolu yukarıda (11.4) ve Zımpara tutucu açık (Q2.5) ise "C2 aynı zımparayla zımparalanan motor sayısı" nın touch panelden girilen değere eşit olması durumunda 'Q1.0 Zımpara Sarma Motoru' set olarak zımpara sarma işlemi başlatılacaktır.

Manuel çevrimde, sistem start verilmişse(M9.0) 'M22.1 Zımpara Sarma Motoru ' sinyali geldiğinde Q1.0 set olur.





Otomatik çevrimde, 'T45Zımpara Sarma Zamanı ' dolduğunda Q1.0 resetlenir.

Manuel çevrimde, sistem start verilmişse(M9.0) M22.1'in sinyali kesildiğinde Q1.0 reset olur.

5.4.2.6 Zımparalama Kayış Tahrik Motoru



Otomatik çevrimde, zımparalama kolu yukarıda sinyali (11.4) kesilir kesilmez zımparalama kayış tahrik motoru(Q1.1) çalışmaya başlar.

Manuel çevrimde, Zımparalama kolu aşağıda (11.5) ve touch panelden 'M22.5 Zımparalama Kayış Tahrik Motoru Set' sinyali geldiğinde Q1.1 enerjilenir.

5.4.3 İstatistiksel Bilgiler ve Parametreler

5.4.3.1 Üretim Adedi



T40 zımparalama zamanı timer'ı çıkış verdiğinde yani endüvi zımparalama işlemi bittiğinde sayıcı değerini 1 artırır. Touch panelden gelen 'M30.0 Üretim Adetini resetle' sinyali ile de reset olur.





Zımparanın kaç endüvide bir değiştirileceği ile ilgili sayıcıdır. T40 sayıcının Preset Value kısmına touch panelden girilen değere eşit olduğunda C2 çıkış vererek zımparanın değişmesi için input olmaktadır.C2 değerine ulaşılması ve Zımpara sarma motoru Q1.0 'ın enerjilenmesi ile de reset olmaktadır.

5.5 Zımparalama Operasyonu Touch Panel Programlanması

5.5.1 Haberleşme Ayarları

Panel ile PLC arasındaki haberleşmenin sağlanması için gerekli ayarlardan Connections, Device Settings ve Cycles Rulman çakma operasyonundaki gibidir.

Name	Connection	Data type	Addre 📥	Array count	Acquisition cycle	Comment
VAR_16	<internal tag=""></internal>	Bool	<no addre<="" th=""><th>1</th><th>1 s</th><th></th></no>	1	1 s	
VAR_62	PLC_1	Int	⊂ 1	1	1 s	
VAR_47	PLC_1	Bool	I 2.4	1	1 s	
VAR_46	PLC_1	Bool	I 2.4	1	1 s	
VAR_27	PLC_1	Bool	I 2.7	1	1 s	
VAR_48	PLC_1	Bool	I 3.0	1	1 s	
VAR_12	PLC_1	Bool	Tag data type.	8	1 s	
VAR_13	PLC_1	Bool	800l	_	1 s	
VAR_15	PLC_1	Bool	M 20.1	1	1 s	
VAR_53	PLC_1	Bool	M 20.1	1	1 s	
VAR_14	PLC_1	Bool	M 20.2	1	1 s	
VAR_54	PLC_1	Bool	M 20.2	1	1 s	
VAR_55	PLC_1	Bool	M 20.3	1	1 s	
VAR_56	PLC_1	Bool	M 20.4	1	1 s	
VAR_57	PLC_1	Bool	M 20.5	1	1 s	
VAR_63	PLC_1	Bool	M 20.6	1	1 s	
VAR_64	PLC_1	Bool	M 20.7	1	1 s	
VAR_28	PLC_1	Bool	M 21.0	1	1 s	
VAR_29	PLC_1	Bool	M 21.1	1	1 s	
VAR_30	PLC_1	Bool	M 21.2	1	1 s	
VAR_4	PLC_1	Bool	M 21.3	1	1 s	
VAR_5	PLC_1	Bool	M 21.4	1	1 s	
VAR_6	PLC_1	Bool	M 21.5	1	1 s	
VAR_31	PLC_1	Bool	M 21.6	1	1 s	
VAR_7	PLC_1	Bool	M 21.7	1	1 s	
VAR_32	PLC_1	Bool	M 22.0	1	1 s	
VAR_33	PLC_1	Bool	M 22.1	1	1 s	
VAR_34	PLC_1	Bool	M 22.2	1	1 s	
VAR_35	PLC_1	Bool	M 22.3	1	1 s	
VAR_36	PLC_1	Bool	M 22.4	1	1 s	
VAR_37	PLC_1	Bool	M 22.5	1	1 s	
VAR_38	PLC_1	Bool	M 22.6	1	1 s	
VAR_39	PLC_1	Bool	M 22.7	1	1 s	
VAR_40	PLC_1	Bool	M 23.0	1	1 s	
VAR_41	PLC_1	Bool	M 23.1	1	1 s	
VAR_42	PLC_1	Bool	M 23.2	1	1 s	
VAR_60	PLC_1	Bool	M 30.0	1	1 s	
VAR_17	PLC_1	Bool	M 8.0	1	1 s	
VAR_18	PLC_1	Bool	M 8.1	1	1 s	
VAR_52	PLC_1	Bool	Q 0.0	1	1 s	
VAR_43	PLC_1	Word	VW 120	1	1 s	
VAR_44	PLC_1	Word	VW 120	1	1 s	
VAR_49	PLC_1	Word	VW 130	1	1 s	
VAR_59	PLC_1	Word	VW 2	1	1 s	
VAR_21	PLC_1	Word	VW 4	1	1 s	

5.5.2 Etiketlerin (Tags) Oluşturulması

Şekil 5.9 Zımparalama tag listesi

5.5.3 Zimparalama Operasyonu Ekranların(Screens) Programlanması

WinCC flexible Advanced - Yf	NÎ ZIMPARA 2	.hmi	. Itele						_18	×
i D New - te D V - O			i Geb		I PA	H 64	ii.		» 👌 , » 🔌	, »
English (United States)	Lahoma	12					N Id		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*
	[] . anome		-							-
Project (YX	MENU	ANASAYFA	IS IS	ATISTIK	MANUEL	1 MA	NUEL2	MANUEL3 MANUEL4	\mathbf{X} Tools (\mathbf{Y} (×
UTU ZIMPARA 2	SIEMENS				SI				N 1 98	
E Screens	OFEMENC	4			01				Simple Objects	
->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>									Line	
Template									C Ellipse	
								1	Circle	
MANUEL1									Rectangle	
MANUEL2		:							A TextField	
MANUEL3		ZTM	PΑ	RΑ	LAM	Δ :::	÷		abil IO Field	
MANUEL4									Sate-Time Field	
MENU									Graphic IO Field	
🖨 🦖 Communication									Symbolic IO Field *	
Tags									Graphics View	
Cucles			1::::			• •			Button	
E 🏣 Alarm Management		ANA SAYFA			ISTA	FISTIK 🕇			Switch	
🛛 🙀 Analog Alarms	_		1			nr			Bar	
Discrete Alarms										
🕀 🚧 Settings	OBJECT_	21 (Button							×	
Text and Graphics List: Burstime User Administr	 General Properties 		×+	+ =:	1			Function Li	ist	
🗄 📥 Device Settings	Animation:	5	1	🗆 Activa	teScreen				-	
🖻 猗 Language Settings	Events			Scree	en name		r	STATISTIK		
Project Languages	Press			Obje	t number		0			
Project Texts	🔶 Relea	ise	2	<no fu<="" td=""><td>nction></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></no>	nction>					
😟 👼 Dictionaries	Activa	te								
Structures	Deacti	vate							Enhanced Objects	=
Version Management	- criding								Graphics	
									Library	

5.5.3.1 Menü Ekranı

Şekil 5.10 Zımparalama menü istatistik ekranına geçiş

Zımparalama Ana Sayfaya ve İstatistik Sayfasına geçişi sağlar.

5.5.3.2 Ana Sayfa Ekranı



Şekil 5.11 Zımparalama anasayfa ekranı kapı kontrol göstergesi

Kapının açık olup olmadığını göstermektedir. PLC 'den I2.7 Kapı açık sinyali geldiğinde Kapı Açık Yazısı yer almaktadır.



Şekil 5.12 Zımparalama anasayfa sistem manuel-otomatik göstergesi

Sistem Manuel 'e alındığında (13.0) Ekranda Sistem Manuel 'de yazısı belirecektir.

WinCC flexible Advanced - YE	Nİ ZIMPARA 2.hmi								_ & ×
Project Edit View Insert Forma	at Faceplates Options	; Window Help							
🔲 New 🔹 📂 🧮 🖍 🔹 😋	- × X 🐚 🛍 🗸	🗸 🔓 🦦 🕴 🕯	i. Mi. Mi 9 🖻	4	-	. Q Q		* 🆄	• » 🔗 »
English [United States]	Lahoma		THE LAR MARK	1 1 2 7	AL IN A	E m+ +1+ +		14 m² let	» »
				• • 1 × •	a alk die a		11] 순학 종종 3	12 H 11	• # •
Project 💡 🗙	MENU ANA	SAYFA	MANUEL1 MAN	NUEL2 🗖 M	ANUEL3	MANUEL4			() X
0TO ZIMPARA 2								N 1 9	
Device_1(TP 177A 6")	SIEMENS		SIMATIC PA	ANEL			-	Simple Object	s
E Screens								~	
							-	Line	
ANASAYFA	11111	IIIII MENU		O				🔵 Ellipse	
	11111						0	Circle	
- MANUEL1								Bertangle	
- MANUEL2		KAFIKONTROLO	SISTEM					A Toyt Field	
- MANUEL3	71	MPARA KONTROLU	START					A Textrieid	
- MANUEL4			::: n					b] IO Field	88
- MANUEL5	SISTE	M MANUELOTOMATIK					9	🔁 Date-Time	: Field
MENU		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	I:: SISTEM	Transa No.		1x-5-		Graphic IC	Field
E 🧐 Communication			STOP	ILUIT No				Symbolic I	O Field *
e≣ lags				2.E	VAR_SS	M 20.3		Graphics V	lev
					VAR_57	M 20.5		Dutter	0.000
	AN	A	MANUEL	12	VAR 58	VW 0		Button	
Alalini Mariagement	MEN	vu [:::::::::::::	::::: HAREKETLER	12	VAR_59	VW 2		Switch	
Discrete Alarms	and the second second			28	VAR_6	M 21.5		Bar	
	ODIECT DE /	hadden and		2	VAR_60	M 30.0			
	UDJECT_25 (E	outton)		2 <u>.</u>	VAR_62	C1			
🐨 🚾 Text and Graphics Lists	General			-	VAR_63	M 20.5		1	
🗄 🕌 Runtime User Administr	Properties			2	VAR_04	M 21 7	•	1	
🖻 🔚 Device Settings	Animations	1 🖃 SetBit		<<<	New]	V X		
🗄 🌄 Language Settings	Events	Tag (InOut)		VAR 55			-		
- 🚱 Project Languages	Click	2 (No function)	4						
🔤 🖸 Graphics	Press	2 Chordinedona	·						
Project Texts	 Kelease 								
Dictionaries	Allivate								
	Change							Enhanced Obj	ects
E version Management	and an inge							Graphics	
								Library	

Şekil 5.13 Zımparalama anasayfa sistem start butonu

SetBit komutuyla butona basılması ile PLC 'ye M20.3 Sistem Start Sinyali gönderilerek sistemin başlatılması sağlanır.

WinCC flexible Advanced - YE	Nİ ZIMPARA 2.hmi								_ 8 ×
Project Edit View Insert Form	at F <u>a</u> ceplates Optio	ns <u>Window H</u> elp							
🔲 New 🔸 📂 📕 🖌 • 🖓	- × X 🐚 🛍	. 🗸 🖬 🖬 🐂 . 🛛 🔻	. M. # 9	iii,	•			* 🕭 :	• » 🔌 »
English (United States)	Tahoma	▼ 10 ▼ B Z U	1 H . H H H	X . 4	A 25 42	A . [📑 🗄 🕯	1 17 10 2	<u>a</u> o* [*]	»¦ ∉.
Project 💡 🗴		IASAYFA	MANUEL1 M	ANUEL2	MANUEL3	MANUEL4		ools	ŶX
OTO ZIMPARA 2 Device_1(TP 177A 6") Screens Add Screen	SIEMENS		SIMATIC F	PANEL				k 🕹 🛠	\$
Template ANASAYFA ISTATISTIK		MENU	1	TOL				 Line Ellipse Circle 	
MANUEL1		KAPI KONTROLU	SISTEM	ō			l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	Rectangle TextField	
MANUEL3	2	ZIMPARA KONTROLU	START	T			at	IO Field	
MANUEL5	SIST	EM MANUELOTOMATIK	SISTEM				9	Date-Time	Field Field
🖻 🈽 Communication			STOP	Icon	Name	Info M 20-2		Symbolic I	O Field *
S [™] Connections			::: n	2.	VAR_55 VAR_56	M 20.4		Graphics V	iew
Cycles		NIA	MANUEL	1	VAR_57	M 20.5		🛿 Button	
E 🧏 Alarm Management	M	ENU	HAREKETLER	<u> 전문</u>	VAR_50	VW 0		Switch	
Analog Alarms				-28	VAR_6	M 21.5		Bar	
F Settings	ODIECT AT	Dutton)		12	VAR_60	M 30.0			
H Recipes	UBJECT_47 (Button)		1	VAR_62	C1			
🗄 🚾 Text and Graphics Lists	General			1	VAR_63	M 20.6			
🗉 🚟 Runtime User Administr	Properties				UAD 7	M 21 7			
😟 🚰 Device Settings	Animations	1 🖪 ResetBit		<<	< New		× 🕺		
E 🧐 Language Settings	Events Click	Tag (InOut)		VAR_55	5		-		
Graphics	Press	2 <no function=""></no>							
Project Texts	Release								
🗉 👼 Dictionaries	 Activate 								
🗄 🚰 Structures	Deactivate								
🗄 塔 Version Management	Change						E	nhanced Obj	ects
								araphics	
								Jorary	

Şekil 5.14 Zımparalama anasayfa sistem stop butonu

Butondan elin çekilmesi anında Reset Bit komutu ile M20.3 sinyalinin reset olmasını sağlar.



Şekil 5.15 Zımparalama anasayfa zımpara kontrol göstergesi

PLC 'de I2.4 Zımpara var sensörü görmediğinde 'Zımpara Yok ' uyarısı vermektedir.

5.5.3.3 İstatistik Ekranı



Şekil 5.16 Zımparalama istatistik ekranı üretim adeti göstergesi

'C1 Üretim adeti sayıcısı' dan gelen üretim adeti değerinin görüntülendiği alandır. Üretim Adeti Reset butonu ile C1 sıfırlanmaktadır.



Şekil 5.17 Zımparalama zamanı giriş alanı

Touch panelden girilen Zımparalama Zamanı değeri PLC 'nin VW100 data alanına taşınır. PLC 'ye giriş olarak alınan bilgi PLC algoritmasına göre endüvinin zımparalanma süresidir. Touch panelden girilen değerle endüvinin zımparalama süresi değiştirilebilmektedir.



Şekil 5.18 Zımpara sarma mesafesi

Zımpara Sarma mesafesi özelliğini yitiren zımpara sarılırken gideceği mesafe değeri girilmektedir. Touch panelden PLC 'nin VW130 data belleğine yazılmaktadır.

WinCC flexible Advanced - YENI ZIMPARA 2.hmi Project Edit View Insert Format Faceplates Options	<u>Window H</u> elp				_ (#) ×
Image: New → Image: New →	· 11 · B		% .	a 0, 0, ∎ 12 ¥ 13 ∓ 44	? ∆ -? ⊘ ? ≟ ¤' 1 ? 5 ?
Project Project Project List Project Project Languages Project Languages Setings Project Languages	SATATIS RALAMA ZAMAI RA SARMA MES RA SARMA AD. M URETIM ADET URETIM ADET URETIM RES O Field)	TISTIK MANUELI M SIMATIC SIMATIC STIKLER SIMATIC MI 0000000000 SAFESI 0000000000 \$00000000000 \$0000000000 \$00000000000 \$0000000000 4ADET \$00000000000 \$00000000000 \$0000000000 4ADET \$124 \$00000000000 \$124 \$000000000000 \$124 \$000000000000 \$124 \$000000000000 \$124 \$000000000000 \$124 \$000000000000 \$124 \$0000000000000 \$124 \$000000000000000 \$124 \$124 \$124 \$124 \$124 \$124 \$124 \$124 \$124 \$124 \$124 \$124 \$124 \$124 \$124 \$124 \$124 \$124 \$124 \$126 \$124 \$126 \$124 \$126		NUELA	Tools P X Simple Objects Simple Objects Une Ellipse Crode Rectangle A TextField Simple Objects B ToolField Simple Objects Somple Objects Simple Objects B ToolField Simple Objects Simple Objects Simple Objects B ToolField Simple Objects Simple Objects Simple Objects B Somple: Objects Simple Objects Simple Objects Simple Objects
🗄 🦉 Version Management	Process Tag Cycle	VAR_44	9999999999 Shift decimal point 0 * String field length 10 *		Enhanced Objects Graphics Library Drop any object

Şekil 5.19 Zımpara sarma adeti

Kaç endüvide bir zımpara kağıdının değiştirileceği değerinin girildiği alandır.

WinCC flexible Advanced - YI	ENÎ ZIMPARA 2.hmi		
Project Edit View Insert Form	at F <u>a</u> ceplates Options	<u>Window</u> Help	
🔲 New 🔸 🖢 📕 🖉 + 🖎	• × X 堶 🖬 .	ジ 品 命 独 . ま . 陶 . 前 分 作 ! 🔍 Q Q	» 💩 • » 🤣 »
English (United States)		▶ ■ / 旦 単 , 「常 常 常 常 。 《 A A A A A . 開 平 問 符 :	• # • •] *] &*
Project 💡 🗭	🗖 ANASAYFA 📘 I	STATISTIK MANUEL1 MANUEL2 MANUEL3 MANUEL4 MANUEL5	Tools 💡 🗙
OTO ZIMPARA 2	SIEMENS	SIMATIC PANEL	ト 上 栄 Simple Objects
Add Screen			/ Line
ANASAYFA			C Ellipse
MANUEL1	EAC.		Circle
MANUEL2	DON	DONDURME DON	A TextField
MANUEL3			ab) IO Field
MANUEL5	GER:		💁 Date-Time Field
E Communication			6 Graphic IO Field
Tags			Graphics View
Cycles			E Button
🖃 🏣 Alarm Management	MENU	MANUEL	01 Switch
Discrete Alarms			🚦 Bar
😐 😽 Settings			
Recipes Text and Graphics Lists			
Runtime User Administr Device Settings	MANUEL1 (Scr	een) 🔀	
E tanguage Settings	General Properties	General	
- G Graphics	Animations	Settings	
Project Texts	Events	Name MANUEL1	
E Structures		Number 8	v
😟 🍇 Version Management		Use template 🔽	Enhanced Objects Graphics
		Background color	Library

5.5.3.4 Manuel Hareket Ekranları

Şekil 5.20 Zımparalama taşıyıcı blok manuel hareketler 1

- Taşıyıcı Blok Döndürme Sağ / Sol
- Taşıyıcı Blok İleri / Geri hareketlerinin manuel olarak yapıldığı ekrandır.

WinCC flexible Advanced - YEN	i ZIMPARA 2.hmi	X
Project Edit View Insert Format		» 👌 🚬 » 🛯 💩 »
English (United States)		• 🗠 • • 🔍 •
Project	ANASAYFA I ISTATISTIK I MANUELI MANUELI MANUELI MANUELI MANUELI MANUELI	
Device_1(TP 177A 6")	SIEMENS SIMATIC PANEL	Ripple Objects
E Screens		
Template		Line
ANASAYFA		Circle
MANUEL1		🔲 Rectangle
MANUEL2 MANUEL3		A TextField
MANUEL4	A KADI	ab) IO Field
MANUEL5	TOKARI B	A Graphic IO Field
🖻 🧽 Communication	KADALLA ACIK	Symbolic IO Field *
Connections		Graphics View
Cycles	MANUEL MANUEL	OK Button
Analog Alarms	MEND MANUEL 1 3	Switch Bar
Discrete Alarms		
E Recipes		
Text and Graphics Lists Buntime Liser Administr		
🕀 🛬 Device Settings	MANUEL2 (Screen)	
E- 40 Language Settings	General General General	
- 👩 Graphics	Animations Settings	
Project Texts Dictionaries	Vents Name MANUEL2	
🕀 🎦 Structures	Number 9	Enhanced Objects
	Use template 🔽	Graphics
	Background color	Library
		Duran and blank

Şekil 5.21 Zımparalama taşıyıcı kol manuel hareketler 2

- Taşıyıcı Kol A(Sağ) Yukarı / Aşağı
- Taşıyıcı Kol B (Sol) Yukarı / Aşağı
- Sağ Kol(A) Tutucular Açık / Kapalı

WinCC flexible Advanced - YENİ ZIMP oject Edit View Insert Eormat Face	ARA 2.hmi blates Options <u>Wi</u> n	idow <u>H</u> elp					- 8
🗖 New 🔹 📂 📕 🖉 - 😋 - 🗙 👌 English (United States) 💽 🗸	(h h . 2 			%. < ∧ '	. □ . □ □ ♀ □ 4 # 4 . □ □ ♀ □	* 🕭 • 17 10 12 10 10	» (
roject 🔶 🗘 ANA	SAYFA 🔲 ISTATI	ISTIK MANUEL1 MA	NUEL2	NUEL3 MA	NUEL4 MANUEL5	Note Tools	()
OTO ZIMPARA 2 Device_1(TP 177A 6") Creens Screens	IENS		SIMATIC P.	ANEL		Simple Objects	
		MANUEL 3		Į		Line Ellipse Circle	
MANUEL1 MANUEL2 MANUEL3	KAPALI	ZIMPARA TUTUCU	ACIK	ŏ		A TextField	
MANUEL4 MANUEL5 MENU	STOP	ZIM. SARMA MOTORU	START	-		ab) IO Field	ield ield
Communication	STOP	ZIMPARA MOTORU	START			Symbolic IO	Field
Cycles Cycles Alarm Management Analog Alarms	MENU	MANUEL 2	MANUEL 4			OK Button	
Discrete Alarms Settings Recipes				•		ar Bar	
Text and Graphics List: Runtime User Administr MAN	UEL3 (Screer	1)	_		_	×	
Language Settings	neral				Gene	ral	
Graphics Project Texts Dictionaries Structures	imations S ents	Name MANUEL	.3				
Version Management		Use template 🔽				Enhanced Object Graphics	.ts
		Background color	•			Library	

• Sol Kol (B) Tutucular Açık / Kapalı hareketlerinin yapıldığı ekrandır.

Şekil 5.22 Zımparalama manuel 3 ekranı

- Zımpara Tutucu Kapalı / Açık
- Zımpara Sarma Motoru Start / Stop
- Zımpara Çekme Motoru Start / Stop manuel hareketlerinin yapıldığı ekrandır.

😰 WinCC flexible Advanced - YENİ ZIMPARA 2.hmi	_ 8 ×
Project Edit View Insert Eormat Faceplates Options Window Help	
□New・▶ 問 ∅ · Q · × X № 陥 ↓ ジ Б ⇔ 独 ↓ ↓ 陥 ↓ 苗 分 气	• * 🖉 *
English (United States) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	°, €,
Project (ANASAYFA ISTATISTIK MANUELI MANUELI MANUELI MANUELI MANUELI MANUELI MANUELI	Ŷx
In D10 ZIMPAPA 2 B an Device, 11(P 177A 6") SIEMENS SIMATIC PANEL	ts
Add Screen Implate AAASAYFA ANASAYFA ISTATISTIK Circle	
MANUEL1 MANUEL1 RESET ISTOPERI RESET Restangle A TextField A TextField	
MANUELA (2) SET (3) SET (2) A CONTRACT (2) A CONTRA	e Field) Field
Symbolic 1	IO Field * /iev
Cycles 22 Cycles 22 Button 22 Button 22 Switch 23 Annual Annual 22 Switch 23 Annual Annual 22 Switch 23 Annual 22 Switch 23 Bar	
Bill Age Settings Bill Access Bill Age Settings Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bill Bil	
Rorkine User Administr MANUEL4 (Screen)	
Concernation C	
Project Texts Events Name MANUEL4 Pre-Spectrate Number 16	
Enhanced Obj	jects
Graphics Ubrav	

Şekil 5.23 Zımparalama manuel 4 ekranı

Giriş ve İstasyon Stoperi Set / Reset manuel hareketlerinin yapıldığı ekrandır.

WinCC flexible Advanced - Yi Project Edit View Insert Form	ENÎ ZIMPARA 2.hmi at F <u>a</u> ceplates Options 	Window Help 강 등 6 %	X
English (United States)		■ 8 7 9 8、常常常常、含小な企為、開業	周期新華町村 11 全3
Project OTO ZIMPARA 2 Device_1(TP 177A 6') Screens Add Screens Add Screens Add Screens AMSAVEA ISTATISTIK MANUEL1 MANUEL1 MANUEL3 MANUEL3 MANUEL4 MANUEL5 MANUE	ANASAYFA 15 SIEMENS ASAGI STOP YUKAR MENU	ATISTIK MANUELI ASACI KUU MANUELI S	Tools () () () Simple Objects Simple Objects Circle Rectangle A TextField Date-Time Field Graphic 10 Field Graphic 10 Field Graphics View Button Switch Bar
Comparison of the set of the	MANUELS (Scre General Properties Animations Events	En) Settings Name MANUELS Number 17 🚊 Use template 🕶 Badkground color 🔍 V	Enhanced Objects Graphics Library Drop any object here to delete it.

Şekil 5.24 Zımparalama manuel 5 ekranı

- Zımpara Sıkıştırma Aşağı / Yukarı
- Zımparalama Motoru Start / Stop
- Zımparalama Kolu Aşağı / Yukarı manuel hareketlerinin yapıldığı ekrandır.

6. SONUÇLAR

Otomasyon günümüzde rekabet ve Pazar payını genişletmek isteyen büyük ve küçük işletmelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Otomasyonun bir işletme için maksimum verim ve kalite sağlayarak minimum maliyetle üretim yapmakta kullanılan ciddi kazançlar sağlanmasında en önemli araçtır.

Bu tez çalışmasında Arçelik Elektrik Motorları İşletmesi'nde Endüvi Montaj operasyonları otomasyon ile birleştirilerek yıllık 85000 € kazanç sağlanmıştır.

	Operatör Sayısı	Çalışma Saati / Vardiya (saat)	Vardiya Sayısı	Tempo	Yıllık Üretim Adeti	AdxSaat
Önce	5	7,5	3	850	500000	0,04
Sonra	2	7,5	3	1500	500000	0,01

YILLIK KAZANÇ								
Fark AdamxSaat Üretim adeti Yıllık Kazanç								
0,03	500000	85.294						

Başlangıçta 5 operatör ile 850 adet / vardiyalık üretim yaparken ;

Endüvi Montaj Hattı Otomasyonu ile **2 operatör** ile **1500 adet** / **vardiya** 'lık üretim yapılabilmektedir.

Endüvi Montaj Hattı Otomasyonu sayesinde yıllık 85. 000 € 'luk kazanç sağlanmıştır.

KAYNAKLAR

Arçelik A.Ş. Elektrik Motorları İşletmesi Dökümanları

Crispin, A. J.,(1990), "Programmable Logic Controllers and Their Engineering Applications", McGraw-Hill Book Company

Çetin, R., (2008), S7-200 PLC'lerle Otomasyon, Ankara, 2008

Paksoy, M., (2000), Elektrik Makineleri Ders Notları, Uludağ Üniversitesi, Bursa

Kurtulan, S. ,(2001) "PLC ile Endüstriyel Otomasyon", Birsen Yayınevi, 2. Basım, İstanbul

Webb, W. J. ve Rels, A. R., (1999) Programmable Logic Controllers Princibles and Applications, Fourth Edition ,Prentice Hall 1999

İnternet Kaynakları

[1]. İnternet : M.E.B. ' Elektrikli Ev Aletlerinde A.C. Motorlar ' http://megep.meb.gov.tr
[2]. İnternet : M.E.B. ' Programlanabilir Lojik Kontrol Cihazı (PLC) http://megep.meb.gov.tr
[3] İnternet : M.E.B. ' PLC Programlama Teknikleri ' http://megep.meb.gov.tr

ÖZGEÇMİŞ

Doğum Tarihi	25.12.1984	
Doğum Yeri:	İstanbul	
Lise	1999-2003	Bayrampaşa Anadolu Lisesi
Lisans	2003-2007	Bayrampaşa Anadolu Lisesi
Çalıştığı Kurum(la	ır)	
	2007-	Arçelik A.Ş. Elektrik Motorları İşletmesi